

Bitte beachten Sie unbedingt, dass die ME-iDS-Treibersoftware vor Einbau der Hardware installiert wird. Ansonsten können eine ordnungsgemäße Installation und Betrieb nicht gewährleistet werden.

Es gibt zwei unterschiedliche ME-iDS Treiberversionen

- Standard-Version für Windows 10, 8.1, 7 für 32/64bit
- ME-iDS für BIOS-Version mit eingeschaltetem "Secure-Boot" für Windows 10

Die Schnellstartoption in Windows 10 muss unter Einstellungen – Energieoptionen deaktiviert werden: Systemsteuerung - alle Systemsteuerungselemente - Energieoptionen - Systemeinstellungen.

Hinweis zur Treiber-Signierung: Das ME-iDS Treibersystem wurde durch Meilhaus Electronic digital signiert. Eine entsprechende Frage nach der Vertrauenswürdigkeit dieser Signatur können Sie bestätigen. Wir empfehlen, zusätzlich die Option "Software von "Meilhaus Electronic" immer vertrauen" anzuwählen.

Schritt 1: Installation des ME-iDS Treibersystems

Starten Sie die Datei "melDSWinInstall.exe" von DVD oder nach Entpacken der Web-Edition auf Ihrem Rechner.





MEsstechnik fängt mit ME an.

MEILHAUS ELECTRONIC GMBH Am Sonnenlicht 2 82239 Alling/Germany

+49 (0) 81 41 - 52 71-0 +49 (0) 81 41 - 52 71-129 E-Mail sales@meilhaus.de

Fon

Fax

www.meilhaus.de



Schritt 2: Hardware einbauen/anschließen - PCI/PCIe/cPCI/PXIe

- Schalten Sie Ihren Rechner aus!
- Achtung: Gefahr der Zerstörung hochempfindlicher Bauteile durch elektrostatische Entladung! Deshalb: Entladen Sie Ihre Person vor Einbau der Karte indem Sie z. B. ein blankes Gehäuseteil Ihres Rechners berühren.
- Ziehen Sie das Netzkabel Ihres Rechners!
- Öffnen Sie das Gehäuse.
- Die Karte sollte durch leichten Druck in den Steckplatz einzuschieben sein. Wenden Sie keine Gewalt an!
- Schließen Sie das Gehäuse.
- Stellen Sie die Verbindung zur Netzspannung wieder her.
- · Schalten Sie Ihren Rechner wieder ein.

Schritt 3: Hardware-Erkennung und Überprüfung

Windows 7/10:

Der Hardware-Assistent läuft im Hintergrund und trägt das Gerät in den Geräte-Manager ein. In der Regel ist keine weitere Aktion notwendig.

Überprüfen der Installation

- PCle-/PXle-Geräte müssen im Gerätemanager unter "Meilhaus IDS DAQ Boards" eingetragen sein.
- Alle installierten Geräte müssen im ME-iDS (Config-Tool) gelistet sein.

Schritt 4: Sofort messen und steuern

- ME-PowerLab³: Starten Sie die Applikation über das Windows Start-Menü. Damit können Sie alle wesentlichen Funktionen der Hardware testen.
- Einfache Testprogramme finden Sie im ME-iDS SDK (ZIP-Datei) im Unterordner "Test Executables32" bzw. "Test Executables64".

Schritt 5: Programmieren und Dokumentation

Programmierbeispiele werden als Teil des ME-iDS SDK (ZIP-Datei) mitgeliefert und zum Download angeboten unter: www.meilhaus.com/download.

Möglichkeiten der Hochsprachenprogrammierung in Abhängigkeit von Betriebssystem und der von Ihnen eingesetzten Entwicklungsumgebung.





3. Hardware Handbuch

Schnellzugriff auf ME-iDS Handbuch und ME-iDS Hilfe-Datei über ME-iDS-System-Tray oder Windows-Start-Menü.



MEILHAUS ELECTRONIC GMBH Am Sonnenlicht 2 82239 Alling/Germany

ME-PowerLab[®]

+49 (0) 81 41 - 52 71-0 +49 (0) 81 41 - 52 71-129 E-Mail sales@meilhaus.de

Fon

Fax

www.meilhaus.de

ähnte Firmen- und Produktnamen sind zum Teil eingetragene Warenzeiche der jeweiligen Hersteller. Preise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt. Irrtum und Änderung vorbehalten. © 2020 Meilhaus Electronic. Rev. 1-2020.





Please note that it is essential to install the ME-IDS driver software before installing the hardware. Otherwise a proper installation and operation cannot be guaranteed.

There are two different ME-iDS driver versions

- Standard version for Windows 10, 81, 7 for 32/64bit
- ME-iDS for BIOS version with turned-on "Secure-Boot" for Windows 10 .

The quick-start for Windows 10 needs to be deactivated following Settings - Power Options: Control panel - All Elements - Power Options - System Settings.

Info regarding the driver signing: The ME-iDS driver system was digitally signed by Meilhaus Electronic. An according question concerning the trustability of this signing can be confirmed. Additionally, we recommend to select the option "Always trust software from "Meilhaus Electronic".

Step1: Installation of the ME-iDS Driver System Run the file "melDSWinInstall.exe" from DVD or after unpacking the web edition. • Initial installation/new version: Choose the option "ME-iDS install (English)" the language selection regards only the dialogs of the installation program. The installation program detects automatically, whether there is a 32 bit or 64 bit ME-IDS installeren (Deutsch) Windows version installed. ME-iDS install (English) Change the installation extent: If you want to add or remove single components of the ME-iDS installation (or uninstall completely) then choose the option "ME-iDS install (English)". MEILHAUS Patch: Use this option to import patches easily without running the whole installation OK Cancel procedure (e.g. for bugfixes). 🗑 ME-iDS Setup Follow the dialogs of the installation program. Choose one of the setup types... Installationsart auswählen Wählen Sie eine Installationsart aus. • "Typical": Driver files, tools, documentation and the ME-PowerLab³ software Standard Installiert die am häufigsten v meisten Benutzer empfohlen. will be installed. • "Custom/[Change]": You can install/(add) the ME-iDS components Netzwerk-Installation ... wie Standardinstallation, jedoch mit zusätzlichen Komponenten für den Zugriff auf ein Remote-Gerät via ME-IDS API. Inkl. RPC-Software (Lizenzschlüssel erforderlich). for Keysight VEE and National Instruments[™] LabVIEW[™] Open Control Center (requires a valid installation). Benutzerdefiniert Ermöglicht Ihnen auszuwählen, welche Programmfunktionen installiert werden sollen, und wo sie installiert werden sollen. Für fortgeschrittene Benutzer ME-PowerLab3 First steps Manual (English) Zurück Weiter Abbrechen Manual (Deutsch) ME-iDS Help (chm) Open SDK Folder After finishing the installation you find the ME-iDS in the info area of the task bar (system tray) ME-iDC (Config Tool) Device Manager Trace (for internal use) and via the Windows start menu under "Programs \rightarrow Meilhaus Electronic \rightarrow ME-iDS". Close menu Quick access to the ME-iDS manual and to the supplemental ME-iDS help Close Control Cente Exit file via the ME-iDS system tray or by the Windows start menu. **«** 🛃 10:54 DE Desktop ME-iDS-System-Tray



MEasurement starts with ME.

MEILHAUS ELECTRONIC GMBH Am Sonnenlicht 2 82239 Alling/Germany

+49 (0) 81 41 - 52 71-0 Fax +49 (0) 81 41 - 52 71-129 E-Mail sales@meilhaus.de

Tel___

www.meilhaus.de



Step 2: Plug-in/Connect the Hardware - PCI/PCIe/cPCI/PXIe

- Make sure that the computer is turned off!!
- Attention: Some of the more sensitive components can be damaged by static electricity! Therefore: Make sure to ground yourself by touching an exposed metal part of the PC case before handling the board.
- Unplug the power cable from your computer!
- Open the computer case.
- A small amount of force should be all that is required to fully and properly seat the board into the slot!
- Close the computer case.
- Connect the power cable to your computer.
- Power up your computer.

Step 3: Hardware-Detection and Check

Windows 7/10:

The hardware wizard runs in the background and adds the device to the device manager. As a rule no further action is required.

Checking the Installation

- PCle/PXle devices must be listed at the device manager under "Meilhaus IDS DAQ Boards" (Remote devices are not shown here.
- All installed devices must be listed at the ME-iDS (Config-Tool).

Step 4: Instant Measurement and Control

- ME-PowerLab³: Run the application from the Windows start menu. With it you can check all important functions of your hardware.
- Simple Test Programs can be found under with the ME-iDS SDK (ZIP file) in the subdirectory "Test Executables32" resp. "Test Executables64".

Step 5: Programming and Documentation

Programming examples are included as a part of the ME-iDS SDK (ZIP file) and provided for Download under: www.meilhaus.com/download.

The possibilities of high-level language programming in dependency of the operating system and your development environment.





to the ME-iDS, help file via the ME-iDS system tray or by Windows start menu.

MEILHAUS

MEILHAUS ELECTRONIC GMBH Am Sonnenlicht 2 82239 Alling/Germany

60

+49 (0) 81 41 - 52 71-0 +49 (0) 81 41 - 52 71-129 E-Mail sales@meilhaus.de

Tel

Fax

www.meilhaus.de

Mentioned company and product names may be registered trademarks of the respective companies. Prices in Euro plus VAT. Errors and omissions expected © 2020 Meilhaus Electronic. Rev. 1-2020.

