

Produkt-Datenblatt - Technische Daten, Spezifikationen



Weitere Informationen im Web-Shop 🕨 www.meilhaus.de

Kontakt

Technischer und kaufmännischer Vertrieb, Preisauskünfte, Angebote, Test-Geräte, Beratung vor Ort:

Tel: +49 (0)81 41 - 52 71-0

E-Mail: sales@meilhaus.de

Meilhaus Electronic GmbH Am Sonnenlicht 2

82239 Alling/Germany

Tel. +49 - (0)81 41 - 52 71-0 E-Mail sales@meilhaus.de

Erwähnte Firmen- und Produktnamen sind zum Teil eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten. © Meilhaus Electronic.

www.meilhaus.de





PeakTech[®] 1400 - 1404

Bedienungsanleitung

Digital Speicher Oszilloskope

Inhaltsübersicht

1. Allgemeine Sicherheitsanforderungen	1
2. Sicherheitsbegriffe und -symbole	2
3. Schnellstart	4
Einführung in den Aufbau des Oszilloskops Frontplatte Rückwand Kontrollbereich	
Einführung in die Benutzeroberfläche	7
Wie Sie die Funktionsprüfung ausführen	9
Wie wird die Tastkopfkompensation ausgeführt?	
So stellen Sie den Vordämpfungskoeffizienten ein	
So verwenden Sie den Tastkopf sicher	
Wie man die Selbstkalibrierung ausführt:	
Einführung in das vertikale System	
Einführung in das Horizontale System	
Einführung in das Triggersystem	14
4. Benutzerhandbuch für Fortgeschrittene	
So stellen Sie das vertikale System ein	17
Mathematische Manipulationsfunktion verwenden Die Wellenformberechnung Verwendung der FFT-Funktion	19 19 20
Vertikale Position und Skalenknöpfe verwenden Zoomen der Wellenform Einzel Trigger Alternativer Trigger (Trigger-Modus: Flanke)	23 24 25 27
So bedienen Sie das Funktionsmenü	
Einstellen des Samplings/der Anzeige Speichern und Abrufen einer Wellenform Einstellung der Hilfssystemfunktion	28 30 37
Aktualisieren der Firmware Ihres Geräts Wie man automatisch misst	
wie man mit Cursors misst Verwendung der Funktionstasten	
5. Kommunikation mit dem PC	
6. Anwendungsbeispiele	
Beispiel 1: Messung eines einfachen Signals	
Beispiel 2: Verstärkung eines Verstärkers in einer Messschaltung	54

Beispiel 3: Erfassen eines einzelnen Signals	
Beispiel 4: Analysieren Sie die Details eines Signals	
Beispiel 5: Anwendung der X-Y-Funktion	
Beispiel 6: Videosignal-Trigger	
7. Fehlersuche	
8. Technische Daten	
Allgemeine technische Daten	
9. Anhang	66
Anhang A: Beilage	
Anhang B: Allgemeine Pflege und Reinigung	

1. Allgemeine Sicherheitsanforderungen

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der folgenden Richtlinien der Europäischen Union zur CE-Konformität: 2014/30/EU (Elektromagnetische Verträglichkeit), 2014/35/EU (Niederspannung), 2011/65/EU (RoHS).

Überspannungskategorie II; Verschmutzungsgrad 2.

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch die folgenden Sicherheitshinweise, um mögliche Körperverletzungen zu vermeiden und um dieses Produkt oder andere angeschlossene Produkte vor Schäden zu bewahren. Um eventuelle Gefahren zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass dieses Produkt nur innerhalb der angegebenen Bereiche verwendet wird. Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Hinweise entstehen, sind von Ansprüchen jeglicher Art ausgeschlossen. Die interne Wartung sollte nur von einer qualifizierten Person durchgeführt werden.

Zur Vermeidung von Bränden oder Personenschäden:

- Verwenden Sie ein geeignetes Netzkabel. Verwenden Sie nur das mit dem Gerät gelieferte und für Ihr Land zugelassene Netzkabel.
- Korrektes Anschließen oder Trennen. Wenn die Sonde oder die Messleitung an eine Spannungsquelle angeschlossen ist, schließen Sie die Sonde oder die Messleitung bitte nicht an und trennen Sie sie nicht ab.
- Das Produkt ist geerdet. Dieses Gerät ist über den Erdungsleiter des Netzkabels geerdet. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, muss der Erdungsleiter geerdet sein. Das Gerät muss vor jeder Verbindung mit den Eingangs- oder Ausgangsklemmen ordnungsgemäß geerdet werden.

Wenn das Gerät mit Wechselstrom betrieben wird, sollten Sie nicht direkt an Wechselstromquellen messen, da dies zu einem Kurzschluss führen kann. Dies liegt daran, dass die Prüferde und der Schutzleiter des Netzkabels miteinander verbunden sind.

- Prüfen Sie alle Anschlusswerte. Um Brand- oder Stromschlaggefahr zu vermeiden, überprüfen Sie alle Nennwerte und Kennzeichnungen auf diesem Produkt. Weitere Informationen zu den Nennwerten finden Sie im Benutzerhandbuch, bevor Sie das Gerät anschließen.
- Das Gerät nicht ohne Abdeckungen betreiben. Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn Abdeckungen oder Verkleidungen entfernt sind.
- Verwenden Sie die richtige Sicherung. Verwenden Sie nur den angegebenen Sicherungstyp und -wert f
 ür dieses Ger
 ät.
- Vermeiden Sie freiliegende Schaltkreise. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie an freiliegenden Schaltkreisen arbeiten, um die Gefahr eines Stromschlags oder anderer Verletzungen zu vermeiden.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist. Wenn Sie eine Beschädigung des Geräts vermuten, lassen Sie es vor der weiteren Verwendung von qualifiziertem Servicepersonal überprüfen.
- Verwenden Sie Ihr Oszilloskop in einem gut belüfteten Bereich. Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit der richtigen Belüftung installiert ist.
- Nicht in feuchter Umgebung betreiben.
- Nicht in explosionsgefährdeter Atmosphäre betreiben.
- Halten Sie die Oberflächen des Produkts sauber und trocken.

2. Sicherheitsbegriffe und -symbole

Begriffe zur Sicherheit

Begriffe in diesem Handbuch (Die folgenden Begriffe können in diesem Handbuch vorkommen):



Warnung: Warnung weist auf Bedingungen oder Praktiken hin, die zu Verletzungen oder zum Verlust des Lebens führen können.



Warnung: Vorsicht weist auf Bedingungen oder Praktiken hin, die zu Schäden an diesem Produkt oder anderen Gegenständen führen können.

Begriffe auf dem Produkt. Die folgenden Begriffe können auf diesem Produkt erscheinen:

Gefahr: Weist auf eine unmittelbare Gefahr oder Verletzungsmöglichkeit hin.

Warnung: Weist auf eine mögliche Gefahr oder Verletzung hin.

Vorsicht: Weist auf mögliche Schäden am Gerät oder an anderen Gegenständen hin.

Sicherheitssymbole

Symbole auf dem Produkt. Das folgende Symbol kann auf dem Produkt erscheinen:



Gefährliche Spannung





Schutzleiteranschluss



Frdung des Gehäuses



Masseklemme

Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Prüfgerät verwenden, um Körperschäden zu vermeiden und Schäden am Produkt und den angeschlossenen Geräten zu verhindern. Dieses Produkt darf nur für die angegebenen Anwendungen verwendet werden.

Warnung:

Die beiden Kanäle des Oszilloskops sind nicht galvanisch getrennt. Die Kanäle sollten während der Messung eine gemeinsame Masse haben. Um Kurzschlüsse zu vermeiden, dürfen die beiden Tastkopfmassen nicht an zwei verschiedene, nicht isolierte Gleichspannungspegel angeschlossen werden.

Das Diagramm für den Anschluss des Erdungsdrahtes des Oszilloskops:



Es ist nicht erlaubt, Wechselstrom zu messen, wenn das mit Wechselstrom betriebene Oszilloskop über die Anschlüsse mit dem mit Wechselstrom betriebenen PC verbunden ist.

Warnung:

Um Brände oder Stromschläge zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Punkte, wenn das angeschlossene Oszilloskop-Eingangssignal mehr als 42V Spitze (30Vrms) oder bei Stromkreisen von mehr als 4800VA beträgt:

- Verwenden Sie nur als Zubehör erhältliche isolierte Spannungssonden und Prüfkabel.
- Überprüfen Sie das Zubehör, wie z. B. die Sonde, vor dem Gebrauch und ersetzen Sie es, wenn es beschädigt ist.
- Entfernen Sie Sonden, Messleitungen und anderes Zubehör sofort nach Gebrauch.
- Entfernen Sie das USB-Kabel, das das Oszilloskop mit dem Computer verbindet.
- Legen Sie keine Eingangsspannungen an, die über dem Nennwert des Geräts liegen, da die Spannung der Tastkopfspitze direkt auf das Oszilloskop übertragen wird. Seien Sie vorsichtig, wenn der Tastkopf als 1:1 eingestellt ist.
- Verwenden Sie keine freiliegenden BNC- oder Bananenstecker aus Metall.
- Stecken Sie keine Metallgegenstände in die Anschlüsse.

3. Schnellstart

Einführung in den Aufbau des Oszilloskops

Dieses Kapitel beschreibt auf einfache Weise die Bedienung und Funktion der Frontplatte des Oszilloskops, so dass Sie sich in kürzester Zeit mit der Bedienung des Oszilloskops vertraut machen können.

Frontplatte

Auf der Vorderseite befinden sich Drehknöpfe und Funktionstasten. Die 5 Tasten in der Spalte auf der rechten Seite des Bildschirms sind Menüauswahltasten, mit denen Sie die verschiedenen Optionen für das aktuelle Menü einstellen können. Die anderen Tasten sind Funktionstasten, mit denen Sie verschiedene Funktionsmenüs aufrufen oder eine bestimmte Funktionsanwendung direkt aufrufen können.



Abbildung 3-1 Frontplatte

- 1. Anzeigebereich
- 2. Tasten zur Menüauswahl: Wählen Sie den richtigen Menüpunkt.
- 3. Steuerungsbereich (Tasten und Regler)
- 4. Tastkopfkompensation: Messsignal (5V/1kHz) Ausgang.
- 5. Run/Stop-Taste: Aktivieren oder deaktivieren Sie die Abtastung der Eingangssignale.

Hinweis: Wenn im STOP-Zustand keine Abtastung erfolgt, können die vertikale Teilung und die horizontale Zeitbasis der Wellenform immer noch innerhalb eines bestimmten Bereichs eingestellt werden, d. h. das Signal kann in horizontaler oder vertikaler Richtung erweitert werden.

Wenn die horizontale Zeitbasis ≤50ms ist, kann die horizontale Zeitbasis um 4 Teilungen nach unten erweitert werden.

6. Bereich der Funktionstasten: Insgesamt 5 Tasten.

7. Schaltfläche Kopieren: Diese Schaltfläche ist die Abkürzung für die Funktion "Speichern" im Funktionsmenü "Dienstprogramm". Das Drücken dieser Taste ist gleichbedeutend mit der Option Speichern im Menü Speichern. Die Wellenform, die Konfiguration oder der Anzeigebildschirm können je nach dem im Menü "Speichern" gewählten Typ gespeichert werden.

- 8. **USB-Host-Anschluss:** Er wird zur Datenübertragung verwendet, wenn ein externes USB-Gerät an das Oszilloskop angeschlossen wird, das als "Host-Gerät" betrachtet wird. Zum Beispiel: Das Speichern der Wellenform auf einer USB-Flash-Disk muss über diesen Anschluss erfolgen.
- 9. Ein/Aus Schalter

Rückwand



Abbildung 3-2 Rückwand

- 1. Handgriff
- 2. Belüftungsöffnungen
- 3. AC-Netzeingangsbuchse
- 4. Standfüße: Zum Einstellen des Neigungswinkels des Oszilloskops.
- 5. USB-Geräteanschluss: Er wird zur Datenübertragung verwendet, wenn ein externes USB-Gerät an das Oszilloskop angeschlossen wird, das als "Slave-Gerät" betrachtet wird. Zum Beispiel: Verwenden Sie diesen Anschluss, wenn Sie einen PC über USB mit dem Oszilloskop verbinden.

Kontrollbereich



Abbildung 3-3 Übersicht Kontrollbereich

1. Horizontales Bedienfeld mit 1 Taste und 2 Reglern.

Die Taste "HOR" verweist auf das Menü zur Einstellung des horizontalen Systems, der Drehknopf "Horizontale Position" steuert die Auslöseposition, die Taste "Horizontale Skala" die Zeitbasis.

2. Triggersteuerungsbereich mit Tasten2 und 1 Drehknopf.

Mit dem Triggerpegelknopf wird die Triggerspannung eingestellt. Die anderen Tasten2 beziehen sich auf die Einstellung des Triggersystems.

- 3. Signal-Eingangskanal
- 4. Vertikales Bedienfeld mit 3 Tasten und 4 Reglern.

Die Tasten "CH1" und "CH2" entsprechen den Einstellungsmenüs für CH1 und CH2, die Taste "Math" bezieht sich auf das Mathematikmenü, das aus sechs Arten von Operationen besteht, darunter CH1-CH2, CH2-CH1, CH1+CH2, CH1*CH2, CH1/CH2 und FFT. Zwei "Vertical Position"-Regler steuern die vertikale Position von CH1/CH2, und zwei "Scale"-Regler steuern die Spannungsskala von CH1, CH2.

 M-Knopf (Mehrzweckknopf): Wenn ein Symbol M im Menü erscheint, können Sie den M-Knopf drehen, um das Menü auszuwählen oder einen Wert einzustellen. Sie können ihn drücken, um das Menü nach links oder rechts zu schließen.

Einführung in die Benutzeroberfläche



Abbildung 3-4 Illustrative Zeichnung der Display-Schnittstellen

- 1. Wellenform-Anzeigebereich.
- 2. Run/Stop
- 3. Der Zustand des Triggers, einschließlich:

Auto: Automatischer Modus und Erfassung der Wellenform ohne Triggerung. Trigger: Trigger erkennen und Wellenform erfassen.

Bereit: Vorgetriggerte Daten werden erfasst und sind bereit für einen Trigger.

Scannen: Erfasst und zeigt die Wellenform kontinuierlich an.

Stop: Datenerfassung gestoppt.

- 4. Die beiden blau gepunkteten Linien zeigen die vertikale Position der Cursor-Messung an.
- 5. Der T-Zeiger zeigt die horizontale Position für den Auslöser an.
- 6. Der Zeiger zeigt die Triggerposition in der Aufzeichnungslänge an.
- 7. Es zeigt den aktuellen Auslösewert und die Position des aktuellen Fensters im internen Speicher an.
- 8. Es zeigt an, dass ein USB-Datenträger mit dem Oszilloskop verbunden ist.
- 9. Kennung des Kanals im aktuellen Menü.
- 10. Die Wellenform von CH1.
- 11. Rechtes Menü.
- 12. Die Wellenform von CH2.
- 13. Aktueller Trigger Typ:

- Triggerung mit steigender Flanke
- Triggerung bei fallender Flanke

Die Anzeige zeigt den Triggerpegelwert des entsprechenden Kanals an.

- 15. Die Messwerte zeigen die Aufzeichnungslänge an.
- 16. Die Frequenz des Triggersignals.
- 17. Die Messwerte zeigen die aktuelle Abtastrate an.
- Die Ablesungen zeigen die entsprechende Spannungsteilung und die Nullpunktpositionen der Kanäle an. "BW" gibt die Bandbreitengrenze an.
 Das Symbol zeigt den Kopplungsmodus des Kanals an.
 - "-" bedeutet Gleichstromkopplung
 - " \sim " bedeutet AC-Kopplung
 - " [⊥] [⊥] [⊥] [⊥] [⊥] [⊥] [⊥] [⊥] [⊥]
- 19. Die Anzeige zeigt die Einstellung der Hauptzeitbasis an.
- 20. Es handelt sich um ein Cursor-Messfenster, das die absoluten Werte und die Messwerte der Cursor anzeigt.
- 21. Der blaue Zeiger zeigt den Erdungsbezugspunkt (Nullpunktposition) der Wellenform des Kanals CH2 an. Wenn der Zeiger nicht angezeigt wird, bedeutet dies, dass dieser Kanal nicht geöffnet ist.
- 22. Die beiden blau gestrichelten Linien zeigen die horizontale Position der Cursor-Messung an.
- 23. Der gelbe Zeiger zeigt den Erdungsbezugspunkt (Nullpunktposition) der Wellenform des Kanals CH1 an. Wenn der Zeiger nicht angezeigt wird, bedeutet dies, dass der Kanal nicht geöffnet ist.

Wie wird die allgemeine Inspektion durchgeführt?

Nachdem Sie ein neues Oszilloskop erhalten haben, sollten Sie das Gerät anhand der folgenden Schritte überprüfen:

1. Prüfen Sie, ob es Transportschäden gibt.

Sollte sich herausstellen, dass der Verpackungskarton oder das Schaumstoff-Schutzkissen ernsthaft beschädigt ist, werfen Sie es erst weg, wenn das komplette Gerät und sein Zubehör die Tests der elektrischen und mechanischen Eigenschaften bestanden haben.

2. Prüfen Sie das Zubehör

Das mitgelieferte Zubehör wurde bereits im "Anhang A: Beilage" dieses Handbuchs beschrieben. Anhand dieser Beschreibung können Sie überprüfen, ob Zubehörteile verloren gegangen sind. Sollte ein Zubehörteil verloren gegangen oder beschädigt worden sein, wenden Sie sich bitte an den für diesen Service zuständigen Händler oder an unsere örtlichen Niederlassungen.

3. Prüfen Sie das gesamte Instrument

Wenn Sie feststellen, dass das Aussehen des Geräts beschädigt ist, das Gerät nicht normal funktioniert oder bei der Leistungsprüfung versagt, wenden Sie sich bitte an ihren zuständigen Händler oder an unsere Niederlassungen. Sollte das Gerät durch den Transport beschädigt worden sein, bewahren Sie bitte das Paket auf. Wenn die Transportabteilung oder unser zuständiger Vertriebspartner darüber informiert ist, wird eine Reparatur oder ein Ersatz des Instruments von uns veranlasst werden.

Wie Sie die Funktionsprüfung ausführen

Führen Sie eine schnelle Funktionskontrolle durch, um den normalen Betrieb des Geräts zu überprüfen, und gehen Sie dabei wie folgt vor:

1.Schließen Sie das Netzkabel an eine geeignete Stromquelle an. Drücken Sie die Taste (b) unten links am Gerät.

Das Gerät führt alle Selbsttests durch und zeigt das Boot-Logo an. Drücken Sie die Taste **Utility**, wählen Sie im rechten Menü **Funktion**. Wählen Sie **Adjust** im linken Menü, wählen Sie **Default** im rechten Menü. Der Standardwert für den Dämpfungskoeffizienten des Tastkopfes im Menü ist 10X.

2. Stellen Sie den Schalter des Tastkopfes auf 10X und verbinden Sie das Oszilloskop mit dem Kanal CH1.

Richten Sie den Schlitz am Tastkopf-Stecker mit dem Stecker des BNC-Anschlusses CH1 aus und ziehen Sie diesen fest, indem Sie ihn nach rechts drehen.

Schließen Sie die Tastkopfspitze und die Erdungsklemme an den Anschluss des Tastkopfkompensators an.

3. Drücken Sie die Autoset-Taste auf dem Bedienfeld.



Die Rechteckwelle mit einer Frequenz von 1 KHz und einem Spitzenwert von 5 V wird in einigen Sekunden angezeigt (siehe *Abbildung 3-5*).

Abbildung 3-5 Automatisch einstellen

Prüfen Sie CH2, indem Sie Schritt 2 und Schritt 3 wiederholen.

Wie wird die Tastkopfkompensation ausgeführt?

Wenn Sie den Tastkopf zum ersten Mal an einen beliebigen Eingangskanal anschließen, nehmen Sie diese Einstellung vor, um den Tastkopf an den Eingangskanal anzupassen. Ein nicht kompensierter Tastkopf oder eine führt Zum Einstellen Kompensationsabweichung Messfehlern. der zu Tastkopfkompensation führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:

- Stellen Sie den Vordämpfungskoeffizienten des Tastkopfes im Menü auf 10X und den des Schalters des Tastkopfes auf 10X ein (siehe "So stellen Sie den Vordämpfungskoeffizienten ein" auf Seite 11), und schließen Sie den Tastkopf an den Kanal CH1 an. Wenn Sie eine Hakenspitze verwenden, achten Sie darauf, dass diese in engem Kontakt mit dem Tastkopf bleibt. Verbinden Sie die Tastkopfspitze mit dem Signalanschluss des Kompensators und die Referenzdrahtklemme mit dem Erdungsdrahtanschluss des Anschlusses, und drücken Sie dann die Autoset-Taste auf der Frontplatte.
- 2. Überprüfen Sie die angezeigten Wellenformen und stellen Sie den Tastkopf ein, bis eine korrekte Kompensation erreicht ist (siehe *Abbildung 3-6* und *Abbildung 3-7*).



Überkompensiert Korrekt kompensiert Unterkompensiert

Abbildung 3-6 Angezeigte Wellenformen der Tastkopfkompensation

3. Wiederholen Sie bei Bedarf die genannten Schritte.



Abbildung 3-7 Sonde einstellen

So stellen Sie den Vordämpfungskoeffizienten ein

Der Tastkopf hat mehrere Dämpfungskoeffizienten, die den vertikalen Skalenfaktor des Oszilloskops beeinflussen.

Zum Ändern oder Überprüfen des Vordämpfungskoeffizienten im Menü des Oszilloskops:

- (1) Drücken Sie die Funktionsmenütaste der verwendeten Kanäle (**Taste CH1** oder **CH2**).
- (2) Wählen Sie im rechten Menü die Option **Tastkopf**; drehen Sie den Knopf **M**, um im linken Menü den richtigen Wert für die jeweilige Sonde auszuwählen.

Diese Einstellung bleibt immer gültig, bis sie wieder geändert wird.



Vorsicht!

Der Standard-Dämpfungskoeffizient des Tastkopfes am Gerät ist auf 10X voreingestellt.

Stellen Sie sicher, dass der eingestellte Wert des Vordämpfungsschalters am Tastkopf (x1,x10)mit der Menüauswahl des Vordämpfungskoeffizienten (x1, x10) im Oszilloskop übereinstimmt.

Die Einstellwerte des Tastkopfschalters sind 1X und 10X (siehe Abbildung 3-8).



Abbildung 3-8 Vordämpfungsschalter



Vorsicht!

Wenn der Vordämpfungsschalter auf 1X eingestellt ist, begrenzt der Tastkopf die Bandbreite des Oszilloskops auf 5MHz. Um die volle Bandbreite des Oszilloskops zu nutzen, muss der Schalter auf 10X eingestellt werden.

So verwenden Sie den Tastkopf sicher

Der Schutzring um den Sondenkörper schützt Ihren Finger vor einem Stromschlag, dargestellt als *Abbildung 3-9*.



Abbildung 3-9 Fingerschutz



Warnung:

Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, halten Sie Ihren Finger während des Betriebs immer hinter dem Schutzring der Sonde.

Um Sie vor einem Stromschlag zu schützen, berühren Sie keine Metallteile der Sondenspitze, wenn diese an das Stromnetz angeschlossen ist.

Schließen Sie vor der Durchführung von Messungen immer die Sonde an das Gerät an und verbinden Sie die Erdungsklemme mit der Erde.

Wie man die Selbstkalibrierung ausführt:

Die Selbstkalibrierung kann dafür sorgen, dass das Oszilloskop schnell den optimalen Zustand erreicht, um den genauesten Messwert zu erhalten. Sie können die Selbstkalibrierung jederzeit ausführen. Die Selbstkalibrierung sollte unbedingt ausgeführt werden, wenn die Änderung der Umgebungstemperatur 5°C oder mehr beträgt.

Bevor Sie eine Selbstkalibrierung durchführen, trennen Sie alle Messfühler oder Drähte vom Eingangsanschluss. Drücken Sie die Taste **Utility**, wählen Sie **Funktion** im rechten Menü, wählen Sie **Einstell.** im linken Menü, wählen Sie **SelbstKal** im rechten Menü; führen Sie das Programm aus, nachdem alles bereit ist.

Einführung in das vertikale System

Wie in *Abbildung 3-10* zu sehen ist, gibt es einige Tasten und Knöpfe in den **vertikalen Bedienelementen**. Die folgenden Übungen werden Sie schrittweise mit der Verwendung der vertikalen Einstellungen vertraut machen.



Abbildung 3-10 Vertikale Kontrollzone

 Verwenden Sie den Regler Vertikale Position, um das Signal in der Mitte des Wellenformfensters anzuzeigen. Der Knopf Vertikale Position dient zur Regulierung der vertikalen Anzeigeposition des Signals. Wenn der Knopf Vertikale Position gedreht wird, bewegt sich der Zeiger des Erdbezugspunkts des Kanals entsprechend der Wellenform nach oben und unten.

Fähigkeiten messen

Wenn sich der Kanal im DC-Kopplungsmodus befindet, können Sie die DC-Komponente des Signals schnell durch Beobachtung der Differenz zwischen der Wellenform und der Signalmasse messen.

Wenn sich der Kanal im AC-Modus befindet, wird die Gleichstromkomponente herausgefiltert. In diesem Modus können Sie die AC-Komponente des Signals mit höherer Empfindlichkeit anzeigen.

Vertikaler Offset zurück auf 0 Schnelltaste

Drehen Sie den Regler **Vertikale Position**, um die vertikale Anzeigeposition des Kanals zu ändern, und drücken Sie den Positionsregler, um die vertikale Anzeigeposition als Schnelltaste wieder auf 0 zu setzen. Dies ist besonders hilfreich, wenn die Position der Kurve weit außerhalb des Bildschirms liegt und sie sofort wieder in die Bildschirmmitte zurückkehren soll.

2. Ändern Sie die vertikale Einstellung und beobachten Sie die daraus resultierende Änderung der Statusinformationen.

Anhand der in der Statusleiste am unteren Rand des Wellenformfensters angezeigten Informationen können Sie alle Änderungen des vertikalen Skalierungsfaktors des Kanals feststellen.

- Drehen Sie den Regler Vertikale Skalierung und ändern Sie den "Vertikalen Skalierungsfaktor (Spannungsteilung)"; der Skalierungsfaktor des Kanals, der der Statusleiste entspricht, wurde entsprechend geändert.
- Wenn Sie die Tasten CH1, CH2 und Math drücken, werden das Betriebsmenü, Symbole, Wellenformen und Skalierungsfaktor-Statusinformationen des entsprechenden Kanals auf dem Bildschirm angezeigt.

Einführung in das Horizontale System

Dargestellt als *Abbildung 3-11* **Die Horizontalsteuerung besteht aus** einer Taste und zwei Reglern. Die folgenden Übungen werden Sie schrittweise mit der Einstellung der horizontalen Zeitbasis vertraut machen.



Abbildung 3-11 Horizontale Kontrollzone

- Drehen Sie den Drehknopf Horizontale Skala, um die Einstellung der horizontalen Zeitbasis zu ändern, und beobachten Sie die daraus resultierende Änderung der Statusinformationen. Drehen Sie den Drehknopf Horizontale Skala, um die horizontale Zeitbasis zu ändern, und Sie können feststellen, dass sich die Anzeige der horizontalen Zeitbasis in der Statusleiste entsprechend ändert.
- 2. Mit dem Drehknopf Horizontal Position können Sie die horizontale Position des Signals im Wellenformfenster einstellen. Der Drehknopf Horizontal Position wird zur Steuerung der Triggerverschiebung des Signals oder für andere spezielle Anwendungen verwendet. Wenn er für die Triggerung der Verschiebung verwendet wird, kann beobachtet werden, dass sich die Wellenform horizontal mit dem Knopf bewegt, wenn Sie den Drehknopf Horizontal Position drehen.

Auslösen der Verschiebung zurück auf 0 Schnelltaste

Drehen Sie den Drehknopf **Horizontal Position**, um die horizontale Position des Kanals zu ändern, und drücken Sie den Drehknopf **Horizontal Position**, um die Auslöseverschiebung als Schnelltaste auf 0 zurückzusetzen.

3. Drücken Sie die Taste **Horizontal HOR**, um zwischen dem normalen Modus und dem Wellenzoom-Modus zu wechseln.

Einführung in das Triggersystem

Wie in *Abbildung 3-12* dargestellt ist, gibt es einen Drehknopf und drei Tasten für die **Auslösesteuerung**. Die folgenden Übungen sollen Ihnen helfen, sich schrittweise mit der Einstellung des Auslösesystems vertraut zu machen.



Abbildung 3-12 Trigger Control Zone

- 1. Drücken Sie die Taste **Triggermenü** und rufen Sie das Triggermenü auf. Mit den Menüauswahltasten kann die Triggereinstellung geändert werden.
- 2. Verwenden Sie den Regler **Triggerpegel**, um die Einstellung des Triggerpegels zu ändern.

Durch Drehen des Triggerpegel-Knopfes bewegt sich die Triggeranzeige auf dem Bildschirm nach oben und unten. Mit der Bewegung der Triggeranzeige ändert sich auch der auf dem Bildschirm angezeigte Triggerpegelwert entsprechend. **Hinweis**: Durch Drehen des Drehknopfes **Trigger Level** kann der Wert des Triggerpegels geändert werden. Er ist auch der Hotkey, um den Triggerpegel als vertikalen Mittelwert der Amplitude des Triggersignals einzustellen.

3. Drücken Sie die Taste **Force**, um ein Triggersignal zu erzwingen, das hauptsächlich für die Triggermodi "Normal" und "Single" verwendet wird.

4. Benutzerhandbuch für Fortgeschrittene

In diesem Kapitel werden hauptsächlich die folgenden Themen behandelt:

- So stellen Sie das vertikale System ein
- So stellen Sie das horizontale System ein
- Einstellen des Triggersystems
- Einstellen des Samplings/der Anzeige
- Speichern und Abrufen der Wellenform
- Einstellung der Hilfssystemfunktion
- Aktualisieren der Firmware Ihres Geräts
- Wie man automatisch misst
- Wie man mit Cursors misst
- Verwendung der Exekutivschaltflächen

Es wird empfohlen, dieses Kapitel sorgfältig zu lesen, um sich mit den verschiedenen Messfunktionen und anderen Betriebsmethoden des Oszilloskops vertraut zu machen.

So stellen Sie das vertikale System ein

Die VERTICAL CONTROLS umfassen drei Menütasten wie CH1, CH2 und Math sowie vier Drehregler wie Vertical Position, Vertical Scale für jeden Kanal.

Einstellung von CH1 und CH2

Jeder Kanal hat ein unabhängiges vertikales Menü, und jedes Element wird entsprechend dem Kanal eingestellt.

Ein- und Ausschalten von Wellenformen (Kanal, Mathematik)

Das Drücken der Tasten CH1, CH2 oder Math hat die folgende Wirkung:

- Wenn die Wellenform ausgeschaltet ist, wird die Wellenform eingeschaltet und ihr Menü wird angezeigt.

- Wenn die Wellenform eingeschaltet ist und ihr Menü nicht angezeigt wird, wird ihr Menü angezeigt.

- Wenn die Kurvenform eingeschaltet ist und ihr Menü angezeigt wird, wird die Kurvenform ausgeschaltet und ihr Menü verschwindet.

Menü	Einstellu	Beschreibung
Funktion	ng	
Kupplung	DC AC Boden	Lässt sowohl AC- als auch DC-Komponenten des Eingangssignals durch. Blockieren Sie die Gleichstromkomponente des Eingangssignals. Trennen Sie das Eingangssignal.
Umgekehrt	ON AUS	Anzeige der invertierten Wellenform. Anzeige der ursprünglichen Wellenform.
Sonde	1X 10X 100X 1000X	Stimmen Sie diesen Wert mit dem Dämpfungsfaktor der Sonde ab, um eine genaue Anzeige der vertikalen Skala zu erhalten.
	AUS	Messstrom abschalten.
MeasCurr	V/A mV/A	Messstrom einschalten. Drehen Sie den M-Knopf, um das Verhältnis Ampere/Volt einzustellen. Der Bereich ist mA/V100 - KA/V. 1 Verhältnis Ampere/Spannung = 1/Widerstandswert Das Verhältnis Volt/Ampere wird automatisch berechnet.
Grenzwert (nur für Modell 50M& 100M)	AUS 20M	Schalten Sie die Bandbreite aus. Begrenzen Sie die Kanalbandbreite auf 20MHz, um das Anzeigerauschen zu reduzieren.

Die Beschreibung des Kanalmenüs ist in der folgenden Liste aufgeführt:

1. So stellen Sie die Kanalkopplung ein

Am Beispiel von Kanal 1 ist das gemessene Signal ein Rechtecksignal, das die Gleichstromvorspannung enthält. Die Arbeitsschritte sind im Folgenden dargestellt:

- (1) Drücken Sie die Taste CH1, um das Menü CH1 SETUP anzuzeigen.
- (2) Wählen Sie im rechten Menü **Kopplung** als **DC**. Sowohl die DC- als auch die AC-Komponenten des Signals werden durchgelassen.
- (3) Wählen Sie im rechten Menü **Kopplung** als **AC**. Die Gleichstromkomponente des Signals wird blockiert.

2. So invertieren Sie eine Wellenform

Wellenform invertiert: Das angezeigte Signal ist um 180 Grad gegen die Phase des Erdpotentials gedreht.

Am Beispiel von Kanal 1 werden die Arbeitsschritte wie folgt dargestellt:

- (1) Drücken Sie die Taste CH1, um das Menü CH1 SETUP anzuzeigen.
- (2) Wählen Sie im rechten Menü Invertiert als EIN, die Wellenform wird invertiert. Drücken Sie erneut, um auf OFF zu schalten, und die Wellenform kehrt zu ihrer ursprünglichen Form zurück.

3. So stellen Sie die Sondenabschwächung ein

Für korrekte Messungen sollten die Einstellungen des Dämpfungskoeffizienten im Betriebsmenü des Kanals immer mit den Angaben auf der Sonde übereinstimmen (siehe "*Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.*" Auf Seite 11). Wenn der Dämpfungskoeffizient der Sonde 1:1 ist, sollte die Menüeinstellung des Eingangskanals aufX1 gesetzt werden.

Nehmen Sie Kanal 1 als Beispiel, der Dämpfungskoeffizient der Sonde ist 10:1, die Arbeitsschritte sind wie folgt dargestellt:

- (1) Drücken Sie die Taste CH1, um das Menü CH1 SETUP anzuzeigen.
- (2) Wählen Sie im rechten Menü die Option **Sonde**. Drehen Sie im linken Menü den M-Knopf, um ihn auf **10X** einzustellen.

4. Messung des Stroms durch Messung des Spannungsabfalls über einem Widerstand

Nehmen Sie Kanal 1 als Beispiel: Wenn Sie den Strom durch Messung des Spannungsabfalls an einem Ω -Widerstand1 messen, werden die Arbeitsschritte wie folgt dargestellt:

- (1) Drücken Sie die Taste CH1, um das Menü CH1 SETUP anzuzeigen.
- (2) Im rechten Menü stellen Sie MeasCurr als V/A mV/A ein, drehen Sie den Knopf M, um das Verhältnis Ampere/Volt einzustellen. Ampere/Volt-Verhältnis = 1/Widerstandswert. Hier sollte das A/V-Radio auf 1 eingestellt werden.

Mathematische Manipulationsfunktion verwenden

Die Funktion **Mathematische Manipulation wird** verwendet, um die Ergebnisse der Addition, Multiplikation, Division und Subtraktion zwischen zwei Kanälen oder der FFT-Operation für einen Kanal anzuzeigen. Drücken Sie die Taste **Math**, um das Menü auf der rechten Seite anzuzeigen.

Die Wellenformberechnung

Drücken Sie die Taste **Math**, um das Menü auf der rechten Seite anzuzeigen, und wählen Sie **Typ** als **Mathe**.

Menü Funktion	Einstellung	Beschreibung	
Тур	Mathematik	Anzeige des Menüs Mathematik	
Eaktor1	CH1	Wählen Sie die Signalquelle für den	
Faktori	CH2	Faktor1	
Lintoroobrift	. */	Wählen Sie das Zeichen der	
Unterschillt	+- /	mathematischen Manipulation	
Eaktor?	CH1	Wählen Sie die Signalquelle für den	
Faktorz	CH2	Faktor2	
Nächste Seite	Nächste Seite eingeben		
Vertikel		Drehen Sie den M-Knopf, um die vertikale	
		Position der Math-Wellenform	
(div)		einzustellen.	
Vertikel		Drehen Sie den M-Knopf, um die	
(V/div)		Spannungsteilung der Math-Wellenform	
		einzustellen.	
Vorherige Seite		Vorherige Seite eingeben	

Für den additiven Betrieb zwischen Kanal 1 und Kanal 2 zum Beispiel, sind die Arbeitsschritte wie folgt:

- 1. Drücken Sie die Taste **Math**, um das Mathematikmenü auf der rechten Seite anzuzeigen. Die rosa M-Wellenform erscheint auf dem Bildschirm.
- 2. Wählen Sie im rechten Menü Typ als Mathematik.
- 3. Wählen Sie im rechten Menü Faktor1 als CH1.
- 4. Wählen Sie im rechten Menü Vorzeichen als +.
- 5. Wählen Sie im rechten Menü Faktor2 als CH2.
- Drücken Sie im rechten Menü auf Nächste Seite. Wählen Sie Vertikal (div), das Symbol M steht vor div. Drehen Sie den M-Knopf, um die vertikale Position der Math-Wellenform einzustellen.
- Wählen Sie Vertikal (V/div) im rechten Menü, das Symbol M steht vor der Spannung, drehen Sie den M-Knopf, um die Spannungsteilung der Math-Wellenform einzustellen.

Verwendung der FFT-Funktion

Die mathematische Funktion FFT (Fast Fourier Transformation) wandelt eine Wellenform im Zeitbereich mathematisch in ihre Frequenzkomponenten um. Sie ist sehr nützlich für die Analyse des Eingangssignals am Oszilloskop. Sie können diese Frequenzen mit bekannten Systemfrequenzen abgleichen, z. B. mit Systemtakten, Oszillatoren oder Netzteilen.

Die FFT-Funktion dieses Oszilloskops wandelt die Datenpunkte2048 des Zeitsignals mathematisch in seine Frequenzkomponenten um (die Aufzeichnungslänge sollte 10K oder mehr betragen). Die endgültige Frequenz enthält Punkte1024 im Bereich von 0 Hz bis zur Nyquist-Frequenz.

Drücken Sie die Taste **Math**, um das Menü auf der rechten Seite anzuzeigen, und wählen Sie **Typ** als **FFT**.

Menü Funktion	Einstellung	Beschreibung	
Тур	FFT	Anzeige des FFT-Menüs	
Qualla	CH1	Wählen Sie CH1 als FFT-Quelle.	
Quelle	CH2	Wählen Sie CH2 als FFT-Quelle.	
	Hamming		
	Rechteck		
Fonstor	Schwarzer Mann	Fenster für FFT auswählen.	
renster	Hanning		
	Kaiser		
	Bartlett		
E a mar a f	Vrms	Wählen Sie Vrms für Format.	
Format	dB	Wählen Sie dB für Format.	
Nächste Seite		Nächste Seite eingeben	
		Schalter zur Auswahl der horizontalen	
Hori (Hz)	Frequenz	Position oder der Zeitbasis der FFT-	
	Frequenz/Div	Wellenform, drehen Sie den M-Knopf, um sie einzustellen	
		Schalter zur Auswahl der vertikalen Position	
Vortikol	div	oder der Spannungsteilung der FFT-	
	V oder dBVrms	Wellenform, Drehen des Knopfes M zur	
		Einstellung	
Vorige Seite		Vorherige Seite eingeben	

Bei der FFT-Operation zum Beispiel sind die Arbeitsschritte wie folgt:

1. Drücken Sie die Taste **Mathematik**, um das Mathematikmenü auf der rechten Seite anzuzeigen.

- 2. Wählen Sie im rechten Menü Typ als FFT.
- 3. Wählen Sie im rechten Menü Quelle als CH1.
- 4. Wählen Sie im rechten Menü **Fenster**. Wählen Sie im linken Menü den richtigen Fenstertyp.
- 5. Wählen Sie im rechten Menü Format als Vrms oder dB.
- 6. Drücken Sie im rechten Menü auf Hori (Hz), um das Symbol M vor dem Frequenzwert anzuzeigen, drehen Sie den M-Knopf, um die horizontale Position der FFT-Wellenform einzustellen; drücken Sie dann auf , um das Symbol M vor dem darunter liegenden Frequenz/Div anzuzeigen, drehen Sie den M-Knopf, um die Zeitbasis der FFT-Wellenform einzustellen.
- 7. Wählen Sie im rechten Menü die Option **Vertikal**; führen Sie die gleichen Schritte wie oben aus, um die vertikale Position und die Spannungsteilung einzustellen.

So wählen Sie das FFT-Fenster aus

■ Es gibt FFT-Fenster6. Bei jedem gibt es Kompromisse zwischen Frequenzauflösung und Betragsgenauigkeit. Was Sie messen möchten und die Eigenschaften Ihres Quellsignals helfen Ihnen bei der Entscheidung, welches Fenster Sie verwenden sollten. Verwenden Sie die folgenden Richtlinien, um das beste Fenster auszuwählen.

Тур	Merkmale	Fenster
	Bessere Lösung für den Betrag als Rectangle, und auch gut für die Frequenz. Es hat eine etwas bessere Frequenzauflösung als Hanning.	
Homming	Empfohlen zur Verwendung für:	\frown
паппппу	• Sinus, periodisches und schmalbandiges Rauschen.	
	 Transienten oder Bursts, bei denen die Signalpegel vor und nach dem Ereignis signifikant unterschiedlich sind. 	
	Die beste Lösung für die Frequenz, die schlechteste für die Größenordnung.	
	Bester Typ für die Messung des Frequenzspektrums von sich nicht wiederholenden Signalen und die Messung von Frequenzkomponenten in der Nähe von Gleichstrom.	
Doobtook	Empfohlen zur Verwendung für:	
Rechleck	 Bei Transienten oder Bursts sind die Signalpegel vor und nach dem Ereignis nahezu gleich. 	
	 Gleichamplitudige Sinuswellen mit sehr nahe beieinander liegenden Frequenzen. 	
	 Breitbandiges Zufallsrauschen mit einem relativ langsam variierenden Spektrum. 	

	Beste Lösung für die Größe, schlechteste für die	
	Frequenz.	0
Schwarzer Mann	Empfohlen zur Verwendung für:	
	Einzelne Frequenzwellenformen, um Oberschwingungen höherer Ordnung zu finden.	
	Gut für die Größenordnung, aber schlechtere Frequenzauflösung als Hamming.	
	Empfohlen zur Verwendung für:	\frown
Hanning	• Sinus, periodisches und schmalbandiges Rauschen.	
	• Transienten oder Bursts, bei denen die Signalpegel vor und nach dem Ereignis signifikant unterschiedlich sind.	
	Die Frequenzauflösung bei Verwendung des Kaiser- Fensters ist angemessen; die spektrale Streuung und die Amplitudengenauigkeit sind beide gut.	
Kaiser	Das Kaiser-Fenster eignet sich am besten, wenn die Frequenzen sehr nahe am gleichen Wert liegen, aber sehr unterschiedliche Amplituden haben (der Nebenkeulenpegel und der Formfaktor kommen dem traditionellen Gaußschen RBW am nächsten). Dieses Fenster ist auch für Zufallssignale geeignet.	
Bartlett	Das Bartlett-Fenster ist eine etwas schmalere Variante des Dreiecksfensters, das an beiden Enden kein Gewicht hat.	

Hinweise zur Verwendung von FFT

- Verwenden Sie die standardmäßige dB-Skala für Details zu mehreren Frequenzen, auch wenn diese sehr unterschiedliche Amplituden haben. Verwenden Sie die Vrms-Skala, um Frequenzen zu vergleichen.
- Eine Gleichstromkomponente oder ein Offset kann zu falschen Größenwerten der FFT-Wellenform führen. Um die Gleichstromkomponente zu minimieren, wählen Sie AC-Kopplung für das Quellsignal.
- Stellen Sie den Erfassungsmodus des Oszilloskops auf Durchschnitt ein, um zufälliges Rauschen und Aliasing-Komponenten in sich wiederholenden oder einmaligen Ereignissen zu reduzieren.

Was ist die Nyquist-Frequenz?

Die Nyquist-Frequenz ist die höchste Frequenz, die ein digitalisierendes Echtzeit-Oszilloskop ohne Aliasing erfassen kann. Diese Frequenz ist die Hälfte der Abtastrate. Frequenzen oberhalb der Nyquist-Frequenz werden zu wenig abgetastet, was zu Aliasing führt. Achten Sie also mehr auf das Verhältnis zwischen der abgetasteten und der gemessenen Frequenz.

Vertikale Position und Skalenknöpfe verwenden

- Mit dem Regler Vertikale Position können die vertikalen Positionen der Wellenformen eingestellt werden.
 Die analytische Auflösung dieses Reglers ändert sich mit der vertikalen Teilung.
- 2. Mit dem Regler für die **vertikale Skalierung wird** die vertikale Auflösung der Wellenformen eingestellt. Die Empfindlichkeit der vertikalen Teilung wird in Stufen von 1-2-5 eingestellt.

Die vertikale Position und die vertikale Auflösung werden in der linken unteren Ecke des Bildschirms angezeigt (siehe *Abbildung 4-1*).



Abbildung 4-1 Informationen zur vertikalen Position

So stellen Sie das horizontale System ein

Der Bereich HORIZONTAL CONTROLS umfasst die Taste Horizontal HOR und Regler wie Horizontal Position und Horizontal Scale.

- Drehknopf für die horizontale Position: Mit diesem Drehknopf werden die horizontalen Positionen aller Kanäle eingestellt (einschließlich derjenigen, die sich aus der mathematischen Manipulation ergeben), deren analytische Auflösung sich mit der Zeitbasis ändert.
- 2. Drehknopf für die **horizontale Skala**: Mit ihm wird der horizontale Skalierungsfaktor für die Einstellung der Hauptzeitbasis oder des Fensters eingestellt.
- 3. **Horizontale** HOR-Taste: Drücken Sie sie, um zwischen dem normalen Modus und dem Wellenzoom-Modus zu wechseln. Detaillierte Informationen zur Bedienung finden Sie in den nachstehenden Einführungen.

Zoomen der Wellenform

Drücken Sie die Taste **Horizontal HOR**, um den Wellenzoom-Modus zu aktivieren. In der oberen Hälfte des Displays wird das Hauptfenster und in der unteren Hälfte das Zoom-Fenster angezeigt. Das Zoom-Fenster ist ein vergrößerter Ausschnitt des Hauptfensters.



Im normalen Modus werden die Drehknöpfe Horizontal Position und Horizontal Scale verwendet, um die horizontale Position und die Zeitbasis des Hauptfensters einzustellen.

Im Wellenzoom-Modus können Sie mit den Reglern **Horizontale Position** und **Horizontale Skala die** horizontale Position und die Zeitbasis des Zoom-Fensters einstellen.

Einstellen des Triggersystems

Der Trigger bestimmt, wann das DSO beginnt, Daten zu erfassen und die Wellenform anzuzeigen. Wenn der Trigger richtig eingestellt ist, kann er die instabile Anzeige in eine aussagekräftige Wellenform umwandeln.

Wenn DSO mit der Datenerfassung beginnt, sammelt es genügend Daten, um die Wellenform links vom Triggerpunkt zu zeichnen. DSO setzt die Datenerfassung fort, während es auf das Auftreten einer Triggerbedingung wartet. Sobald es einen Trigger erkennt, erfasst es kontinuierlich genügend Daten, um die Wellenform rechts vom Triggerpunkt zu zeichnen.

Der Auslöser-Steuerungsbereich besteht aus 1 Drehknopf und Menütasten2.

Trigger-Pegel: Der Drehknopf, mit dem der Triggerpegel eingestellt wird; drücken Sie den Knopf und der Pegel wird als vertikaler Mittelwert der Amplitude des Triggersignals eingestellt.

Erzwingen: Erzwingt die Erzeugung eines Triggersignals. Die Funktion wird hauptsächlich im Modus "Normal" und "Single" verwendet.

Auslöser-Menü: Die Taste, mit der das Menü für die Auslösesteuerung aktiviert wird.

Triggersteuerung

Das Oszilloskop bietet zwei Triggerarten: Einzeltrigger und Wechseltrigger. Jeder Triggertyp hat unterschiedliche Untermenüs.

Einzelner Trigger: Verwenden Sie einen Triggerpegel, um stabile Wellenformen in zwei Kanälen gleichzeitig zu erfassen.

Alternativer Trigger: Triggerung auf nicht-synchronisierte Signale.

Die Menüs Einzelauslöser und Alternativer Auslöser werden wie folgt beschrieben:

Einzel Trigger

Es gibt zwei Arten von Einzeltriggern: Flankentrigger und Videotrigger.

Flanken-Trigger: Er tritt auf, wenn der Triggereingang einen bestimmten Spannungspegel mit der angegebenen Flanke durchläuft.

Video-Trigger: Trigger auf Halbbilder oder Zeilen für Standard-Videosignale.

Die beiden Triggermodi in Single Trigger werden im Folgenden beschrieben:

1. Flankentrigger

Ein Flankentrigger erfolgt beim Triggerpegelwert der angegebenen Flanke des Eingangssignals. Wählen Sie den Flankentriggermodus, um bei einer steigenden oder fallenden Flanke zu triggern.

Drücken Sie die Taste **Triggermenü**, um das Triggermenü auf der rechten Seite anzuzeigen. Wählen Sie im rechten Menü **Typ** als **Einzeltrigger**. Wählen Sie **Einzel** als **Flanke im** rechten Menü.

Im Flankentriggermodus werden die Triggereinstellungsinformationen unten rechts auf CH1:DC-__O.00mV bedeutet, dass der Triggertyp dem Bildschirm angezeigt, z. B. Flanke, die Triggerquelle CH1, die Kopplung DC und der Triggerpegel 0,00 mV ist.

Menü	Einstellun gen	Anleitung	
Тур	Einzeln	Legen Sie den Triggertyp für den vertikalen Kanal als Einzeltrigger fest.	
Einzeln	Flanke	Legen Sie den Triggertyp für den vertikalen Kanal als Flankentrigger fest.	
Quelle	CH1	Kanal 1 als Triggersignal.	
Quelle	CH2	Kanal 2 als Triggersignal.	
Modus	Auto Normal Einzeln	Erfassen der Wellenform, auch wenn kein Trigger auftritt Erfassen der Wellenform bei Auftreten des Triggers Wenn der Trigger auftritt, wird eine Wellenform erfasst und dann gestoppt.	
Nächste Seite		Nächste Seite eingeben	
Kupplung	AC DC	Blockieren Sie die Gleichstromkomponente. Alle Komponenten durchlassen.	
Flanke	\checkmark	Auslösung bei steigender Flanke Auslösung bei fallender Flanke	
Totzeit		100 ns - 10 s, drehen Sie den M-Knopf, um das Zeitintervall bis zum nächsten Trigger einzustellen.	
Totzeit		Setzen Sie die Holdoff-Zeit auf den Standardwert	
Zurücksetzen		(100ns).	
Vorige Seite		Vorherige Seite eingeben	

Randmenü-Liste:

Triggerpegel: Der Triggerpegel zeigt die vertikale Triggerposition des Kanals an. Drehen Sie den Triggerpegelknopf, um den Triggerpegel zu verschieben, während der Einstellung zeigt eine gepunktete Linie die Triggerposition an und der Wert des Triggerpegels ändert sich in der rechten Ecke.

2. Video-Auslöser

Wählen Sie Videotrigger, um auf Halbbilder oder Zeilen von NTSC-, PAL- oder SECAM-Standardvideosignalen zu triggern.

Drücken Sie die Taste Triggermenü, um das Triggermenü auf der rechten Seite anzuzeigen. Wählen Sie im rechten Menü Typ als Einzel. Wählen Sie im rechten Menü Einzel als Video.

Im Video-Trigger-Modus werden die Trigger-Einstellungsinformationen unten rechts auf

dem Bildschirm angezeigt, z. B. , CH1: we ALL bedeutet, dass der Trigger-Typ Video,

die Trigger-Quelle CH1 und der Sync-Typ Gerade ist.

Menüliste V	/ideotrigger:			
MENÜ	EINSTELL	ANLEITUNG		
	UNG			
Тур	Einzeln	Legen Sie den Triggertyp für den vertikalen Kanal als Einzeltrigger fest.		
Einzeln	Video	Legen Sie den Typ des vertikalen Einzelkanaltriggers als Videotrigger fest.		
Quelle	CH1	Wählen Sie CH1 als Triggerquelle		
Quelle	CH2	Wählen Sie CH2 als Triggerquelle		
	NTSC			
Modus	PAL	Videomodulation auswählen		
	SECAM			
Weiter		Nächste Seite eingeben		
	Zeile	Synchrone Auslösung in der Videozeile		
	Bereich	Synchrone Auslösung im Videobereich		
	Ungerade	Synchroner Auslöser im Video ungerade abgelegt		
Sync	Gerade	Synchroner Auslöser im geraden Videofeld		
	ZeilenNr.	Synchrone Auslösung in der vorgesehenen Videozeile. Drücken		
		Sie den Menüpunkt ZeilenNr. und drehen Sie den M-Knopf, um		
		die Zeilennummer einzustellen.		
Vorige Seite		Vorherige Seite eingeben		

Alternativer Trigger (Trigger-Modus: Flanke)

Das Triggersignal kommt von zwei vertikalen Kanälen, wenn der Wechseltrigger eingeschaltet ist. Dieser Modus wird verwendet, um zwei nicht miteinander verbundene Signale zu beobachten. Der Triggermodus ist ein Flankentrigger.

Menü	Einstellunge n	Anleitung	
Тур	ALT	Legen Sie den Triggertyp für den vertikalen Kanal als alternativen Trigger fest.	
Quelle	CH1 CH2	Kanal 1 als Triggersignal. Kanal 2 als Triggersignal.	
Weiter		Nächste Seite eingeben	
Kopplung	AC DC	Blockieren Sie die Gleichstromkomponente. Alle Komponenten durchlassen.	
Flanke	\mathbf{X}	Auslösung bei steigender Flanke Auslösung bei fallender Flanke	
Totzeit		100 ns - 10 s, drehen Sie den M-Knopf, um das Zeitintervall bis zum nächsten Trigger einzustellen.	
Totzeit Zurücksetzen		Stellen Sie die Holdoff-Zeit als Standardwert (100ns) ein.	
Vorige Seite		Vorherige Seite eingeben	

Alternativer Trigger (Triggertyp: Flanke) Menüliste:

So bedienen Sie das Funktionsmenü

Die Funktionsmenü-Steuerungszone umfasst Funktionsmenütasten4: Utility, Measure, Acquire, Cursor und Tasten zur sofortigen2 Ausführung: Autoset, Run/Stop.

Einstellen des Samplings/der Anzeige

Drücken Sie die Taste **Acquire**, das Menü Sampling and Display wird rechts wie folgt angezeigt:

Menü Funktion	Einstellung	Beschreibung
	Abtasten	Normaler Abtastmodus.
Acqu-Modus	Spitzenwert erfassen	Zur Erfassung von Maximal- und Minimal Samples. Ermittlung der höchsten und niedrigsten Punkte in benachbarten Intervallen. Es wird für die Erkennung des Störungsgrats und die Möglichkeit, die Verzerrung zu reduzieren, verwendet.
	Durchschnitt	Dient zur Reduzierung von Zufalls- und Störgeräuschen, wobei die Anzahl der Mittelwerte beliebig ist. Drehen Sie den M- Knopf, um 4, 16, 64 oder 128 im linken Menü auszuwählen.
Тур	Punkte Vect	Es werden nur die Abtastpunkte angezeigt. Der Raum zwischen den benachbarten Abtastpunkten in der Anzeige wird mit der Vektorform gefüllt.
Dauer	AUS 1 Sekunde 2 Sekunden 5 Sekunden Unendlich	Einstellen der Nachleuchtdauer
XY-Modus	EIN AUS	XY-Anzeigefunktion ein-/ausschalten
Zähler	EIN AUS	Frequenzzähler ein-/ausschalten

Nachleuchten

Mit der Persist-Funktion kann der Persistenzanzeigeeffekt des Bildröhrenoszilloskops simuliert werden. Die reservierten Originaldaten werden in verblassender Farbe und die neuen Daten in heller Farbe angezeigt.

- (1) Drücken Sie die Taste Acquire.
- (2) Drücken Sie im rechten Menü auf "Persist", um die Dauer auszuwählen, einschließlich "OFF", "Sekunde"1, "Sekunden2", "5 Sekunden" und "Unendlich". Wenn die Option "Unendlich" für die Nachleuchtdauer eingestellt ist, werden die Messpunkte gespeichert, bis der Kontrollwert geändert wird. Wählen Sie AUS, um die Nachleuchtdauer zu deaktivieren und die Anzeige zu löschen.

XY-Format

Dieses Format ist nur auf Kanal 1 und Kanal 2 anwendbar. Nach Auswahl des XY-Anzeigeformats wird Kanal 1 in der horizontalen Achse und Kanal 2 in der vertikalen Achse angezeigt; das Oszilloskop ist auf den ungetriggerten Abtastmodus eingestellt: Die Daten werden als helle Punkte angezeigt.

Die Funktionen aller Regler sind wie folgt:

- Die Drehknöpfe Vertikale Skala und Vertikale Position von Kanal 1 dienen zur Einstellung der horizontalen Skala und Position.
- Die Drehknöpfe Vertikale Skala und Vertikale Position von Kanal 2 dienen zur stufenlosen Einstellung der vertikalen Skala und Position.

Die folgenden Funktionen können nicht im XY-Format ausgeführt werden:

- Referenz- oder digitale Wellenform
- Cursor
- Kontrolle der Auslöser
- FFT

Arbeitsschritte:

- 1. Drücken Sie die Taste **Acquire**, um das rechte Menü anzuzeigen.
- 2. Wählen Sie im rechten Menü den XY-Modus als EIN oder AUS.

Frequenzzähler

Es handelt sich hierbei um einen 6-stelligen Einkanalzähler. Der Zähler kann nur die Frequenz des getriggerten Kanals messen. Der Frequenzbereich reicht von 2 Hz bis zur vollen Bandbreite. Der Zähler kann nur aktiviert werden, wenn sich der gemessene Kanal im Flankenmodus des Typs Einzeltrigger befindet. Der Zähler wird am unteren Rand des Bildschirms angezeigt.

15.00V- 2.00格 (999.978Hz) CH1:DC-**/**410mV

Arbeitsschritte:

1. Drücken Sie die Taste **Trigger Menu**, stellen Sie den Triggertyp auf **Single**, den Triggermodus auf **Edge** und wählen Sie die Signalquelle.

- 2. Drücken Sie die Taste Acquire, um das rechte Menü anzuzeigen.
- 3. Wählen Sie im rechten Menü Zähler als EIN oder AUS.

Speichern und Abrufen einer Wellenform

Drücken Sie die Taste **Utility**, wählen Sie im rechten Menü die Option **Funktion** und im linken Menü die Option **Speichern**. Durch Auswahl von **Typ** im rechten Menü können Sie die Wellenformen, Konfigurationen oder Bildschirmbilder speichern.

Wenn als Typ "**Wave**" ausgewählt ist, wird das Menü wie in der folgenden Tabelle dargestellt:

Menü Funktion	Einstellung	Beschreibung	
Funktion	Speichern	Anzeige des Menüs der	
FULKUOL		Speicherfunktion	
Тур	Welle	Wählen Sie den Speichertyp "Wave".	
	CH1	Wählen Sie die zu speichernde	
	CH2	Wellenform.	
	Mathe	(Wählen Sie Alle , um alle	
Quelle	Alle	eingeschalteten Wellenformen zu	
		speichern. Sie können in der aktuellen	
		internen Objektadresse oder auf dem	
		USB-Speicher als eine einzige Datei	
		speicnern).	
		Die Objekte Waveo -Wavers sind im	
		M Knonf um des Obiekt eueruwählen in	
		M-Knopf, um das Objekt auszuwanien, in	
		dem die Wellenform gespeichert oder	
		von dem sie abgeruten werden soll.	
		Aufrufen oder Schließen der unter der	
		aktuellen Objektadresse gespeicherten	
Obiekt	EIN	Wellenform. Wenn die Anzeige	
	AUS	eingeschaltet ist und die aktuelle	
		Objektadresse verwendet wurde, wird die	
		gespeicherte Wellenform angezeigt, die	
		Adressnummer und die relevanten	
		Informationen werden oben links auf dem	
		Bildschirm angezeigt; wenn die Adresse	
		leer ist, erscheint die Meldung "Keine ist	
		gespeichert".	
Weiter		Nächste Seite eingeben	
		Schließen Sie alle unter der	
Alle schließen		Objektadresse gespeicherten	
		Wellenformen.	

Dateiformat	BIN	Für die interne Speicherung kann nur BIN
	TXT	ausgewählt werden. Für die externe
	CSV	Speicherung kann das Format BIN, TXT
		oder CSV gewählt werden.
Speicher		Speichern Sie die Wellenform der Quelle
		unter der ausgewählten Adresse.
Speichern	Intern Extern	Speichern auf internem Speicher oder
		USB-Speicher. Wenn Extern ausgewählt
		ist, kann der Dateiname bearbeitet
		werden. Die BIN-Wellenformdatei kann
		mit einer Wellenformanalyse-Software
		(auf der mitgelieferten CD) geöffnet
		werden.
Vorherige Seite		Vorherige Seite eingeben

Wenn als Typ "**Konfigurieren**" ausgewählt ist, wird das Menü wie in der folgenden Tabelle dargestellt:

Menü Funktion	Einstellung	Beschreibung
Funktion	Speichern	Anzeige des Menüs der
		Speicherfunktion
Тур	Konfigurieren	Wählen Sie die Speicherart als
		Konfigurieren.
Konfigurieren	Einstellung1	
		Die Einstellungsadresse
	Einstellung8	
Speichern		Speichern der aktuellen Oszilloskop-
		Konfiguration im internen Speicher
Laden		Abrufen der Konfiguration von der
		gewählten Adresse

Wenn als Typ "**Bild**" ausgewählt ist, wird das Menü wie in der folgenden Tabelle dargestellt:

Menü Funktion	Einstellung	Beschreibung
Funktion	Speichern	Anzeige des Menüs der
	Sie	Speicherfunktion
Тур	Bild	Wählen Sie die Speicherart als Bild.
Speichern		Speichern Sie den aktuellen
		Anzeigebildschirm. Die Datei kann nur auf einem USB-Speicher gespeichert
		werden, daher muss zuerst ein USB-
		Speicher angeschlossen werden. Der
		Dateiname ist editierbar. Die Datei wird
		im BMP-Format gespeichert.

Speichern und Abrufen der Wellenform

Das Oszilloskop kann 16 Wellenformen speichern, die gleichzeitig mit der aktuellen Wellenform angezeigt werden können. Die gespeicherte Wellenform, die aufgerufen wird, kann nicht nachträglich eingestellt werden.

Um die Wellenform von CH1, CH2 und Math im Objekt Wave0 zu speichern, sollten Sie die folgenden Schritte ausführen:

- 1. Schalten Sie die Kanäle CH1, CH2 und Math ein.
- Drücken Sie die Taste Utility, wählen Sie im rechten Menü die Option Funktion und im linken Menü die Option Speichern. Wählen Sie im rechten Menü Typ als Welle.
- 3. Speichern Sie: Wählen Sie im rechten Menü Quelle als All.
 - 4. Drücken Sie im rechten Menü auf **Objekt**. Wählen Sie im linken Menü **Welle0** als Objektadresse.
- 5. Drücken Sie im rechten Menü auf Nächste Seite, und wählen Sie Speicher als Intern.
- 6. Drücken Sie im rechten Menü auf **Speichern**, um die Wellenform zu speichern.
- Aufrufen: Drücken Sie im rechten Menü auf Prev Page und auf Objekt, wählen Sie Wave0 im linken Menü. Im rechten Menü wählen Sie Objekt als EIN, die in der Adresse gespeicherte Wellenform wird angezeigt, die Adressnummer und die relevanten Informationen werden oben links auf dem Bildschirm angezeigt.

Hinweis: Es kann nur eine Wellenform gleichzeitig aufgerufen werden. Schalten Sie die Darstellung der Wellenform aus, bevor Sie eine neue Wellenform aufrufen möchten.

Um die Wellenform von CH1 und CH2 als BIN-Datei auf dem USB-Speicher zu speichern, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:

- 1. Schalten Sie die Kanäle CH1 und CH2 ein, schalten Sie den Kanal Math aus.
- Drücken Sie die Taste Utility, wählen Sie im rechten Menü die Option Funktion und im linken Menü die Option Speichern. Wählen Sie im rechten Menü Typ als Welle.
- 3. Speichern Sie: Wählen Sie im rechten Menü Quelle als Alle.
- 4. Drücken Sie im rechten Menü auf **Nächste Seite** und wählen Sie **Dateiformat** als **BIN**.
- 5. Wählen Sie im rechten Menü **Speicher** als **extern**.
- 6. Wählen Sie im rechten Menü die Option **Speicher**, dann erscheint eine Eingabetastatur, mit der Sie den Dateinamen bearbeiten können. Der
Standardname ist das aktuelle Systemdatum und die Uhrzeit. Drehen Sie den M-Knopf, um die Tasten auszuwählen; drücken Sie den M-Knopf, um die ausgewählte Taste einzugeben. Die Länge des Dateinamens kann bis zu 25 Zeichen betragen. Wählen Sie die Taste \leftarrow auf der Tastatur, um zu bestätigen.

7. **Aufrufen**: Die BIN-Wellenformdatei kann mit einer Wellenformanalyse-Software (auf der mitgelieferten CD) geöffnet werden.

Abkürzung für die Funktion Speichern:

Die Taste **Copy** unten rechts auf der Vorderseite ist die Abkürzung für die Funktion **Speichern** im Funktionsmenü **Utility**. Das Drücken dieser Taste ist gleichbedeutend mit der Option **Speichern** im Menü Speichern. Die Wellenform, die Konfiguration oder der Anzeigebildschirm können je nach dem im Menü "Speichern" gewählten Typ gespeichert werden.

Speichern des aktuellen Bildschirmbildes:

Das Bild des Bildschirms kann nur auf einem USB-Datenträger gespeichert werden, daher sollten Sie einen USB-Datenträger mit dem Gerät verbinden.

- Verbinden Sie einen USB-Datenträger: Stecken Sie den USB-Stick in den "8. USB-Host-Anschluss" von "Abbildung 3-1 Frontplatte". Wenn oben rechts auf dem Bildschirm ein Symbol erscheint, ist der USB-Stick erfolgreich installiert. Wenn der USB-Datenträger nicht erkannt wird, formatieren Sie den USB-Datenträger gemäß den Methoden in "USB-Datenträger Anforderungen Speicher Anforderungen" auf S33.
- Nachdem der USB-Datenträger installiert ist, drücken Sie die Taste Utility, wählen Sie im rechten Menü Funktion und im linken Menü Speichern. Wählen Sie im rechten Menü Typ als Bild.
- 3. Wählen Sie im rechten Menü die Option **Speichern**. Es öffnet sich eine Eingabetastatur, mit der Sie den Dateinamen bearbeiten können. Der Standardname ist das aktuelle Systemdatum und die Uhrzeit. Drehen Sie den M-Knopf, um die Tasten auszuwählen; drücken Sie den M-Knopf, um die ausgewählte Taste einzugeben. Die Länge des Dateinamens kann bis zu 25 Zeichen betragen. Wählen Sie die Taste ← auf der Tastatur, um zu bestätigen.

USB-Datenträger Anforderungen

Unterstützt USB-Festplattenformat: USB 2.0 oder niedriger, FAT16 oder FAT32, Größe der Zuordnungseinheit nicht größer als 4k, maximale Kapazität 64G. Wenn die USB-Festplatte nicht richtig funktioniert, formatieren Sie die USB-Festplatte und versuchen Sie es dann erneut. Es gibt zwei Methoden zum Formatieren der USB-Festplatte: die erste Methode ist die Formatierung mit dem Computersystem, die andere Methode ist die Formatierungssoftware. (USB-Festplatten mit einer Größe von 8 GB oder mehr können nur mit der zweiten Methode formatiert werden, d. h.

mit einer Formatierungssoftware).

Formatieren der USB-Festplatte:

- 1. Schließen Sie die USB-Festplatte an den Computer an.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Computer →Verwalten, um die Oberfläche der Computerverwaltung aufzurufen.
- Klicken Sie auf das Menü Datenträgerverwaltung, und die Informationen über den USB-Datenträger werden auf der rechten Seite mit den roten Markierungen 1 und 2 angezeigt.

File Action View Help										
	X II II II II									
Computer Management (Local	Volume	Layout T	pe File Syst	em Statu					Actions	
▲ 👔 System Tools	File (G:)	Simple B	esic NTFS	Healt	hy (Logical D	rive)	-	2	Disk Management	
D Task Scheduler	KINGSTON (L:)	Simple Bi	isic FAT32	Healt	hy (Active, P	rimary Partiti	on)	•	Disk management	
Event Viewer	⊂#life (Ht)	Simple B	tsic NTFS	Healt	hy (Logical D	hive)			More Actions	
Bill Shared Folders Device Manager Storage	software (F:)	Simple Bi	ISIC NTES	Healt	hy (Logical D	Irive)				
	Carwin7 (C:)	Simple B	ISIC NIFS	Healt	hy (System, I	soot, Page Fil	e, Active, Cra	sh Dump, Primary		
	awork (b)	Simple B	NTES	Healt	hy (Logical D	nive)				
	Carp (Dt)	Simple B	sic NTFS	Healt	hy (Logical D	Inve)				
					.,			100		
Usk Management								1		
B service and Applications										
Click "Disk										
Monogement "										
management										
	* []		in ma					,		
		-	(inc.)				_	- I -		
	Disk 0	1.7.10	(D)		8 - 10 - C	E 163	Pr. 014	1		
	461.29 GB	40.00 GR	40.01 GB	40.01 GB	Software 80.01 GB P	80.01 GB t	80.01 GB F	101.22 GB		
	Online	Healthy (Healthy	Healthy (Healthy (L	Healthy (L	Healthy (L	Healthy (L		
		- C1		1	. SL	111111		1		
	-	_						_		
	Disk 1									
	Removable 7 21 GB	KINGSTO	N (L:)				-	,		
	Online	Healthy (A	ctive Priman	Partition)				<u> </u>		
	10		0192000000	2						
	CD-ROM 0									
	DVD (J:)									
	No Media									

Abbildung 4-2: Festplattenverwaltung des Computers

 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf 1 oder 2 rot markierte Bereiche und wählen Sie Formatieren. Das System zeigt eine Warnmeldung an, klicken Sie auf Ja.



Abbildung 4-3: Warnung zur Formatierung der USB-Festplatte

 Stellen Sie das Dateisystem auf FAT32 und die Größe der Zuordnungseinheit auf 4096. Markieren Sie "Schnellformatierung durchführen", um eine Schnellformatierung durchzuführen. Klicken Sie auf OK und dann auf Ja bei der Warnmeldung.

2
•

Abbildung 4-4: Formatieren der USB-Disk-Einstellung

6. Formatierungsprozess.



Abbildung 4-5: Formatieren der USB-Festplatte

7. Prüfen Sie, ob die USB-Festplatte nach der Formatierung FAT32 mit einer Zuordnungseinheit von 4096 ist.

Verwenden Sie Minitool Partition Wizard zum Formatieren

URL herunterladen: <u>http://www.partitionwizard.com/free-partition-manager.html</u> **Tipp:** Es gibt viele Tools zum Formatieren von USB-Datenträgern auf dem Markt, wie zum Beispiel Minitool Partition Wizard.

- 1. Schließen Sie die USB-Festplatte an den Computer an.
- 2. Öffnen Sie die Software Minitool Partition Wizard.

 Klicken Sie im Pulldown-Menü oben links auf Diskette neu laden oder drücken Sie die Taste F5. Die Informationen über die USB-Diskette werden auf der rechten Seite mit den roten Markierungen 1 und 2 angezeigt.

Reload Disk F5 Apply Changes Dst-A Undo Last Changes Dst-Z Move/I	Resize Merge Delete	Formal Copy La	bel Properties **	н	elp Contact	us Bootable CD	Share Benate
Eva)
······································	Basic 7.2 GB (Used	(TFS) 0%)					
Copy Partition Wisard	7.21 68	7.10 ₁₁					
🖇 Copy Disk Wizard	Patton	Capacity	Used	Unused	File System	Type	Status
Partition Recovery Wizard	IIII Disk 1						
Operations		47.03 MB	8.91 MB	38.13 MB	FAT	Primary	Hidden
Format Partition	CWINP	19.53 68	14.51 GB	5.02 GB	NTFS	Primary	Active & Boot & Sys
Delete Patition	D:	49.02 GB	34.75 GB	14.27.68	FAT32	Logical	None
Move/Resize Partition	E	68.36 GB	39.39 GB	28.97 68	NTFS	Logical	None
Merge Partition	E F	79.10 GB	49.72 GB	29.38 68	FAT32	Logical	None
Split Partition	G.#HH2	82.03 G8	4.03 GB	78.00 GB	FAT32	Logical	None
Copy Partition	Pisk 2						
💈 Set Label	- Chance		1.11 (21.1.10)		118.00		
🦼 Align Partition	(177/Garten	7 20 168	2752.048	(7/10/06)	80%	- Preag	Active
Hide Partition							
Set Inactive							
Change Drive Letter							
31 Dhange Ouster Size							
Ohange Senal Number							
Change Patition Type ID							
P Sulace Test							
Wee Pattion							
Show Pattion Properties							

Abbildung 4-6: Diskette neu laden

4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf 1 oder 2 rot markierte Bereiche und wählen Sie **Formatieren**.

Dep mover leste	
C Extend	
C Merge	
🌍 Split	
😋 Сору	
Dire Explore	
🖓 Create	
👰 Delete	
🛃 Align	
Eormat	-Format
💋 Label	
Change Letter	

Abbildung 4-7: Format wählen

 Stellen Sie das Dateisystem FAT32 und die Clustergröße 4096 ein. Klicken Sie auf OK.

Partition Label	KINGSTON	1		
File System	FAT32	\supset	•	
Cluster Size:	4 KB		-	

Abbildung 4-8: Formateinstellung

6. Klicken Sie oben links im Menü auf **Übernehmen**. Klicken Sie dann in der Pop-up-Warnung auf **Ja**, um mit der Formatierung zu beginnen.





7. Formatierungsprozess

	1 of 1 pending operations. Format Partition	
	Partition Later: I: Partition Later: NOV VOLUME Disk Index: 2 Partition Index: 1	
	Total:	
2 9	Format partition:	_
	100%	
	Format partition	
	100%	

Abbildung 4-10: Formatierungsprozess

8. Formatieren Sie den USB-Datenträger erfolgreich



Abbildung 4-11: Erfolgreich formatieren

Einstellung der Hilfssystemfunktion

Konfiguration

Drücken Sie die Taste **Utility**, wählen Sie im rechten Menü die Option **Funktion** und im linken Menü die Option **Konfig**.

Die Beschreibung des Menüs "Konfigurieren" ist im Folgenden dargestellt:

Menü	Einstellung	Beschreibung
Funktion		_
Funktion	Konfigurieren	Das Konfigurationsmenü anzeigen
Sprache		Legen Sie die Systemsprache fest
		Alle Tasten sperren. Entsperrmethode:
		Drücken Sie die Taste Trigger Menu im
Tastensp.		Bereich der Triggersteuerung, dann die
		Taste Force , wiederholen Sie den
		Vorgang 3 mal.
	PC	Wählen Sie die aktive Schnittstelle am
	U-Disk	Gerät aus. Zur Datenübertragung an den
Gerät	USBTMC	PC, zum Speichern auf einen USB-Stick
		oder zur Seriellen Übertragung mit
		USBTMC
Über		Anzeige der Version und der
ODEI		Seriennummer

• Display

Drücken Sie die Taste **Utility**, wählen Sie im rechten Menü die Option **Funktion** und im linken Menü die Option **Anzeige**.

Die Beschreibung des Display-Menüs wird wie folgt dargestellt:

Menü Funktion	Einstellung	Beschreibung					
Funktion	Display	Anzeigen der Display-Einstellungen					
Polouoht	09/ 1009/	Drehen Sie den M-Knopf, um die					
Deleucht.	0% - 100%	Hintergrundbeleuchtung einzustellen.					
Raster		Wählen Sie den Rastertyp der Darstellung im Oszilloskopbild					
Menüzeit	AUS, 5S -30	Drehen Sie den Knopf M, um die					
INGIIUZEIL	S	Ausblendzeit des Menüs einzustellen					

•Einstellungen

Drücken Sie die Taste **Utility**, wählen Sie im rechten Menü die Option **Funktion** und im linken Menü die Option **Einstellen**.

Die Beschreibung des **Einstellungsmenüs** ist wie folgt:

Menü Funktion	Beschreibung
SelbstKal.	Führen Sie eine Selbstkalibrierung durch.
Standard	Rufen Sie die Werkseinstellungen auf.
Tastkopf	Prüfen Sie die Tastkopfdämpfung

Self Cal (Selbstkalibrierung) durchführen

Das Selbstkalibrierungsverfahren kann die Genauigkeit des Oszilloskops unter der Umgebungstemperatur in höchstem Maße verbessern. Wenn die Änderung der Umgebungstemperatur bis zu 5°C oder mehr beträgt, sollte die Selbstkalibrierung durchgeführt werden, um die höchste Genauigkeit zu erreichen.

Bevor Sie die Selbstkalibrierung durchführen, trennen Sie alle Messfühler oder Drähte vom Eingangsanschluss. Drücken Sie die Taste **Utility**, wählen Sie **Funktion** im rechten Menü, das Funktionsmenü wird auf der linken Seite angezeigt, wählen Sie **Einstell**. Wenn alles bereit ist, wählen Sie **SelbstKal** im rechten Menü, um den Selbstkalibrierungsvorgang des Geräts einzuleiten.

Prüfung des Tastkopfes

Prüfen, ob die Tastkopfdämpfung gut ist. Die Ergebnisse enthalten drei Umstände: Überlaufkompensation, gute Kompensation, unzureichende Kompensation. Anhand des Prüfergebnisses kann der Benutzer die Tastkopfdämpfung optimal einstellen. Die Arbeitsschritte sind wie folgt:

- 1. Schließen Sie die Sonde an CH1 an und stellen Sie die Tastkopfdämpfung auf den Höchstwert ein.
- 2. Drücken Sie die Taste **Utility**, wählen Sie im rechten Menü die Option **Funktion** und im linken Menü die Option **Einstellen**.
- 3. Wählen Sie im rechten Menü **Tastkopf.** aus, und auf dem Bildschirm werden Hinweise zur Prüfung angezeigt.
- 4. Wählen Sie erneut **Tastkopf**, um mit der Prüfung zu beginnen, und das Prüfergebnis wird nach 3 Sekunden angezeigt; drücken Sie eine beliebige andere Taste, um zu beenden.

• Speichern

Sie können die Wellenformen, Konfigurationen oder Screenshot (Bildschirmfotos) speichern. Siehe "Speichern und Abrufen einer Wellenform" auf Seite 32.

• Update

Verwenden Sie den USB-Anschluss an der Vorderseite, um die Firmware Ihres Geräts mit einem USB-Speichergerät zu aktualisieren. Siehe "*Aktualisieren der Firmware Ihres Geräts*" auf Seite 42.

• Automatisch skalieren (AutoScale)

Dies ist eine sehr nützliche Funktion für Erstbenutzer, die einen einfachen und schnellen Test des Eingangssignals durchführen möchten. Die Funktion wird automatisch auf Folgesignale angewandt, auch wenn sich die Signale zu einem beliebigen Zeitpunkt ändern. Autoscale ermöglicht es dem Gerät, Triggermodus, Spannungsteilung und Zeitskala automatisch entsprechend der Art, Amplitude und Frequenz der Signale einzustellen.

Das Menü sieht folgendermaßen aus:

Menü	Einstellung	Anleitung
Funktion		
Autoscale	EIN	Schalten Sie Autoscale ein.
	AUS	Schalten Sie Autoscale aus.
	RE	Verfolgen Sie die vertikalen und horizontalen Einstellungen und passen Sie sie an.
Modus		Nachverfolgen und nur die horizontale Skala anpassen.
	$\sim n$	Nachverfolgen und nur die vertikale Skala anpassen.
		Zeigen Sie Wellenformen mit mehreren
Welle	$\wedge \wedge \wedge$	Perioden an.
		Zeigen Sie nur eine oder zwei Perioden
		an.

Wenn Sie das zweikanalige Signal messen wollen, können Sie wie folgt vorgehen:

- 1. Drücken Sie die Utility-Taste, das Funktionsmenü wird angezeigt.
- 2. Drücken Sie im linken Menü die Menütaste auf der rechten Seite des Bildschirms oder drehen Sie den M-Knopf, um Autoscale auszuwählen.
- 3. Wählen Sie im rechten Menü unter dem Menüpunkt Autoscale die Option ON.
- 4. Wählen Sie im rechten Menü **Modus**, wählen VV Sie
- 5. Wählen Sie im rechten Menü die Option Welle, wählen //// Sie .

Anschließend wird die Welle angezeigt (siehe Abbildung 4-12).



Abbildung 4-12: Autoskala Horizontal-Vertikale Mehrperioden-Wellenformen

Anmerkung:

- 1. Wenn Sie die Autoscale-Funktion aufrufen, wird das Symbol O,A wird oben links auf dem Bildschirm flackern.
- 2. Im XY-Modus und im STOPP-Status schaltet das DSO beim Eintritt in den Autoscale-Modus in den YT-Modus und die AUTO-Triggerung.
- 3. Im Modus Autoscale ist DSO immer als DC-Kopplung mit AUTO-Triggerung eingestellt.
- 4. Wenn Sie im Autoscale-Modus die vertikale Position, die Spannungsteilung, den Triggerpegel oder die Zeitskala von CH1 oder CH2 einstellen, schaltet das Oszilloskop die Autoscale-Funktion ab. Um zur Autoscale-Funktion zurückzukehren, drücken Sie **Autoset**.
- 5. Schalten Sie das Untermenü im Menü Autoscale aus, ist die Autoscale ausgeschaltet, und schalten Sie das Untermenü ein, wird die Funktion weiterhin ausgeführt.
- 6. Bei Videotriggerung beträgt die horizontale Zeitskala 50us. Wenn ein Kanal ein Flankensignal zeigt und der andere Kanal Video eins zeigt, bezieht sich die Zeitskala standardmäßig auf 50us als Video eins.
- 7. Während die Autoskalierung läuft, werden die unten aufgeführten Einstellungen zwangsweise vorgenommen:

Das DSO wechselt vom Wellenzoom-Modus in den normalen Modus.

Aktualisieren der Firmware Ihres Geräts

Verwenden Sie den USB-Anschluss an der Vorderseite, um die Firmware Ihres Geräts mit einem USB-Speichergerät zu aktualisieren.

Anforderungen an das USB-Speichergerät: Stecken Sie ein USB-

Speichergerät in den USB-Anschluss an der Vorderseite des Geräts. Wenn das Symbol oben rechts auf dem Bildschirm erscheint A, ist das USB-Speichergerät erfolgreich installiert. Wenn das USB-Speichergerät nicht erkannt werden kann, formatieren Sie das USB-Speichergerät gemäß den Methoden in "*USB-Datenträger Anforderungen*" auf P33.

Achtung! Die Aktualisierung der Firmware Ihres Geräts ist ein sensibler Vorgang. Um Schäden am Gerät zu vermeiden, dürfen Sie das Gerät während des Aktualisierungsvorgangs nicht ausschalten oder das USB-Speichergerät entfernen.

Um die Firmware Ihres Geräts zu aktualisieren, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Drücken Sie die Taste **Utility**, wählen Sie im rechten Menü **Funktion**, wählen Sie im linken Menü **Konfig**, wählen Sie im rechten Menü **Über**. Zeigen Sie das Modell und die aktuell installierte Firmware-Version an.
- Prüfen Sie, ob PeakTech eine neuere Firmware-Version anbietet. Laden Sie die Firmware-Datei herunter. Der Dateiname muss Scope.update lauten. Kopieren Sie die Firmware-Datei in das Stammverzeichnis Ihres USB-Speichergeräts.
- 3. Stecken Sie das USB-Speichergerät in den USB-Anschluss an der Vorderseite Ihres Geräts.
- 4. Drücken Sie die Taste **Utility**, wählen Sie im rechten Menü die Option **Funktion** und im linken Menü die Option **Update**.

5. Wählen Sie im rechten Menü die Option **Start**, dann werden die folgenden Meldungen angezeigt.



6. Wählen Sie im rechten Menü erneut "**Start**". Die unten aufgeführten Schnittstellen werden nacheinander angezeigt. Der Aktualisierungsvorgang kann bis zu drei Minuten dauern. Nach Abschluss des Vorgangs wird das Gerät automatisch heruntergefahren.

							-				
⊦ · ·		Π									–
							-				
			1/3		Check	summi	ng th	e fir	mware		
							-				
					_						_
		_		_			-				
- ' '											
							-				
							-				
								a :			
			2.	/3	: Upd	ating	f the	tırmw	are		
							-				
						<u> </u>	-				
- ' '											
							-				
	37	3:	Ope	ra	tion	comp	leted,	, shut	ting	down	
							-				

7. Drücken Sie erst nach dieser Zeit die Taste 🕑 , um das Gerät einzuschalten.

Wie man automatisch misst

Drücken Sie die Taste **Meas**, um das Menü für die Einstellungen der automatischen Messungen anzuzeigen. Es können maximal 8 Arten von Messungen unten links auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Die Oszilloskope bieten 30 Parameter für die automatische Messung, einschließlich Periode, Frequenz, Mittelwert, PK-PK, RMS, Max, Min, Top, Base, Amplitude, Overshoot, Preshoot, Anstiegszeit, Abfallzeit, +PulseWidth, -PulseWidth, +Duty Cycle, -Duty Cycle, Delay $A \rightarrow B \pm$, Delay $A \rightarrow B \pm$, Cycle RMS, Cursor RMS, Screen Duty, Phase, +PulseCount, -PulseCount, RiseEdgeCnt, FallEdgeCnt, Area, and Cycle Area.

Das Menü "Automatische Messungen" wird in der folgenden Tabelle beschrieben:

Menü Funktion	Einstellung	Beschreibung
AddCH1	Messart (Menü links)	Drücken Sie , um das linke Menü anzuzeigen, drehen Sie den M-Knopf, um den Messtyp auszuwählen, drücken Sie erneut AddCH1 , um den ausgewählten Messtyp von CH1 hinzuzufügen.
AddCH2	Messart (Menü links)	Drücken Sie , um das linke Menü anzuzeigen, drehen Sie den M-Knopf, um den Messtyp auszuwählen, Drücken Sie erneut AddCH2 , um den ausgewählten Messtyp von CH2 hinzuzufügen.
Anzeigen	AUS CH1 CH2	Das Fenster mit Messungen ausblenden Anzeige aller Messwerte von CH1 auf dem Bildschirm Alle Messungen von CH2 auf dem Bildschirm anzeigen
Löschen	Messart (Menü links)	Drücken Sie auf , um das linke Menü anzuzeigen, drehen Sie den M-Knopf, um den zu löschenden Typ auszuwählen, und drücken Sie erneut auf Entfernen , um die ausgewählten Messungen zu entfernen.
Alle löschen		Alle Messungen entfernen

Messungen

Die Messung kann nur durchgeführt werden, wenn sich der Wellenformkanal im Zustand ON befindet. Die automatische Messung kann in den folgenden Situationen nicht durchgeführt werden: 1) Bei einer gespeicherten Wellenform. 2) Bei der Wellenform Dual Wfm Math. 3) Im Video-Trigger-Modus.

Im Scan-Format können Periode und Frequenz nicht gemessen werden.

Messen Sie die Periode, die Frequenz des CH1, wie unten beschrieben:

- 1. Drücken Sie die Taste Messen, um das richtige Menü anzuzeigen.
- 2. Wählen Sie AddCH1 im rechten Menü.
- 3. Wählen Sie im linken Menü Typ mit dem Knopf **M** die Option **Zeitraum**.
- 4. Wählen Sie im rechten Menü die Option AddCH1. Die Periodenart wird hinzugefügt.
- 5. Drehen Sie im linken Menü Typ den Knopf M, um Frequenz auszuwählen.
- 6. Wählen Sie im rechten Menü die Option AddCH1. Der Frequenztyp wird hinzugefügt.

Der Messwert wird automatisch unten links auf dem Bildschirm angezeigt (siehe *Abbildung 4-13*).



Abbildung 4-13 Automatische Messung

Die automatische Messung der Spannungsparameter

Die Oszilloskope bieten automatische Spannungsmessungen einschließlich Mittelwert, PK-PK, RMS, Max, Min, Vtop, Vbase, Vamp, OverShoot, PreShoot, Cycle RMS und Cursor RMS. *Abbildung 4-14* Die folgende Abbildung zeigt einen Impuls mit einigen der Spannungsmesspunkte.



Abbildung 4-14

Average: Das arithmetische Mittel über die gesamte Wellenform (Mittelwert). **PK-PK:** Peak-to-Peak-Spannung.

RMS: Der tatsächliche Effektivwert (Root Mean Square) der Spannung über die gesamte Wellenform.

- Max: Die maximale Amplitude. Die höchste positive Spitzenspannung, die über die gesamte Wellenform gemessen wird.
- **Min:** Die minimale Amplitude. Die größte negative Spitzenspannung, die über die gesamte Wellenform gemessen wurde.

Vtop: Spannung der flachen Spitze der Wellenform, nützlich für Rechteck-/Impulswellenformen.

VBasis: Spannung der flachen Basis der Wellenform, nützlich für Rechteck-/Impulswellenformen.

Vamp: Spannung zwischen Vtop und Vbase einer Wellenform.

Überschwingen: Definiert als (Vmax-Vtop)/Vamp, nützlich für Rechteck- und Pulswellenformen.

Vorschwingung: Definiert als (Vmin-Vbase)/Vamp, nützlich für Rechteck- und Pulswellenformen.

Zyklus-Effektivwert: Der tatsächliche Effektivwert (Root Mean Square) der Spannung über die erste vollständige Periode der Wellenform.

Cursor-Effektivwert: Der tatsächliche Effektivwert der Spannung über den Bereich von zwei Cursorn.

Die automatische Messung von Zeitparametern

Die Oszilloskope bieten automatische Messungen von Zeitparametern wie Periode, Frequenz, Anstiegszeit, Abfallzeit, +D-Breite, -D-Breite, +Tastverhältnis, -Tastverhältnis, Verzögerung $A \rightarrow B \neq$, Verzögerung $A \rightarrow B \neq$ und Tastverhältnis.

Abbildung 4-15 zeigt einen Impuls mit einigen der Zeitmesspunkte.



Rise Time Zeit, die die Vorderflanke des ersten Impulses in der Wellenform benötigt, um von 10 % auf 90 % ihrer Amplitude anzusteigen.

Fall Time: Zeit, die die abfallende Flanke des ersten Impulses in der Wellenform benötigt, um von 90 % auf 10 % ihrer Amplitude zu fallen.

+D Width: Die Breite des ersten positiven Impulses in 50% Amplitudenpunkten.

-D Width: Die Breite des ersten negativen Impulses in den 50%-Amplitudenpunkten. +Duty: +Tastverhältnis, definiert als +Breite/Periode.

-Duty: -Tastverhältnis, definiert als -Breite/Periode.

Delay $A \rightarrow B - E$: Die Verzögerung zwischen den beiden Kanälen bei der steigenden Flanke.

Delay $A \rightarrow B$ $\stackrel{+}{}$: Die Verzögerung zwischen den beiden Kanälen bei der fallenden Flanke.

Screen Duty: Definiert als (Breite des positiven Impulses)/(Gesamte Periode)

Phase: Vergleicht die ansteigende Flanke von CH1 und CH2 und berechnet die Phasendifferenz der beiden Kanäle.

Phase difference= (Verzögerung zwischen den Kanälen bei der steigenden Flanke÷Periode)×360°.

Andere Messungen

+PulseCount : Die Anzahl der positiven Impulse, die über die mittlere Referenzkreuzung in der Wellenform ansteigen.

-PulseCount : Die Anzahl der negativen Impulse, die in der Wellenform unter die mittlere Referenzkreuzung fallen.

RiseEdgeCnt : Die Anzahl der positiven Übergänge vom niedrigen Referenzwert zum hohen Referenzwert in der Wellenform.

FallEdgeCnt : Die Anzahl der negativen Übergänge vom hohen Referenzwert zum niedrigen Referenzwert in der Wellenform.

Area : Die Fläche der gesamten Wellenform innerhalb des Bildschurms; die Einheit ist Spannungssekunde. Die oberhalb der Nullreferenz (d. h. der vertikalen Verschiebung) gemessene Fläche ist positiv, die unterhalb der Nullreferenz gemessene Fläche ist negativ. Die gemessene Fläche ist die algebraische Summe der Fläche der gesamten Kurvenform innerhalb des Bildschirms.

Cycle Area \longrightarrow : Die Fläche der ersten Periode der Kurvenform auf dem Bildschirm; ale Einneit ist Spannungssekunde. Der Bereich oberhalb der Nullreferenz (d. h. der vertikalen Verschiebung) ist positiv und der Bereich unterhalb der Nullreferenz ist negativ. Die gemessene Fläche ist die algebraische Summe der Fläche der gesamten Wellenformperiode. Hinweis: Wenn die Wellenform auf dem Bildschirm kleiner als eine Periode ist, ist die gemessene Periodenfläche 0.

Wie man mit Cursors misst

Drücken Sie die Cursor-Taste, um die Cursor einzuschalten und das Cursor-Menü anzuzeigen. Drücken Sie sie erneut, um die Cursor auszuschalten.

Die Cursor-Messung für den normalen Modus:

Die Beschreibung des Cursor-Menüs ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

Menü	Finstellung	Beschreibung		
Funktion	Linstending	Descineibung		
Тур	SpannungZeigt den Cursor für die SpannungsmesZeitdas Menü an.Zeit&Anzeige des Zeitmessungscursors und deSpannungZeigt den Cursor für die ZeigtTypSpannungsmessung und das Menü an			
	AutoCursr	Die horizontalen Cursors werden als Schnittpunkte der vertikalen Cursors und der Wellenform festgelegt		
Zeile (Typ Zeit&Span nung)	Zeit Spannung	Macht die vertikalen Cursor aktiv. Macht die horizontalen Cursor aktiv.		
Fenster (Wellen zoom- Modus)	Hauptseite Erweiterung	Messen Sie im Hauptfenster. Messen Sie im Erweiterungsfenster.		
	а	Drehen Sie den M-Knopf, um die Linie a zu		
Leitung	b	verschieben. Drehen Sie den Knopf M , um die Linie b zu verschieben.		
	ab	Zwei Cursors sind miteinander verbunden. Drehen Sie den M-Knopf, um das Cursorpaar zu bewegen.		
Quelle	CH1 CH2	Zeigen Sie den Kanal an, auf den die Cursor- Messung angewendet werden soll.		

Führen Sie die folgenden Arbeitsschritte für die Zeit- und Spannungscursormessung des Kanals CH1 durch:

- 1. Drücken Sie **Cursor**, um das Cursor-Menü anzuzeigen.
- 2. Wählen Sie im rechten Menü Quelle als CH1.
- 3. Drücken Sie den ersten Menüpunkt im rechten Menü, wählen Sie **Zeit&Spannung** für Typ, zwei blaue gepunktete Linien werden in horizontaler Richtung des Bildschirms angezeigt, zwei blaue gepunktete Linien werden in vertikaler Richtung des Bildschirms angezeigt. Das Cursor-Messfenster links unten auf dem Bildschirm zeigt die Cursoranzeige an.
- 4. Wählen Sie im rechten Menü Linientyp als Zeit, um die vertikalen Cursor zu aktivieren. Wenn die Linie im rechten Menü als a ausgewählt ist, drehen Sie den M-Knopf, um die Linie a nach rechts oder links zu verschieben. Wenn b ausgewählt ist, drehen Sie den M-Knopf, um die Linie b zu verschieben.

- 5. Wählen Sie im rechten Menü Linientyp als Spannung, um die horizontalen Cursor zu aktivieren. Wählen Sie im rechten Menü Leitung als **a** oder **b** und drehen Sie den M-Knopf, um sie zu bewegen.
- 6. Drücken Sie die horizontale Taste **HOR**, um den Wellenzoom-Modus aufzurufen. Drücken Sie **Cursor**, um das rechte Menü anzuzeigen, wählen Sie **Fenster** als Haupt- oder **Erweiterungsfenster**, um die Cursor im Hauptfenster oder im Zoomfenster anzuzeigen.



Abbildung 4-16 Zeit-/Spannungs-Cursor-Messung

Auto-Cursor

Beim Typ AutoCursr werden die horizontalen Cursors als Schnittpunkte der vertikalen Cursors und der Wellenform festgelegt.



Die Cursor-Messung für den FFT-Modus

Drücken Sie im FFT-Modus die Cursor-Taste, um die Cursor einzuschalten und das Cursor-Menü anzuzeigen.

Die Beschreibung des **Cursor-Menüs** im FFT-Modus ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

Menü Funktion	Einstellung	Beschreibung		
Тур	Vamp Freq Freq& Vamp AutoCursr	Zeigen Sie den Cursor für die Vamp-Messung und das Menü an. Zeigen Sie den Cursor und das Menü für die Freq-Messung an. Zeigt den Cursor und das Menü für die Freq- und Vamp-Messung an. Die horizontalen Cursors werden als Schnittpunkte der vertikalen Cursors und der Wellenform festgelegt		
Linie Typ (Freq&Vamp- Typ)	Freq Vamp	Macht die vertikalen Cursor aktiv. Macht die horizontalen Cursor aktiv.		
Fenster (Wellenzoom- Modus)	Hauptseite Erweiterung	Messen Sie im Hauptfenster. Messen Sie im FFT-Erweiterungsfenster.		
Leitung	a b ab	Drehen Sie den M-Knopf, um die Linie a zu verschieben. Drehen Sie den Knopf M , um die Linie b zu verschieben. Zwei Cursors sind miteinander verbunden. Drehen Sie den M-Knopf, um das Cursorpaar zu bewegen.		
Quelle	Mathematik FFT	Zeigen Sie den Kanal an, auf den die Cursor- Messung angewendet werden soll.		

Führen Sie die folgenden Arbeitsschritte für die Amplituden- und Frequenzcursormessung der mathematischen FFT durch:

- 1. Drücken Sie die Taste Math, um das rechte Menü anzuzeigen. Wählen Sie Typ als FFT.
- 2. Drücken Sie **Cursor**, um das Cursor-Menü anzuzeigen.
- 3. Wählen Sie im rechten Menü Fenster als Erweiterung.
- 4. Drücken Sie den ersten Menüpunkt im rechten Menü, wählen Sie Freq&Vamp für Type, zwei blaue gepunktete Linien werden entlang der horizontalen Richtung des Bildschirms angezeigt, zwei blaue gepunktete Linien werden entlang der vertikalen Richtung des Bildschirms angezeigt. Das Cursor-Messfenster links unten auf dem Bildschirm zeigt die Cursoranzeige an.
- 5. Wählen Sie im rechten Menü als Linientyp Freq aus, damit die vertikalen Cursor aktiv werden. Wenn die Linie im rechten Menü als a ausgewählt ist, drehen Sie den M-Knopf, um die Linie a nach rechts oder links zu

bewegen. Wenn **b** ausgewählt ist, drehen Sie den M-Knopf, um die Linie b zu verschieben.

- 6. Wählen Sie im rechten Menü den Linientyp Vamp, um die horizontalen Cursors zu aktivieren. Wählen Sie im rechten Menü Linie als a oder b, drehen Sie den M-Knopf, um sie zu verschieben.
- 7. Im rechten Cursor-Menü können Sie **Fenster** als **Hauptfenster** auswählen, damit die Cursor im Hauptfenster angezeigt werden.

Verwendung der Funktionstasten

Zu den Funktionstasten gehören Autoset, Run/Stop, Copy.

• Taste [Autoset]

'Es ist eine sehr nützliche und schnelle Methode, um eine Reihe von voreingestellten Funktionen auf das eingehende Signal anzuwenden und die bestmögliche Wellenform des Signals anzuzeigen und auch einige Messungen für den Benutzer durchzuführen.

Die Details der Funktionen, die bei Verwendung von **Autoset** auf das Signal angewendet werden, sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Funktion Artikel	Einstellung	
Vertikale		
Kopplung	AKIUEII	
Kanal-Kopplung	Aktuell	
Vertikale Skala	Stellt die richtige Skaleneinteilung ein.	
Horizontale		
Ebene		
Horizontale Skala	Anpassung an die richtige Einteilung	
Trigger Typ	Flanke oder Video	
Trigger Quelle	CH1 oder CH2	
Triggerkopplung	DC	
Trigger Flanke	Aktuell	
Trigger Pegel	3/5 der Wellenform	
Trigger Modus	Auto	
Anzeigeformat	YT	
Force	Stopp	
Invertieren	Aus	
Zoom-Modus	Verlassen	

Beurteilung des Wellenformtyps durch Autoset

Fünf Arten von Typen: Sinus, Rechteck, Videosignal, Gleichstrompegel, unbekanntes Signal.

Menü wie folgt:

Wellenform	Menü		
Sinus	Mehrperiodig, Einperiodig, FFT, Autoset abbrechen		
Rechteck	Mehrperiodig, Einperiodig, Steigende Flanke,		
	Fallende Flanke, Autoset abbrechen		
Video-Signal	Typ (Zeile, Feld), Ungerade, Gerade, Zeilen-Nr.,		
	Autoset abbrechen		
DC-Pegel/unbekanntes	Autoset abbrechen		
Signal			

Beschreibung für einige Icons:

Multi-Periode: Zur Anzeige mehrerer Perioden Einzelne Periode: Zur Anzeige einer einzelnen Periode FFT: Umschalten in den FFT-Modus Steigende Flanke: Anzeige der steigenden Flanke der Rechteckwellenform

Fallende Flanke: Anzeige der fallenden Flanke der Rechteckwellenform Autoset abbrechen : Zurückgehen, um das obere Menü und die Wellenforminformationen anzuzeigen

Hinweis: Die Autoset-Funktion erfordert, dass die Frequenz des Signals nicht

unter 20 Hz und die Amplitude nicht unter 5 mV liegen sollte. Andernfalls kann

die Autoset-Funktion ungültig sein.

• Taste [Run/Stop].

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Abtastung der Eingangssignale.

Hinweis: Wenn im STOP-Zustand keine Abtastung erfolgt, können die vertikale Teilung und die horizontale Zeitbasis der Wellenform immer noch innerhalb eines bestimmten Bereichs eingestellt werden, d.h. das Signal kann in horizontaler oder vertikaler Richtung erweitert werden.

Wenn die horizontale Zeitbasis ≤50ms ist, kann die horizontale Zeitbasis um 4 Teilungen nach unten erweitert werden.

• Taste [Copy]

Diese Schaltfläche ist die Abkürzung für die Funktion **Speichern** im Funktionsmenü **Utility**. Das Drücken dieser Taste ist gleichbedeutend mit der Option **Speichern** im Menü Speichern. Die Kurvenform, die Konfiguration oder der Anzeigebildschirm können je nach dem im Menü "Speichern" gewählten Typ gespeichert werden. Für weitere Einzelheiten siehe "Speichern und Abrufen einer Wellenform" auf Seite 30.

5. Kommunikation mit dem PC

Das Oszilloskop unterstützt die Kommunikation mit einem PC über USB. Sie können die Oszilloskop-Kommunikationssoftware zum Speichern, Analysieren, Anzeigen der Daten und zur Fernsteuerung verwenden.

So stellen Sie eine Verbindung zum PC über den USB-Anschluss her.

- (1) **Installieren Sie die Software**: Installieren Sie die Kommunikationssoftware des Oszilloskops von der mitgelieferten CD.
- (2) Anschluss: Verwenden Sie ein USB-Datenkabel, um den USB-Geräteanschluss auf der rechten Seite des Oszilloskops mit dem USB-Anschluss eines PCs zu verbinden.
- (3) Einstellung am Gerät: Wählen Sie das "Utility" Menü und setzen den Eintrag "Gerät" auf PC. Das Oszilloskop startet jetzt die Kommunikation über die Schnittstelle. (Siehe Bild.1)
- (4) Port-Einstellung der Software: Starten Sie die Oszilloskop-Software; klicken Sie auf "Kommunikation" in der Menüleiste, wählen Sie "Ports-Einstellungen", wählen Sie im Einstellungsdialog "Verbinden mit" als "USB". Nach erfolgreicher Verbindung wird die Verbindungsinformation in der unteren rechten Ecke der Software grün siehe Bild.2. Ist die Verbindungsinformation automatically check USB aber rot, besteht keine Verbindung mit dem PC. Siehe Bild.3



Bild.1 Wählen Sie die Option PC

Bild.2 Das Gerät ist verbunden



Bild.3 Das Gerät ist nicht verbunden



6.Anwendungsbeispiele

Beispiel 1: Messung eines einfachen Signals

In diesem Beispiel geht es darum, ein unbekanntes Signal in der Schaltung anzuzeigen und die Frequenz und die Spitze-Spitze-Spannung des Signals zu messen.

1. Führen Sie die folgenden Arbeitsschritte aus, um dieses Signal schnell anzuzeigen:

- Stellen Sie den Dämpfungskoeffizienten des Tastkopfmenüs auf **10X** und den Schalter am Tastkopf auf **10X** ein (siehe "So stellen Sie den Vordämpfungskoeffizienten ein" auf Seite 11).
- (2) Schließen Sie den Tastkopf von **Kanal 1** an den gemessenen Punkt des Stromkreises an.
- (3) Drücken Sie die Taste Autoset.

Das Oszilloskop setzt die **Autoset-Funktion** ein, um die Wellenform zu optimieren. Darauf aufbauend können Sie die vertikale und horizontale Teilung weiter regulieren, bis die Wellenform Ihren Anforderungen entspricht.

2. Automatische Messung durchführen

Das Oszilloskop kann die meisten der angezeigten Signale automatisch messen. Um die Periode und die Frequenz von CH1 zu messen, befolgen Sie die nachstehenden Schritte:

- (1) Drücken Sie die Taste Meas, um das richtige Menü anzuzeigen.
- (2) Wählen Sie Add CH1 im rechten Menü.
- (3) Wählen Sie im linken Menü Typ mit dem Knopf **M** die Option **Bereich**.
- (4) Wählen Sie im rechten Menü die Option **AddCH1**. Die Periodenart wird hinzugefügt.
- (5) Drehen Sie im linken Menü Typ den Knopf **M**, um **Frequenz** auszuwählen.
- (6) Wählen Sie im rechten Menü die Option **AddCH1**. Der Frequenztyp wird hinzugefügt.

Der Messwert wird automatisch unten links auf dem Bildschirm angezeigt (siehe Abbildung 0-1).



Abbildung 0-1 Messung von Perioden- und Frequenzwerten für ein bestimmtes Signal

Beispiel 2: Verstärkung eines Verstärkers in einer

Messschaltung

In diesem Beispiel geht es darum, die Verstärkung eines Verstärkers in einer Messschaltung zu ermitteln. Zunächst messen wir mit dem Oszilloskop die Amplitude des Eingangssignals und des Ausgangssignals der Schaltung und berechnen dann die Verstärkung mit Hilfe der angegebenen Formeln.

Stellen Sie den Dämpfungskoeffizienten des Tastkopfmenüs auf **10X** und den des Schalters der Sonde auf **10X** ein (siehe "So stellen Sie den Vordämpfungskoeffizienten ein" auf Seite 11).

Verbinden Sie den Kanal CH1 des Oszilloskops mit dem Eingangssignal der Schaltung und den Kanal CH2 mit dem Ausgangssignal.

Arbeitsschritte:

- (1) Drücken Sie die Taste **Autoset**, und das Oszilloskop stellt die Wellenformen der beiden Kanäle automatisch auf den richtigen Anzeigezustand ein.
- (2) Drücken Sie die Taste Messen, um das richtige Menü anzuzeigen.
- (3) Wählen Sie AddCH1 im rechten Menü.
- (4) Drehen Sie im linken Menü Typ den Knopf M, um PK-PK auszuwählen.
- (5) Wählen Sie im rechten Menü **AddCH1**. Der Spitze-Spitze-Typ von CH1 wird hinzugefügt.
- (6) Wählen Sie im rechten Menü **AddCH2**. Der Peak-to-Peak-Typ von CH2 wird hinzugefügt.

- (7) Lesen Sie die Spitze-Spitze-Spannungen von Kanal 1 und Kanal 2 unten links auf dem Bildschirm ab (siehe *Abbildung 0-2*).
- (8) Berechnen Sie die Verstärkung des Verstärkers mit den folgenden Formeln.

Verstärkung = Ausgangssignal / Eingangssignal



Verstärkung (db) = 20×log (Verstärkung)

Abbildung 0-2 Wellenform der Verstärkungsmessung

Beispiel 3: Erfassen eines einzelnen Signals

Es ist recht einfach, mit einem digitalen Oszilloskop nicht-periodische Signale zu erfassen, z. B. einen Impuls, einen Grat usw. Das allgemeine Problem ist jedoch, wie man einen Trigger einrichtet, wenn man keine Kenntnis des Signals hat. Wenn der Impuls zum Beispiel ein logisches Signal mit TTL-Pegel ist, sollte der Triggerpegel auf 2 Volt und die Triggerflanke als steigende Flanke eingestellt werden. Mit den verschiedenen Funktionen, die unser Oszilloskop unterstützt, kann der Benutzer dieses Problem mit einem einfachen Ansatz lösen. Führen Sie zunächst Ihren Test mit der automatischen Triggerung durch, um den nächstgelegenen Triggerpegel und Triggertyp herauszufinden. Dies hilft dem Benutzer, einige kleine Anpassungen vorzunehmen, um den richtigen Triggerpegel und -modus zu erreichen. Wir erreichen dies wie folgt:

Führen Sie folgende Arbeitsschritte aus:

- (2) Stellen Sie die Knöpfe Vertikale Skala und Horizontale Skala ein, um einen geeigneten vertikalen und horizontalen Bereich für das zu beobachtende Signal einzustellen.

- (3) Drücken Sie die Taste Acquire, um das rechte Menü anzuzeigen.
- (4) Wählen Sie im rechten Menü Erfassung als Spitzenwert.
- (5) Drücken Sie die Taste Trigger Menu, um das rechte Menü anzuzeigen.
- (6) Wählen Sie im rechten Menü Typ als einzeln.
- (7) Wählen Sie im rechten Menü die Option Einzeln als Flanke.
- (8) Wählen Sie im rechten Menü Quelle als CH1.
- (9) Drücken Sie im rechten Menü auf **Nächste Seite**, wählen Sie **Kopplung** als **DC**.
- (10) Wählen Sie im rechten Menü Flanke als (steigend).
- (11) Drehen Sie den **Trigger** Level-Regler und stellen Sie den Triggerpegel auf etwa 50 % des zu messenden Signals ein.
- Überprüfen Sie die Triggerstatusanzeige oben auf dem Bildschirm. (12)Wenn sie nicht bereit ist, drücken Sie die Taste Run/Stop und beginnen Sie mit der Erfassung, warten Sie auf den Trigger. Wenn ein Signal den eingestellten Triggerpegel erreicht, wird eine Abtastung durchgeführt und auf dem Bildschirm angezeigt. Auf diese Weise kann ein zufälliger Impuls leicht erfasst werden. Wenn wir zum Beispiel einen Grat mit hoher Amplitude finden wollen, stellen wir den Triggerpegel auf einen etwas höheren Wert als den durchschnittlichen Signalpegel ein, drücken die Run/Stop-Taste und warten auf einen Trigger. Sobald ein Grat auftritt, löst das Gerät automatisch aus und zeichnet die Wellenform im Zeitraum um die Triggerzeit auf. Durch Drehen des Drehknopfes Horizontal Position im horizontalen Bedienfeld können Sie die horizontale Triggerposition ändern, um eine negative Verzögerung zu erhalten, die eine einfache Beobachtung der Wellenform vor dem Auftreten des Grats ermöglicht (siehe Abbildung 0-3).



Abbildung 0-3 Erfassen eines einzelnen Signals

Beispiel 4: Analysieren Sie die Details eines Signals

Rauschen ist in den meisten elektronischen Signalen sehr verbreitet. Herauszufinden, wie sich das Rauschen auswirkt, und den Rauschpegel zu reduzieren, ist eine sehr wichtige Funktion unsers Oszilloskops.

Analyse:

Der Pegel des Rauschens weist manchmal auf eine Störung der elektronischen Schaltung hin. Die Peak-Detect-Funktionen spielen eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, die Details dieses Rauschens herauszufinden.

Gehen Sie wie folgt vor:

- (1) Drücken Sie die Taste Acquire, um das rechte Menü anzuzeigen.
- (2) Wählen Sie im rechten Menü Erfassen als Spitzenwert.

Das auf dem Bildschirm angezeigte Signal enthält ein gewisses Rauschen. Wenn Sie die Funktion Spitzenwert einschalten und die Zeitbasis ändern, um das eingehende Signal zu verlangsamen, werden alle Spitzen oder Grate von der Funktion erkannt (siehe *Abbildung 0-4*).



Abbildung 0-4 Signal mit Rauschen

Trennen Sie Rauschen vom Signal

Wenn Sie sich auf das Signal selbst konzentrieren, ist es wichtig, den Rauschpegel so gering wie möglich zu halten, damit Sie mehr Details über das Signal erfahren können. Die von unserem Oszilloskop angebotene Mittelwertfunktion kann Ihnen dabei helfen, dies zu erreichen.

Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie die Durchschnittsfunktion aktivieren können.

(1) Drücken Sie die Taste Acquire, um das rechte Menü anzuzeigen.

- (2) Wählen Sie im rechten Menü Acqu Mode als Durchschnitt.
- (3) Drehen Sie den M-Knopf und beobachten Sie die Wellenform, die sich aus der Mittelung der Wellenformen verschiedener Durchschnittszahlen ergibt.

Der Benutzer sieht einen wesentlich geringeren Zufallsrauschpegel und kann mehr Details des Signals selbst erkennen. Nach der Anwendung von Durchschnitt kann der Benutzer die Grate an den steigenden und fallenden Flanken eines Teils des Signals leicht erkennen (siehe *Abbildung 0-5*).



Abbildung 0-5 Reduzieren des Rauschpegels mit der Funktion Durchschnitt

Beispiel 5: Anwendung der X-Y-Funktion

Untersuchen Sie die Phasendifferenz zwischen den Signalen zweier Kanäle

Beispiel: Prüfen Sie die Phasenänderung des Signals, nachdem es eine Schaltung durchlaufen hat.

Der X-Y-Modus ist sehr nützlich, um die Phasenverschiebung zweier zusammenhängender Signale zu untersuchen. In diesem Beispiel wird Schritt für Schritt die Phasenverschiebung des Signals nach Durchlaufen einer bestimmten Schaltung untersucht. Das Eingangssignal in die Schaltung und das Ausgangssignal der Schaltung werden als Quellsignale verwendet.

Um die Ein- und Ausgänge der Schaltung in Form eines X-Y-Koordinatendiagramms zu untersuchen, gehen Sie bitte nach folgenden Schritten vor:

(1) Stellen Sie den Dämpfungskoeffizienten des Sondenmenüs auf **10X** und den des Schalters in der Sonde auf 10X ein (siehe "So stellen Sie den Vordämpfungskoeffizienten ein" auf Seite 11). Verbinden Sie die Sonde von Kanal 1 mit dem Eingang des Netzwerks und die von Kanal 2 mit dem Ausgang des Netzwerks.

- (2) Drücken Sie die Taste **Autoset**, wobei das Oszilloskop die Signale der beiden Kanäle einschaltet und sie auf dem Bildschirm anzeigt.
- (3) Drehen Sie den Regler für die **vertikale Skala**, so dass die Amplituden zweier Signale im Groben gleich sind.
- (4) Drücken Sie die Taste Acquire, um das rechte Menü anzuzeigen.
- (5) Wählen Sie im rechten Menü den XY-Modus als EIN. Das Oszilloskop zeigt die Eingangs- und Anschlusseigenschaften des Netzwerks in Form eines Lissajous-Diagramms an.
- (6) Drehen Sie die Regler Vertikale Skala und Vertikale Position, um die Wellenform zu optimieren.
- (7) Mit der Methode des elliptischen Oszillogramms wird die Phasendifferenz beobachtet und berechnet (siehe *Abbildung 0-6*).



Abbildung 0-6 Lissajous-Diagramm

Basierend auf dem Ausdruck **sin** (**q**) = **A/B** oder **C/D** ist **q** der Phasendifferenzwinkel, und die Definitionen von A, B, C und D sind in der obigen Grafik dargestellt. Daraus ergibt sich der Phasendifferenzwinkel, nämlich **q** = ± arcsin (A/B) oder ± arcsin (C/D). Liegt die Hauptachse der Ellipse im I- und III-Quadranten, sollte der ermittelte Phasendifferenzwinkel im I- und IV-Quadranten liegen, d. h. im Bereich von (0 - π /2) oder (3 π / 2 - 2 π). Liegt die Hauptachse der Ellipse im II- und IV-Quadranten, so liegt der ermittelte Phasendifferenzwinkel im II- und IV-Quadranten, so liegt der (π / 2 - π) oder (π - 3 π /2).

Beispiel 6: Videosignal-Trigger

Beobachten Sie den Videokreislauf eines Fernsehers, legen Sie den Videotrigger an und erhalten Sie eine stabile Anzeige des Videoausgangssignals.

Video-Feld Trigger

Für den Auslöser im Videofeld führen Sie die folgenden Schritte aus:

- (1) Drücken Sie die Taste Trigger Menu, um das rechte Menü anzuzeigen.
- (2) Wählen Sie im rechten Menü Typ als einzeln.
- (3) Wählen Sie im rechten Menü Einzel als Video.
- (4) Wählen Sie im rechten Menü Quelle als CH1.
- (5) Wählen Sie im rechten Menü Modu as NTSC, PAL oder SECAM.
- (6) Drücken Sie im rechten Menü auf **Nächste Seite** und wählen Sie **Synchronisieren** als **Feld**.
- (7) Drehen Sie die Knöpfe Vertikale Skala, Vertikale Position und Horizontale Skala, um eine korrekte Wellenformanzeige zu erhalten (siehe *Abbildung 0-7*).



Abbildung 0-7 Vom Video Field Trigger erfasste Wellenform

6. Fehlersuche

- 1. Oszilloskop ist eingeschaltet, es erscheint aber keine Anzeige.
 - Überprüfen Sie das verwendete Kaltgerätekabel auf Defekte.
 - Prüfen Sie, ob der Stromanschluss richtig angeschlossen und komplett eingesteckt ist.

 - Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst.

2. Nach dem Erfassen des Signals wird die Wellenform des Signals nicht auf dem Bildschirm angezeigt.

- Prüfen Sie, ob der Tastkopf richtig mit dem BNC Anschluss verbunden ist.
- Prüfen Sie, ob der Tastkopf richtig mit dem zu messenden Objekt verbunden ist.
- Prüfen Sie, ob von dem zu messenden Objekt ein Signal erzeugt wird (die Störung kann durch die Verbindung des Kanals, von dem ein Signal erzeugt wird, mit dem gestörten Kanal ausgelöst werden).
- Führen Sie den Messvorgang erneut durch.

3. Der gemessene Wert der Spannungsamplitude beträgt das 10-fache oder 1/10 des tatsächlichen Wertes.

Prüfen Sie den Dämpfungskoeffizienten für den Eingangskanal und das Dämpfungsverhältnis der Sonde, um sicherzustellen, dass sie übereinstimmen (siehe So stellen Sie den Vordämpfungskoeffizienten ein auf Seite 11).

4. Es wird eine Wellenform angezeigt, die jedoch nicht stabil ist.

- Überprüfen Sie, ob die Option **Quelle** im Menü **TRIG MODE** mit dem in der praktischen Anwendung verwendeten Signalkanal übereinstimmt.
- Markieren Sie den Punkt Triggertyp: Das gemeinsame Signal wählt als Typ den Flanken-Trigger-Modus und das Videosignal das Video. Wenn Alternate trigger ausgewählt ist, sollten die Triggerpegel von Kanal 1 und Kanal 2 auf die richtige Position eingestellt werden. Nur wenn ein geeigneter Triggermodus angewendet wird, kann die Wellenform gleichmäßig angezeigt werden.

5. Keine Anzeige reagiert auf das Drücken von Run/Stop.

Prüfen Sie, ob im Menü TRIG MODE für die Polarität Normal oder Signal gewählt wurde und der Triggerpegel den Wellenformbereich überschreitet. Wenn dies der Fall ist, stellen Sie den Triggerpegel in der Mitte des Bildschirms ein oder stellen Sie den Triggermodus auf Auto ein. Wenn Sie die Taste **Autoset** drücken, können Sie die obigen Einstellungen automatisch vornehmen.

6. Die Anzeige der Wellenform scheint langsam zu werden, nachdem der AVERAGE-Wert im Acqu-Modus erhöht wurde (siehe "Einstellen des Samplings/der Anzeige" auf Seite 27), oder es wird eine längere Dauer in Nachleuten in Display eingestellt (siehe "Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden." Auf Seite 28). 'Das ist normal, da das Oszilloskop mit viel mehr Datenpunkten arbeitet.

7. Technische Daten

Wenn nicht anders angegeben, gelten die technischen Spezifikationen nur für das Oszilloskop, und die Tastkopfdämpfung ist auf das 10-fache eingestellt. Nur wenn das Oszilloskop zunächst die folgenden zwei Bedingungen erfüllt, können diese Spezifikationsstandards erreicht werden.

- Dieses Gerät sollte mindestens 30 Minuten lang ununterbrochen bei der angegebenen Betriebstemperatur laufen.
- Wenn die Änderung der Betriebstemperatur 5°C oder mehr beträgt, führen Sie eine "Selbstkalibrierung" durch (siehe "Wie man die Selbstkalibrierung ausführt: auf Seite 12).

Alle Spezifikationsnormen können erfüllt werden, mit Ausnahme derjenigen, die mit dem Wort "typisch" gekennzeichnet sind.

Leistungsmerkmale		Anleitung	
		1400	5 MHz
		1401	10 MHz
Ba	andbreite	1402	20 MHz
		1403	50 MHz
		1404	100 MHz
	Kanal	2 Kanäle	
	Moduc	Normal,	Spitzenwert erkennen,
	IVIOUUS	Mittelwertbi	ldung
Akquisition		1400 1401	100 MS/s
-	Abtastrate	1402	250 MS/s
	(Echtzeit)	1403	500 MS/s
		1404	1 GS/s
	Eingangskopplung	DC, AC, Er	de
	Eingangsimpedanz	1 MΩ±2%,	parallel zu 20 pF±5 pF
	Sonden-	1X, 10X,	100X,1000X
	Damplungslaktor		
	Eingangsspannung	400V (DC+AC, PK - PK)	
	Kanal-Kanal-	50Hz: 100 : 1	
Fingabe	Isolierung	10MHz: 40 : 1	
Lingabe	Zeitverzögerung		
	zwischen den	150ps	
	Kanälen (typisch)		
		1400	
	Bandbreitenbegrenzu	1401	Keine Unterstützung
	na	1402	
		1403	20 MHz, volle Bandbreite
		1404	

Leistu	ngsmerkmale	Anleitung		
		1400 1401	0.5 S/s∼100 MS/s	
	Bereich der	1402	0.5 S/s~250 MS/s	
	Abtastrate	1403	0.5 S/s~500 MS/s	
		1404	0.5 S/s~1 GS/s	
	Interpolation	(Sinx)/x		
	Maximale Satzlänge	10K		
Horizontales	Abtastgeschwindigkei	1400 1401 1402	5 ns/Teilung – 1000 s/Teilung, Schritt für Schritt 1 - 2 - 5	
System	t (S/div)	1403 1404	2 ns/Teilung – 1000 s/Teilung, Schritt für Schritt 1 - 2 - 5	
	Abtastrate/Relaiszeitg enauigkeit	±100 ppm		
	Intervall(∆T) Genauigkeit (DC - 100MHz)	Einzeln: ±(1 Interval ns); Durchschni ±(1 Interval ns)	llzeit+100 ppm×Ablesung+0,6 tt>16: lzeit +100 ppm×Ablesung+0,4	
	Vertikale Auflösung (A/D)	8 Bit (2 Kanäle gleichzeitig)		
	Empfindlichkeit	5 mV/div \sim	5 V/div	
	Verdrängung	1400 1401 1402 1403 1404	±2 V (5 mV/div – 200 mV/div) ±200 V (500 mV/div – 5 V/div)	
		1400	5 MHz	
		1401	10 MHz	
Vertikales System	Analoge Bandbreite	1402	20 MHz	
		1403	50 MHz	
		1404	100 MHz	
	Einzelbandbreite	Volle Bandbreite		
	Niedrige Frequenz	≥10 Hz (am Eingang, AC-Kopplung, -3 dB)		
	Anstiegszeit (am Eingang, typisch)	1400 1401 1402 1403	≤ 70ns ≤ 35ns ≤ 17.5 ns ≤ 7,0 ns	
		1404	≤ 3,5 ns	

Leistungsmerkmale			Anleitung
	Genauigkeit der DC- Verstärkung DC-Genauigkeit (Durchschnitt)		±%3
			Spannungsdifferenz zwischen zwei beliebigen Mittelwerten von ≥16 Messkurven, die mit demselben Oszilloskop-Setup und unter denselben Umgebungsbedingungen (△V) erfasst wurden: ±(3% Messwert + 0,05 div)
	Wellenfor	m invertiert (ON/OFF
	Cursor		$\triangle V$, $\triangle T$, $\triangle T$ & $\triangle V$ zwischen den Cursorn, Auto-Cursor
Automatisch Messung		ch	Periode, Frequenz, Mittelwert, PK-PK, RMS, Max, Min, Top, Base, Amplitude, Überschwingen, Vorschwingen, Anstiegszeit, Abfallzeit, +Impulsbreite, - Impulsbreite, +Tastverhältnis, - Tastverhältnis, Verzögerung A→B f, Verzögerung A→B f, Zyklus-RMS, Cursor-RMS, Bildschirm-Tastverhältnis, Phase, +Impulszahl, -Impulszahl, Anstiegsflankenzahl, Abfallflankenzahl, Fläche und Zyklusfläche.
	Wellenform- Mathematik		+, -, *, / ,FFT
	Speicherung von Wellenformen		16 Wellenformen
	Lissoique	Bandbreite	Volle Bandbreite
	-Figur	Phasendiff erenz	±3 Grad
Kommunikatio nsanschluss	USB 2.0 (USB-Speich	er)
Zähler	Unterstützung		

Trigger:

Leistungsmerkmale			Anleitung
		1400	
Triggerpegel- bereich	Intern	1401	± 4div aus der Bildschirmmitte
		1402	
		1403	- Ediy, que der Bildeshirmmitte
		1404	

Leistungsmerkmale			Anleitung
Triggerpegel			
Genauigkeit	Intern	±0,3 div	
(typisch)			
Trigger displacement		Satzläng	e und Zeitbasis
Auslöser Holdoff- Bereich	100 ns -10 s		
50%ige Pegeleinstellung (typisch)	Frequenz des Eingangssignals ≥ Hz50		
Flankentrigger	Flanke		Steigend, fallend
Video Auglägor	Modulation		Unterstützung der Standardsysteme NTSC, PAL und SECAM
video-Ausiosei	Zeilennummern bereich		1-525 (NTSC) und 1-625 (PAL/SECAM)

Allgemeine technische Daten

Anzeige

Anzeige Typ	7" Farbige LCD (Flüssigkristallanzeige)
Display-Auflösung	800 (Horizontal) ×480 (Vertikal) Bildpunkte
Farben anzeigen	65536 Farben, TFT-Bildschirm

Ausgang des Sondenkompensators

Ausgangsspannung	Etwa 5 V, wobei die Spitze-Spitze-Spannung \geq 1M Ω
(typisch)	ist.
Frequenz (typisch)	Rechteckwelle von 1 KHz

Strom

Netzspannung	100 - 240 VACRMS, 50/60 Hz, CAT II
Stromverbrauch	15< W
Sicherung	2 A, Klasse T, 250 V

Umwelt

Temperatur	Arbeitstemperatur: 0 °C - 40 °C Lagertemperatur: -20 °C - 60 °C
Relative	≤ 90%
Luftfeuchtigkeit	
Höhe	Betrieb: 3,000 m
	Nicht-operativ: 15,000 m
Methode der Kühlung	Natürliche Kühlung

Mechanische Spezifikationen

Dimension	301 mm× 152 mm×70 mm (L*H*B)
Gewicht	Ca. 1.1 kg

8. Anhang

Anhang A: Beilage

(Das Zubehör unterliegt der endgültigen Lieferung.)

Standardzubehör:









Tastkopf



Netzkabel

CD Rom

USB-Kabel

Einstell-Tool

Anhang B: Allgemeine Pflege und Reinigung

Allgemeine Pflege

Bewahren Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen die Flüssigkristallanzeige über einen längeren Zeitraum direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist.

Vorsicht! Um Schäden am Gerät oder an der Sonde zu vermeiden, setzen Sie es keinen Sprays, Flüssigkeiten oder Lösungsmitteln aus.

Reinigung

Überprüfen Sie das Gerät und die Sonden so oft, wie es die Betriebsbedingungen erfordern.

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um das Äußere des Geräts zu reinigen:

- 1. Wischen Sie den Staub von der Oberfläche des Geräts und der Sonde mit einem weichen Tuch ab. Achten Sie beim Reinigen des LCD-Bildschirms darauf, den transparenten LCD-Schutzschirm nicht zu beschädigen.
- Trennen Sie Ihr Oszilloskop vor der Reinigung von der Stromversorgung. Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten, weichen Tuch, auf dem kein Wasser tropft. Es wird empfohlen, mit einem weichen Reinigungsmittel oder frischem Wasser zu schrubben. Um Schäden am Gerät oder an der Sonde zu vermeiden, verwenden Sie keine ätzenden chemischen Reinigungsmittel.


Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdruckes und der Vervielfältigung dieser Anleitung oder Teilen daraus, vorbehalten.

Reproduktionen jeder Art (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers gestattet.

Letzter Stand bei Drucklegung. Technische Änderungen des Gerätes, welche dem Fortschritt dienen, vorbehalten.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Hiermit bestätigen wir, dass alle Geräte, die in unseren Unterlagen genannten Spezifikationen erfüllen und werkseitig kalibriert geliefert werden. Eine Wiederholung der Kalibrierung nach Ablauf von 1 Jahr wird besonders bei sicherheitsrelevanten Anwendungen empfohlen. Eine Kalibrierung ist eine kostenpflichtige Dienstleistung.

© PeakTech® 01/2024 EHR/HR/EHR/GP