

Produkt-Datenblatt - Technische Daten, Spezifikationen



Weitere Informationen im Web-Shop > www.meilhaus.de und in unserem Download-Bereich.

Kontakt

Technischer und kaufmännischer Vertrieb, Preisauskünfte, Angebote, Test-Geräte, Beratung vor Ort:

| www.meilhaus.de/infos/download.htm | | | |
|------------------------------------|---------------------|--|--|
| Downloads: | | | |
| E-Mail: | sales@meilhaus.de | | |
| FAX: | 0 81 41 - 52 71-129 | | |
| Tel: | 0 81 41 - 52 71-0 | | |

Meilhaus Electronic GmbH Am Sonnenlicht 2 82239 Alling/Germany

+49 - 81 41 - 52 71-0 +49 - 81 41 - 52 71-129 E-Mail sales@meilhaus.de

Erwähnte Firmen- und Produktnamen sind zum Teil eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Preise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt. Irrtum und Änderung vorbehalten. © Meilhaus Electronic.

Tel.

Fax

www.meilhaus.de



/// Spitzentechnologie, die überzeugt



PeakTech[®] 2275 / 2280

Bedienungsanleitung / Operation manual

Programmierbare elektronische DC-Last /

DC Programmable Electronic Load

INHALTSVERZEICHNIS / TABLE OF CONTENTS

| 1. SICHERHEITSHINWEISE ZUM BETRIEB DES GERÄTES | . 6 |
|--|--|
| REINIGUNG DES GERÄTES | . 7 |
| 2. EINFÜHRUNG | . 7 |
| 2.1 Merkmale | . 7 . 7 |
| 3. TECHNISCHE DATEN | . 8 |
| 3.1 KENNDATEN 3.2 Arbeitsumgebung 3.3 Netzversorgung 3.4 Maße 3.5 Gewicht | . 8 . 8 . 9 . 9 . 9 |
| 4. VORDER- UND RÜCKSEITE DES GERÄTES | . 9 |
| 4.1 VORDERSEITE 4.2 RÜCKSEITE | . 9 10 11 11 |
| 5. MENÜ | 14 |
| 5.1 ALLGEMEIN 5.2 MENÜ-BESCHREIBUNG 5.3 SHORT CUT MENÜ 5.4 HAUPTMENÜ (MAIN MENU) 5.4 1 System Config 5.4.1 System Config 5.4.2 Load Setup 5.4.3 Batterietest (Battery Test Set) 5.4.4 Dynamischer Test (Tran Test Set) 5.4.5 Benutzerdefinierte Anweisungsliste (List Test Set) 5.4.6 Save File 5.4.7 Recall File 5.4.8 Exit | 14 14 17 18 19 21 22 23 24 25 25 |
| 6. BETRIEB | 26 |
| 6.1 KONSTANTSTROMMODUS (CC MODE) 2 6.2 KONSTANTSPANNUNGSMODUS (CV MODE) 2 6.3 KONSTANTLEISTUNGSMODUS (CP MODE) 2 6.4 KONSTANTWIDERSTANDSMODUS (CR MODE) 2 6.5 BATTERIE-/AKKUTEST-MODUS (BATTERY TEST MODE) 2 6.6 KURZSCHLUSSMODUS (SHORT-CIRCUIT TEST MODE) 2 6.7 DYNAMISCHER MODUS (DYNAMIC TEST MODE) 2 | 26 26 27 28 28 30 30 |

| 6.7.1 Continuous Modus (CONT) 6.7.2 Pulse Modus (PULS) 6.7.3 Trigger-Modus (TRIG) | 30 31 31 |
|---|----------------|
| 6.8 SCHUTZ IM FEHLERFALL | 31 |
| ANHANG A – REMOTE-SENSE-SCHNITTSTELLE UND EXTERNER TRIGGER | 33 |
| A1 Remote Sense | 33 |
| A2 Externer Trigger | 33 |
| A3 Pin-Belegung | 33 |
| ANHANG B – PC-SOFTWARE | 34 |
| 1. SAFETY PRECAUTIONS | 38 |
| CLEANING THE CABINET | 39 |
| 2. INTRODUCTION | 39 |
| | 30 |
| 2.2 ACCESSORIES | 30 39 |
| | |
| | 40 |
| 3.1 Specifications | 40 |
| 3.2 WORK ENVIRONMENT | 40 |
| 3.3 POWER SUPPLY | 41 |
| 3.4 DIMENSIONS | 41 |
| 3.5 WEIGHT | 41 |
| 4. FRONT AND REAR SIDE | 41 |
| 4.1 Front Side | 41 |
| 4.2 REAR SIDE | 42 |
| 4.3 Key Field | 43 |
| 4.4 GENERAL INFORMATION | 43 |
| 5. MENU | 46 |
| 5.1 ABSTRACT | 46 |
| 5.2 MENU DESCRIPTION | 46 |
| 5.3 SHORT CUT MENU | 49 |
| 5.4 Main Menu | 50 |
| 5 4 1 System Config | 50 |
| 5.4.2 Load Setup | |
| 5.4.3Battery Test Set | |
| 5.4.4 Tran Test Set (Dynamic Test) | 54 |
| 5.4.5.1 ist Test Set | |
| 5.4.6 Save File | |
| 5.4.7 Recall File | |
| 5.4.8 Exit | |
| | |

| 6. OPERATION | 58 |
|--|----|
| 6.1 CONST. CURRENT MODE (CC MODE) | |
| 6.2 CONST. VOLTAGE MODE (CV MODE) | 58 |
| 6.3 Const. Power Mode (CP Mode) | 59 |
| 6.4 CONST. RESISTANCE MODE (CR MODE) | 60 |
| 6.5 BATTERY TEST MODE | 60 |
| 6.6 Short-Circuit Test Mode | 62 |
| 6.7 DYNAMIC TEST MODE | 62 |
| 6.7.1 Continuous Mode (CONT) | 62 |
| 6.7.2 Pulse Mode (PULS) | 62 |
| 6.7.3 Trigger-Mode (TRIG) | 63 |
| 6.8 PROTECTION OF THE INSTRUMENT | 63 |
| APPENDIX A - REMOTE SENSE AND EXTERNAL TRIGGER | 65 |
| A1 Remote Sense | 65 |
| A2 External Trigger | 65 |
| A3 Pinout | 65 |
| APPENDIX B – PC SOFTWARE | |

1. Sicherheitshinweise zum Betrieb des Gerätes

Dieses Gerät erfüllt die EU-Bestimmungen 2014/30/EU (elektromagnetische Kompatibilität) und 2014/35/EU (Niederspannung) entsprechend der Festlegung im Nachtrag 2004/22/EG (CE-Zeichen).

Zur Betriebssicherheit des Gerätes und zur Vermeidung von schweren Verletzungen durch Strom- oder Spannungsüberschläge bzw. Kurzschlüsse sind nachfolgend aufgeführte Sicherheitshinweise zum Betrieb des Gerätes unbedingt zu beachten.

Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Hinweise entstehen, sind von Ansprüchen jeglicher Art ausgeschlossen.

- * Dieses Gerät darf nicht in hochenergetischen Schaltungen verwendet werden.
- * Vor Anschluss des Gerätes an eine Steckdose überprüfen, dass die Spannungseinstellung am Gerät mit der vorhandenen Netzspannung übereinstimmt
- * Gerät nur an Steckdosen mit geerdetem Schutzleiter anschließen
- * Gerät nicht auf feuchten oder nassen Untergrund stellen.
- * Gerät, Prüfleitungen und sonstiges Zubehör vor Inbetriebnahme auf eventuelle Schäden bzw. blanke oder geknickte Kabel und Drähte überprüfen. Im Zweifelsfalle keine Messungen vornehmen.
- * Defekte Sicherungen nur mit einer dem Originalwert entsprechenden Sicherung ersetzen. Sicherung oder Sicherungshalter **niemals** kurzschließen.
- * Ventilationsschlitze im Gehäuse unbedingt freihalten (bei Abdeckung Gefahr eines Wärmestaus im Inneren des Gerätes)
- * Keine metallenen Gegenstände durch die Ventilationsschlitze stecken.
- * Keine Flüssigkeiten auf dem Gerät abstellen (Kurzschlussgefahr beim Umkippen des Gerätes)
- * Gerät nicht in der Nähe starker magnetischer Felder (Motoren, Transformatoren usw.) betreiben
- * Nehmen Sie das Gerät nie in Betrieb, wenn es nicht völlig geschlossen ist.
- * Verwenden Sie ausschließlich 4mm-Sicherheitstestkabelsätze, um eine einwandfreie Funktion des Gerätes zu gewährleisten.
- * Messarbeiten nur in trockener Kleidung und vorzugsweise in Gummischuhen bzw. auf einer Isoliermatte durchführen.
- * Messspitzen der Prüfleitungen nicht berühren.
- * Warnhinweise am Gerät unbedingt beachten.
- * Gerät darf nicht unbeaufsichtigt betrieben werden
- * Gerät keinen extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, extremer Luftfeuchtigkeit oder Nässe aussetzen.
- * Starke Erschütterung vermeiden.
- * Heiße Lötpistolen aus der unmittelbaren Nähe des Gerätes fernhalten.
- * Vor Aufnahme des Messbetriebes sollte das Gerät auf die Umgebungstemperatur stabilisiert sein (wichtig beim Transport von kalten in warme Räume und umgekehrt)
- * Säubern Sie das Gehäuse regelmäßig mit einem feuchten Stofftuch und einem milden Reinigungsmittel. Benutzen Sie keine ätzenden Scheuermittel.
- * Dieses Gerät ist ausschließlich für Innenanwendungen geeignet.
- * Vermeiden Sie jegliche Nähe zu explosiven und entflammbaren Stoffen.
- * Öffnen des Gerätes und Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifizierten Service-Technikern durchgeführt werden.
- * Gerät nicht mit der Vorderseite auf die Werkbank oder Arbeitsfläche legen, um Beschädigung der Bedienelemente zu vermeiden.
- * Keine technischen Veränderungen am Gerät vornehmen.
- * -Messgeräte gehören nicht in Kinderhände-

Reinigung des Gerätes

Vor dem Reinigen des Gerätes, Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Gerät nur mit einem feuchten, fusselfreien Tuch reinigen. Nur handelsübliche Spülmittel verwenden. Beim Reinigen unbedingt darauf achten, dass keine Flüssigkeit in das Innere des Gerätes gelangt. Dies könnte zu einem Kurzschluss und zur Zerstörung des Gerätes führen.

2. Einführung

Die **PeakTech**[®] 2275 und 2280 stellen eine Serie programmierbarer elektronischer DC-Lasten dar, die in vielen Bereichen heutiger Elektronik samt batteriebetriebenen Systemen – sowohl in der Produktion wie auch in der Forschung und Entwicklung – ihre Anwendung finden. Mit den maximal bemessenen Leistungen von 150W (2275) bzw. 300W (2280), max. Eingangsspannung von 360V und Auflösungen von 1mV/1mA/1mQ/1mW in unteren Messbereichen werden diese Geräte den meisten Anforderungen gerecht.

Eine Reihe von Funktionen und Einstellungen – speziell für Dauertests, Kurzschlusstests, Batterie-/Akkutests sowie die benutzerdefinierten Testanweisungen und Datenauswertung durch die PC-Software – macht diese elektronischen Lasten zu einem unerlässlichen Hilfsmittel im Labor, Prüffeld oder Ausbildungsbereich.

2.1 Merkmale

- benutzerfreundliche Bedienung durch Tastenfeld und Drehknopf
- kontrastreiches LCD-Display
- Basismodi: konst. U, I, R oder P (CV, CC, CR, CP)
- Kurzschlusstest, Batterietest, dynamischer Test, benutzerdefinierte Anweisungsliste
- Schutzfunktionen vor Überspannung, Überstrom, Überlast, Überhitzung, Verpolung
- zusätzlicher Voltage-Sense-Eingang für erhöhte Genauigkeit
- temperaturgeregelter Lüfter
- Tasten-/Drehknopf-Sperrfunktion
- RS-232-Schnittstelle (mit USB-Adapter), PC-Software
- Mehrgeräte-Unterstützung über RS-485

2.2 Zubehör

- Bedienungsanleitung
- Netzkabel
- USB-to-COM-Adapter
- CD-ROM

3. Technische Daten

3.1 Kenndaten

| Modell | | 2275 | 2280 |
|--------------------------|-------------------------|--|-----------------|
| | Eingangsspannung | 0 V ~ 360 V | 0 V ~ 360 V |
| Spezifikationen | Eingangsstrom | 1 mA ~ 30 A | 1 mA ~ 30 A |
| | Eingangsleistung | 150 W | 300 W |
| | Messbereich | Genauigkeit | Auflösung |
| | 0 V 9.999 V | ± (0.1% + 0.03% FS*) | 1 mV |
| | 10 V 99.99 V | ± (0.1% + 0.03% FS) | 10 mV |
| | 100 V 360 V | ± (0.1% + 0.03% FS) | 100 mV |
| | 0 A 9.999 A | ± (0.1% + 0.1% FS) | 1 mA |
| | 10 A 30 A | ± (0.2% + 0.15% FS) | 10 mA |
| | 1.5 V 9.999 V | ± (0.1% + 0.03% FS) | 1 mV |
| Konstantspannungsmodus | 10 V 99.99 V | ± (0.1% + 0.03% FS) | 10 mV |
| | 100 V 360 V | ± (0.1% + 0.03% FS) | 100 mV |
| Konstantstrommodus | 0 A 9.999 A | ± (0.1% + 0.1% FS) | 1 mA |
| | 10 A 30 A | ± (0.2% + 0.15% FS) | 10 mA |
| | 0.1 Ω 10 Ω | ± (1% +0.3 % FS) | 1 mΩ |
| Kanatantwidaratandamadua | 10 Ω 99 Ω | ± (1% +0.3 % FS) | 10 mΩ |
| Konstantwiderstandsmodus | 100 Ω 999 Ω | ± (1% +0.3 % FS) | 100 mΩ |
| | 1 kΩ … 4 kΩ | ± (1% +0.8 % FS) | 1 Ω |
| Konstantloistungsmodus | 0W 9.999 W | ± (1% + 0.1% FS) | 1 mW |
| Konstantielstungsmodus | 10W 99.99 W | ± (1% + 0.1% FS) | 10 mW |
| | 100W 300 W | ± (1% + 0.1% FS) | 0.1 W |
| Stromonzoigo | 0 A 9.999 A | ± (0.1% + 0.1% FS) | 1 mA |
| Stromanzeige | 10 A 30 A | ± (0.2% + 0.15% FS) | 10 mA |
| Sponpungsonzoigo | 1.5 V 9.999 V | ± (0.1% + 0.03% FS) | 1 mV |
| Spannungsanzeige | 10 V 99.99 V | ± (0.1% + 0.03% FS) | 10 mV |
| | 100 V 360 V | ± (0.1% + 0.03% FS) | 100 mV |
| | 0W 9.999 W | ± (1% + 0.1% FS) | 1 mW |
| Leistungsanzeige | 10W 99.99 W | ± (1% + 0.1% FS) | 10 mW |
| | 100W 300 W | ± (1% + 0.1% FS) | 0.1 W |
| Batterietest | N Auflösung | Eingang: 0.8 V 120 V Max. messbare Kapazität: 999 A : 10 mA Aufnahmedauer: 1 ~ | \h 60000 sec |
| Dynamischer Test | Pulsweite: 10 ms ~ 10 s | | |

*FS: (Full Scale) Endausschlag des jeweiligen Messbereichs

3.2 Arbeitsumgebung

| Temperatur: | 0°C ~ 40°C |
|------------------------|-------------|
| Rel. Luftfeuchtigkeit: | ≤ 90 %RH |
| Luftdruck: | 86 ~ 104 Pa |

3.3 Netzversorgung

220/110 (1±10%)V AC, 50 Hz/60 Hz (1±5%) Abgesichert durch eine 1A-Sicherung.

3.4 Maße

310mm × 225mm × 100mm

3.5 Gewicht

Ca. 5.5 kg (P 2275) / 6.0 kg (P 2280)

4. Vorder- und Rückseite des Gerätes

4.1 Vorderseite



| Nummer | Name | Beschreibung |
|--------|----------------------|-------------------------|
| 1 | LCD-Anzeige | Siehe 4.4 |
| 2 | Drehknopf | |
| 3 | Input-Polklemmen: | Verpolung kann zu hohen |
| | +- | Strömen führen! |
| 4 | Tastenfeld | Siehe 4.3 |
| 5 | Ein-/Ausschalt-Knopf | |

4.2 Rückseite



| Nummer | Name | Beschreibung |
|--------|--|---|
| 6, 9 | Ventilationsöffnungen | Öffnungen nicht verdecken |
| 7 | 110V/220V AC Umschalter | Bitte beachten Sie die richtige Stellung entspechend der Netzspannung in Ihrer Region |
| 8 | Remote Sense und Trigger | siehe Anhang A für Pin-Belegung |
| 10 | RS-232-Schnittselle | |
| 11 | Kaltgerätebuchse mit Sicherungshalter | 1A-Sicherung |

4.3 Tastenfeld



| Ziffernblock | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, . |
|---|---|
| Basismodi | I-SET, V-SET, P-SET, R-SET |
| On-/Off-Taste | Schaltet den Eingang ein und aus |
| Menü-Tasten | ESC, ENT, ▲, ▼ |
| Tasten-Funktionen nach Betätigen der SHIFT-Taste | S-LIST, S-BAT, S-TRAN, SAVE, CALL, SETUP, CONFIG, BAT, SHORT, TRAN, A, B |
| Abgeleitete Funktionstasten | MENU, LOCAL, Back Space (B.S.), TRIG |

4.4 Grundlegende Informationen



Erklärung zum oberen Bild:

| No. | | Beschreibung | Anmerkungen |
|-----|----------------------|--|---|
| | | ls: konst. Strom | |
| | | Vs: konst. Spannung | |
| 1 | Modus | Ps: konst. Leistung | |
| | | Rs: konst. Widerstand | |
| | | Short: Kurzschlusstest | |
| | | Battery: Batterietest | |
| | | Transient: dynamischer Test | |
| | | OFF: Last-Ausgang aus | |
| | | RUN: Last-Ausgang an | |
| | Status-Informationen | °°°°: Statuswechsel/Warten | |
| | | UREG: Last nicht im konstanten Zustand | |
| | | CC: konst. Strom | |
| | | CV: konst. Spannung | |
| | | CP: konst. Leistung | |
| 2 | | CR: konst. Widerstand | |
| | | OC: Überstrom | Autom. Lastabschaltung und Alarm möglich |
| | | OV: Überspannung | Autom. Lastabschaltung und Alarm |
| | | OP: Leistung zu hoch | Autom. Lastabschaltung und Alarm möglich |
| | | HOT: Gerät zu heiß | Autom. Lastabschaltung und Alarm |
| | | R.V: Verpolung | Verpolung kann zu hohen Strömen |
| | | | führen! |
| | | ERR: Error | |

| | | ↑ SHIFT-Taste gedrückt | |
|--------|----------------------|---|---|
| 3 | Bedienung | Testensperre | |
| | | Fernsteuerung | |
| 4 | Eingangsspannung | Spannung an den Polklemmen oder Sense- Eingang | |
| 5 | Stromverbrauch | Aktueller Stromverbrauch | Gilt nicht unter Batterietest/dvn. Test |
| 6 | Leistung | Aktuelle Leistung | |
| Sapat | | Reverse Voltage!!!: Verpolung | |
| SUNSI. | Wichtige Alarm-Infos | Exceed Voltage!!!: Überspannung | Autom. Lastabschaltung |
| | | Over Hot!!!: Temperatur zu hoch | Autom. Lastabschaltung |
| | | | |

5. Menü

5.1 Allgemein

Das Menü beinhaltet alle Arbeitsmodi und Einstellungen des Gerätes. Beim Drücken der 【MENU】 -Taste gelangen Sie in das Menü. Sie können auch direkt das 1. Untermenü über die 【SHIFT】 -Taste aufrufen. Die Navigation erfolgt über die Tasten 【▲】 und 【▼】 oder über den Drehknopf. Um einen Punkt auszuwählen, drücken Sie die Taste 【ENT】, über die Taste 【ESC】 verlassen Sie wieder den ausgewählten Punkt.

5.2 Menü-Beschreibung

| Hauptmenü | 1. Untermenü | 2. Untermenü |
|---------------|--------------------|--|
| | Power on Coll | OFF |
| | Power-on Call | Nummer 0 ~ 9 für Datei-Nummer |
| | | ON |
| | кеу веер | OFF |
| | Kovilask | ON |
| | Key Lock | OFF |
| | Kaab Laak | ON |
| | KIND LOCK | OFF |
| | Trigger Source | MAN (manuell) |
| | | EXT (extern) |
| System Config | | BUS |
| | Communication Made | Separator |
| | Communication Mode | Multiper |
| | Local Address | Nummer 000~127 |
| | Baud Rate | 8 Baud-Raten: 4800 9600 11520 12800 14400 19200 28800 38400 |
| | Reset Settings | Einstellungen auf Auslieferungszustand setzen |
| | Restore Cal Data | Selbstkalibrierung durchführen |

| | Exit | | |
|------------------|-------------------|---|--|
| | | ON | |
| | Remote Sense | OFF | |
| | Max Current | 【Ent】: Eingabe | |
| | Max Voltage | 【Ent】: Eingabe | |
| | Max Power | 【Ent】: Eingabe | |
| | | OFF | |
| Load Setup | On voitage | 【Ent】: Eingabe | |
| | 0#)/=!!= == | OFF | |
| | Off Voltage | 【Ent】: Eingabe | |
| | | OFF | |
| | Auto Oli | [Ent] : Eingabe (Zeit in Sekunden) | |
| | CR-Mode | InVolt InCurrent OFF | |
| | Exit | | |
| | Discharge Current | 【Ent】: Eingabe | |
| Battery Test Set | Min Voltage | 【Ent】: Eingabe | |
| | Exit | | |
| | Tran Load | Current (für Strom) | |
| | Han Loau | Voltage (für Spannung) | |
| | Level A | 【Ent】: Eingabe (Spannung oder Strom) | |
| | Width A | 【Ent】: Eingabe (ms) | |
| Tran Test Set | Level B | 【Ent】: Eingabe (Spannung oder Strom) | |
| | Width B | 【Ent】: Eingabe (ms) | |
| | | CONT | |
| | Tran Mode | PULS | |
| | | TRIG | |
| | Exit | | |

| | Step Number | Numr | mer 00~14 |
|---------------|-------------|------------|-------------------------------------|
| | | | AUTO |
| | Step Mode | | TRIG |
| | _ | | ON |
| | Repeat | | OFF |
| | | | ConstCurr |
| | | | ConstVolt |
| | | List Load | ConstPower |
| | | | ConstRes |
| List Tost Sat | | | Short (für Kurzschluss) |
| | | | Open (für off. Stromkreis) |
| | | Level | 【Ent】: Eingabe |
| | 04-00-44 | Delay | 【Ent】: Eingabe |
| | Stepuu~14 | | OFF |
| | | | InVoit (für Spannungsvergleich) |
| | | Compare | InCurr (für Stromvergleich) |
| | | | InPower (für Leistungsvergleich) |
| | | Limit Low | 【Ent】: Eingabe |
| | | Limit High | 【Ent】: Eingabe |

| | | Oranii Ta Narat | 【Esc】: abbrechen |
|-------------|----------|--|------------------|
| | | Copy to Nest | 【Ent】:kopieren |
| | | Exit | |
| Save File | 【Ent】: a | Nummer 0 ~ 9 ausgewählte Datei speich | ern |
| Recall File | 【Ent】 | Nummer 0 ~ 9 : ausgewählte Datei lade | n |
| Exit | Ľ | Ent]: Menü verlassen | |

5.3 Short Cut Menü

Drücken Sie die 【SHIFT】-Taste und danach eine der folgenden Tasten mit Aufschrift oben, um direkt in das entsprechende Untermenü zu gelangen.

| SHIFT + CONFIG | System-Konfigurationen |
|----------------|---|
| SHIFT + SETUP | Last-Einstellungen |
| SHIFT + CALL | Menü für das Aufrufen von gespeicherten Last-Einstellungen |
| SHIFT + SAVE | Menü für das Speichern von Last- Einstellungen |
| SHIFT + S-BAT | Batterie-Test-Menü |
| SHIFT + S-TRAN | Dynamischer Test-Menü |
| SHIFT + A | N/A |
| SHIFT + B | N/A |

5.4 Hauptmenü (Main Menu)

Das Hauptmenü enthält alle im Punkt 5.2 erwähnten Untermenüs. Im Folgenden werden diese ausführlicher beschrieben.



5.4.1 System Config

Dieses Untermenü dient den Systemkonfiguationen. Sie können hier systemübergreifende Einstellungen vornehmen, um die Last Ihren Bedürfnissen anzupassen. Dazu zählen u.a. automatische Voreinstellungen beim Start, Trigger- und Kommunikationseinstellungen.

Power-on Call

Diese Funktion ist deaktiviert, wenn Power-on Call auf OFF gesetzt wurde. Wird dagegen eine Nummer 0-9 ausgewählt, so wird die entsprechende Voreinstellungs-Datei beim Einschalten des Gerätes automatisch geladen. Ist die Datei nicht vorhanden, so werden Standard-Einstellungen geladen. Sie können also bis zu 10 solcher Dateien mit Voreinstellungen auf dem Gerät abspeichern. Siehe dazu das Untermenü "Save File".

Key Beep

ON/OFF: Ton beim Drücken der Tasten ein- oder ausschalten.

Key Lock ON/OFF: Tastenfeld aktivieren oder deaktivieren.

Knob Lock

ON/OFF: Drehknopf aktivieren oder deaktivieren.

Trigger Source

In den Modi "Dynamic Test" und "List Test" wird oft ein Trigger gebraucht. Es stehen drei Trigger-Arten zur Verfügung: MAN, EXT und BUS.

MAN: manueller Trigger. Wird mit der Taste 【TRIG】 am Gerät ausgelöst. EXT: externer Trigger. Angesteuert durch die Sense-Schnittstelle an der Rückseite des Geräts. BUS: BUS-Trigger. Wird per Software über die RS-232C-Schnittstelle angesteuert.

Hinweis: Siehe Anhang A für Pin-Belegung der Sense-Schnittstelle Hinweis: Siehe Anhang B bez. der Beschreibung der PC-Software

Communication Mode

Die RS232C-Schnittstelle erlaubt eine Kommunikation der PC-Software mit mehreren Geräten. Es wird in allen Fällen ein 8-Bit-Übertragungsmodus verwendet.

Separator: Einzelgerät-Modus Multipler: Mehrgeräte-Modus

Bitte beachten Sie in dem Zusammenhang, dass die Last im Einzelgerät-Modus nicht über eine explizite Adresse angesprochen werden kann, wie es im Mehrgeräte-Modus der Fall ist (s. dazu Abschnitt "Local Address").

Hinweis: Siehe Datei "P2275-P2280 RS232C Interface.pdf" auf der beiligenden CD-ROM.

Local Address

Bei der Kommunakation mehrerer Lasten mit dem PC ist eine Kennung der einzelnen Geräte notwendig. Im Einzelgerät-Modus ist eine Kennung nicht notwendig und wird nicht beachtet. Die Kennung besteht aus einer Nummer (0 - 127), die man jeder Last vergeben kann.

Hinweis: Drücken Sie [ENT], um über das Zahlenfeld eine Angabe zu machen.

Baud Rate

Die Baud-Rate der RS232C-Schnittstelle muss mit der Einstellung des PCs übereinstimmen. Es stehen 8 Baud-Raten zur Auswahl: 4800 9600 11520 12800 14400 19200 28800 38400.

Reset Settings

Setzt die Einstellungen des Geräts auf den Auslieferungszustand zurück. Sie werden kurz danach aufgefordert, die Last aus- und wieder einzuschalten.

Restore Cal Data

Selbstkalibrierung. Sie werden kurz danach aufgefordert, die Last aus- und wieder einzuschalten.

Exit

Drücken Sie [ENT] oder [ESC], um das Menü zu verlassen.

5.4.2 Load Setup

Das Untermenü "Load Setup" beinhaltet Parameter der elektronischen Last, die dieser mehr Anwendbarkeit und Flexibilität verleihen sollen. Diese können insbesondere in den Automatisierungsanwendungen nützlich sein.

Remote Sense

Da die Abtastung der Spannung die Genauigkeit der übrigen Berechnungen beeinträchtigt, möchte man die Spannung so nah an den Polen der Quelle wie möglich messen. Dies wird besonders bei größeren Strömen deutlich, wenn die Ausgangsspannung der Quelle kleiner wird und ein Großteil davon an den Leitungen zu der Last abfällt. Diese Problematik wird mit einem hochohmigen Remote Sense-Eingang gelöst, der die Spannung direkt an der gewünschten (entfernten) Stelle der Schaltung misst.

Der Remote Sense-Eingang befindet sich auf der Rückseite der elektronischen Last. Siehe dazu auch Anhang A.

ON: Remote Sense aktiviert und die Spannungsmessung geschieht über diesen. OFF: Remote Sense deaktiviert. Die Spannung wird an den Polklemmen der Last gemessen.

Benutzen Sie hier die Tasten 【▲】 und 【▼】 oder den Drehknopf, um eine Einstellung vorzunehmen.

Max Current

Im Punkt "Max Current" können Sie den Strom der Last auf einen Wert kleiner als den vorgegebenen maximalen Strom von 30A setzen. Sie sollten diese Einstellung grundsätzlich vornehmen, bevor Sie die Last in Betrieb nehmen. Der so gesetzte Wert hat gleich mehrere Auswirkungen zufolge:

a) Strombegrenzung.

b) Im CV-, CP-, CR- und Kurzschlusstest-Modus wird beim Überschreiten von Max Current ein Warnton ausgelöst und die Meldung OC (für Überstrom) erscheint in der Anzeige. Wird die Stromüberschreitung über längere Zeit nicht beseitigt, erfolgt eine automatische Abschaltung der Last.

c) Ist der gesetzte max. Stromwert kleiner als 3A, wird der untere Strommessbereich mit höherer Auflösung ausgewählt. Für Werte über 3A wird der gröbere Messbereich benutzt.

Max. Voltage

Analog zum Punkt "Max Current" kann man auch die Spannungsgrenze unter "Max Voltage" festlegen. Folgendes tritt in diesem Fall ein:

a) Spannungsbegrenzung.

b) Sollte die Spannung den gesetzten Wert überschreiten, erscheint die Meldung "Exceed Voltage!!!" und die Last wird automatisch abschalten

Max. Power

Wenn die verrichtete Leistung an der Last den gesetzten Wert überschreitet, wird ein Warnton ausgegeben und die Meldung "OP" erscheint. In einigen Fällen erfolgt eine automatische Abschaltung der Last.

Hinweis: Die Punkte "Max. Current", "Max. Voltage" und "Max. Power" lassen sich auf die gleiche Weise einstellen.

On Voltage

Beispiel: Angenommen, die Last soll sich erst bei 1.25 V aktivieren. Wählen Sie dazu den Punkt "On Voltage" mit der Taste [ENT] aus. Es erscheint der zuvor gesetzte Wert (oder OFF, falls die Einstellung nicht aktiviert wurde); drücken Sie nun die Taste [ENT] und danach
[1] [.] [2] [5]. Drücken Sie anschließend die Taste [ENT], um Ihre Eingabe zu übernehmen.

Hinweis: Ist der eingegebene Wert nah an 0 V, wird als Wert OFF übernommen, d.h. die "On Voltage"-Einstellung wird deaktiviert.

Off Voltage

"Off Voltage" verhält sich gleichartig zu "On Voltage" mit dem Unterschied, dass die Last abgeschaltet wird, sollte die Spannung unter den bei "Off Voltage" gesetzten Wert fallen. Diese Einstellung ist in den Modi CV, CC, CP und CR verfügbar.

Hinweis: Ist der eingegebene Wert nah an 0 V, wird als Wert OFF übernommen, d.h. die "On Voltage"-Einstellung wird deaktiviert.

Auto Off

Mit dieser Einstellung wird der Last-Eingang automatisch nach der vorgegebenen Zeit (im Bereich von 0-60000 s) deaktiviert. Der Timer startet zeitgleich mit dem Aktivieren des Eingangs.

Hinweis: Der Wert "0" deakiviert die Einstellung, es erscheint OFF.

Exit

Drücken Sie [ENT] oder [ESC], um das Menü zu verlassen.

5.4.3 Batterietest (Battery Test Set)



Discharge Current

Batterie-Entladung funktioniert im CC-Modus und der Entladestrom wird im Punkt "Discharge Current" eingestellt. Drücken Sie [ENT], nachdem Sie diesen Punkt ausgewählt haben und geben Sie einen Wert für den Entladestrom ein. Drücken Sie anschließend [ENT], es wird die Einheit A an den eingegebenen Wert angehängt - Ihre Eingabe ist somit bestätigt.

Min Voltage

Mit "Min Voltage" setzen Sie den End-Spannungswert Ihrer Batterie, bei dessem Unterschreiten der Test angehalten werden soll. Auf der Anzeige erscheint am Ende des Tests die Entladezeit und die Kapazität in Ah.

Wählen Sie den Punkt "Min Voltage" aus, drücken Sie [ENT] und geben Sie den gewünschten Spannungswert ein. Drücken Sie erneut [ENT], es wird die Einheit V an den eingegebenen Wert angehängt – Ihre Angabe ist somit bestätigt.

Hinweis: "Min Voltage" kann nicht auf OFF gesetzt werden. Ist der eingegebene Wert nah an 0 V, wird der Test möglicherweise nicht automatisch beendet werden können. Der max. Wert ist 36 V.

Exit

Drücken Sie [ENT] oder [ESC], um das Menü zu verlassen.

5.4.4 Dynamischer Test (Tran Test Set)



Tran Load

Geben Sie hier an, ob der dynamische Test im CC- ("ConstCurr") oder CV-Modus ("ContVolt") ablaufen soll. Benutzen Sie dafür die Tasten 【▲】 und 【▼】.

Level A

Mit dieser Einstellung setzen Sie den Wert des A-Pegels. Der aktuelle Wert wird gleich beim Auswählen des Menüpunktes angezeigt. Drücken Sie [ENT], um einen neuen Wert einzugeben. Die angezeigte Einheit hängt von dem gewählten Modus (s. "Tran Load") ab.

Width A

Hier wird die Zeitdauer des A-Pegels gesetzt. Der aktuelle Wert wird gleich beim Auswählen des Menüpunktes angezeigt. Drücken Sie 【ENT】, um einen neuen Wert in der Einheit ms einzugeben.

Level B

Mit dieser Einstellung setzen Sie den Wert des B-Pegels. Der aktuelle Wert wird gleich beim Auswählen des Menüpunktes angezeigt. Drücken Sie 【ENT】, um einen neuen Wert einzugeben. Die angezeigte Einheit hängt von dem gewählten Modus (s. "Tran Load") ab.

Width B

Hier wird die Zeitdauer des B-Pegels gesetzt. Der aktuelle Wert wird gleich beim Auswählen des Menüpunktes angezeigt. Drücken Sie 【ENT】, um einen neuen Wert in der Einheit ms einzugeben.

Tran Mode

Die elektronische Last besitzt im dynamischen Modus drei Steuerungsmodi, um mit oben genannten Werten von A, B zu arbeiten.

CONT: Continuous Mode. Schaltet kontinuierlich zwischen Level A und Level B mit den entsprechenden Werten von Width A, Width B.

PULS: Pulse Mode. Nachdem der dyn. Test gestartet wurde, arbeitet die Last im Level A. Wird der Trigger ausgelöst, wechselt die Last in den Level B und bleibt da für die Zeitdauer Width B. Danach wird wieder Level A ausgewählt. Width A wird in diesem Modus nicht benutzt.

TRIG: Trigger Mode. Width A, B werden nicht benutzt. Die Last befindet sich nach dem Start in einem der beiden Level und wechselt bei jedem Triggersignal zum anderen Level.

Hinweis: Siehe Punkt 6.7 für weitere Informationen zu dynamischem Modus

Exit

Drücken Sie [ENT] oder [ESC], um das Menü zu verlassen.

5.4.5 Benutzerdefinierte Anweisungsliste (List Test Set)



Step Number

Step Number

Anzahl der Anweisungen. Es können bis zu 15 Anweisungen angelegt werden; von 00 bis 14. Benutzen Sie 【▲】 und 【▼】, um die Anzahl festzulegen..

Step Mode

Step Mode legt fest, wie die Anweisungen nacheinander ablaufen sollen (der Übergang von Anweisung N zur Anweisung N+1).

AUTO: Automatisches Umschalten unter Beachtung der gesetzten Wartezeit

TRIG: Warte auf Trigger-Signal, um nach der gesetzten Wartezeit umzuschalten Hinweis: Für Triggereinstellungen siehe Abschnitt 5.4.1

Repeat

Automatisches Wiederholen der Anweisungsliste. Wählen Sie ON, falls ein endloses Ablaufen der Anweisungsliste gewünscht ist, andernfalls wählen Sie OFF.

Step XX

XX steht hier für eine Nummer der Anweisung (00 – 14). Drücken Sie 【ENT】, um das Untermenü aufzurufen:

List Load

Setzt einen der Last-Modi (CC, CV, CP, CR, Short, Open) für die Anweisung XX.

Level

Der Wert bezogen auf den Last-Modus. Bei Short oder Open ohne Bedeutung, sonst jeweils in der Einheit A (bei CC), V (bei CV) usw.

Delay

Einstellung der Wartezeit, während der die Anweisung XX aktiv ist. Eingabe erfolgt in Sekunden.

Compare

Setzt einen Vergleichs-/Referenzwert

OFF: Es findet kein Vergleich statt

InVolt: Vergleicht den aktuellen Spannungswert mit dem gesetzten Vergleichswert InCurr: Vergleicht den aktuellen Stromwert mit dem gesetzten Vergleichswert InPower: Vergleicht den aktuellen Leistungswert mit dem gesetzten Vergleichswert

LimitLow

Untere Schranke des Vergleichswerts. Einheit wird automatisch an die Einstellung bei "Compare" angepasst und wird in diesem Menü nicht angezeigt.

LimitHigh

Obere Schranke des Vergleichswerts. Einheit wird automatisch an die Einstellung bei "Compare" angepasst und wird in diesem Menü nicht angezeigt.

Copy To Next

Kopiert die Einstellungen in die nachfolgende Anweisung

Exit

Drücken Sie [ENT] oder [ESC], um das Untermenü "Step XX" zu verlassen.

5.4.6 Save File

Hier können Sie die aktuellen Einstellungen der Last als ein "File" (Datei) im Gerät abspeichern. Es können max. 10 solcher Dateien abgespeichert werden (Nummer 0 bis 9). Die gespeicherten Dateien können Sie entweder manuell oder automatisch laden (s. Power On Call).

Beim Auswählen des "Save File"-Menüs erscheint die Dateinummer "0" und daneben der Status "Y" oder "N". Ein "N" deutet darauf hin, dass eine Datei unter der gewählten Nummer noch nicht abgespeichert wurde. Drücken Sie [ENT], um die aktuellen Einstellungen abzuspeichern. Es erscheint daraufhin "Saving …" auf dem Display und der Status wechselt kurz danach auf "Y".

5.4.7 Recall File

Laden Sie hier manuell Ihre Einstellungs-Dateien. Ein Status "N" deutet darauf hin, dass keine Datei unter der Nummer existiert. Drücken Sie 【ENT】, um die ausgewählte Datei zu laden.

5.4.8 Exit

Drücken Sie [ENT] oder [ESC], um das Hauptmenü zu verlassen.

6. Betrieb

Dieses Kapitel beschreibt die Anwendung der elektronischen Lasten P 2275 und P 2280 und deren Arbeitsmodi.

6.1 Konstantstrommodus (CC Mode)

Im Konstanstrommodus versucht die Last stets den Strom konstant zu halten, auch wenn sich zwischendurch die Spannung an den Polklemmen (oder ggf. Sense-Eingang) ändert.



Befinden Sie sich gerade in einem anderen Modus, drücken Sie 【I-SET】, um den Konstantstrommodus auszuwählen. Drücken Sie sodann 【ON/OFF】, um die Last zu aktivieren/deaktivieren.

Ist die Last deaktiviert, können Sie den angezeigten Sollwert in Ampere mit dem Drehknopf verändern. Drücken Sie nochmal [I-SET], um den Sollwert über den Ziffernblock einzugeben.

6.2 Konstantspannungsmodus (CV Mode)

Im Konstantspannungsmodus wird die Last so den inneren Widerstand anpassen, dass die Spannung an den Polklemmen (oder ggf. Sense-Eingang) den vom Benutzer eingestellten Wert hat.



Befinden Sie sich gerade in einem anderen Modus, drücken Sie 【V-SET】, um den Konstantspannungsmodus auszuwählen. Drücken Sie sodann 【ON/OFF】, um die Last zu aktivieren/deaktivieren.

Ist die Last deaktiviert, können Sie den angezeigten Sollwert in Volt mit dem Drehknopf verändern. Drücken Sie nochmal [V-SET], um den Sollwert über den Ziffernblock einzugeben.

Hinweis: Ist die Spannung an den Polklemmen/Sense-Eingang niedriger als der eingestellte Sollwert, hat der CV-Modus keine Funktion.

Hinweis: Die Differenz aus Quellenspannung der an die Last angeschlossenen Spannungsquelle und Sollwert in Volt fällt an den Zuleitungen und den Innenwiderstand der Spannungsquelle ab. Ist diese Differenzspannung zu hoch und der Innenwiderstand der Spannungsquelle niedrig, wird auch durch die elektronische Last ein hoher Strom fließen.

6.3 Konstantleistungsmodus (CP Mode)

Im Konstantleistungsmodus wird die Last einen vorgegebenen Leistungswert beibehalten. Ändert sich also die Spannung, wird mehr oder weniger Strom abgenommen, um die Leistung konstant zu halten.



Befinden Sie sich gerade in einem anderen Modus, drücken Sie 【P-SET】, um den Konstantleistungsmodus auszuwählen. Drücken Sie sodann 【ON/OFF】, um die Last zu aktivieren/deaktivieren.

Ist die Last deaktiviert, können Sie den angezeigten Sollwert in Volt mit dem Drehknopf verändern. Drücken Sie nochmal 【P-SET】, um den Sollwert über den Ziffernblock einzugeben.

6.4 Konstantwiderstandsmodus (CR Mode)

Im Konstantwiderstandsmodus wird die Last den inneren Widerstand konstant halten. Der aufgenommene Strom steigt oder fällt deshalb zusammen mit der anliegenden Spannung.



Befinden Sie sich gerade in einem anderen Modus, drücken Sie 【R-SET】, um den Konstantleistungsmodus auszuwählen. Drücken Sie sodann 【ON/OFF】, um die Last zu aktivieren/deaktivieren.

Ist die Last deaktiviert, können Sie den angezeigten Sollwert in Volt mit dem Drehknopf verändern. Drücken Sie nochmal [R-SET], um den Sollwert über den Ziffernblock einzugeben.

Der Widerstandsbereich der beiden Lasten reicht von 0.1 Ω bis 4 k Ω .

6.5 Batterie-/Akkutest-Modus (Battery Test Mode)

Der Batterie-Modus läuft nach folgendem Prinzip ab: Der Batterie wird ein konstanter Strom abgenommen, wodurch die Batteriespannung, über die Zeit betrachtet, bis zu einem vorgegebenen Wert abfällt. Auf diese Weise lassen sich Entladezeit und die Kapazität ermitteln. Wird die Spannung, bei der der Test angehalten werden soll, erreicht, erscheinen in der Anzeige Entladezeit und Kapazität der Batterie.



Gleich nach dem Test erscheinen Entladezeit und Kapazität wie auf folgendem Bild auf der Anzeige. Sollten Sie diese Informationen nicht sehen, drücken Sie 【ENT】.

Discharge time

Hinweis: Sie können auch während der Test läuft Zwischenwerte für Entladezeit und Kapazität über die Taste **[ENT]** ablesen.

OFF

0.028AH

Battery :

1000s

Befinden Sie sich gerade in einem anderen Modus, drücken Sie [SHIFT], [BAT], um den Batterie-Modus auszuwählen. Drücken Sie sodann [ON/OFF], um den Test zu starten bzw. anzuhalten. Wird der Test einmal angehalten und dann gestartet, wird die Entladezeit wieder auf Null gesetzt.

Sie sollten grundsätzlich zuerst die Parameter für den Batterietest setzen und erst dann den eigentlichen Test starten. Drücken Sie [SHIFT], [BAT] und [ENT], um die Parameter für den Entladestrom und End-Spannungswert zu setzen. Siehe dazu auch Abschnitt 5.4.3.



6.6 Kurzschlussmodus (Short-Circuit Test Mode)

Im Kurzschlussmodus versucht die Last so gut wie möglich einen Kurzschluss am Eingang zu simulieren.

Befinden Sie sich gerade in einem anderen Modus, drücken Sie 【SHIFT】, 【SHORT】, um den Kurzschlussmodus auszuwählen. Drücken Sie sodann 【ON/OFF】, um die Last zu aktivieren/deaktivieren.

In diesem Modus brauchen keine Parameter gesetzt zu werden.

6.7 Dynamischer Modus (Dynamic Test Mode)

Der dynamische Test dient dazu, die Last zwischen zwei Spannungs- oder Stromwerten zu schalten, um z.B. das transiente Verhalten einer Quelle bewerten zu können.



Befinden Sie sich gerade in einem anderen Modus, drücken Sie [SHIFT], [TRAN], um den dynamischen Test auszuwählen. Drücken Sie sodann [ON/OFF], um die Last zu aktivieren/deaktivieren.

Bevor Sie mit dem eigentlichen Test beginnen, drücken Sie 【SHIFT】, 【S-TRAN】, um die Einstellungen für den dynamischen Modus vorzunehmen. Siehe dazu Punkt 5.4.4.

Dieser Modus lässt sich über drei Steuerungsmodi steuern: CONT, PULS, TRIG. Siehe dazu folgende Abschnitte.

6.7.1 Continuous Modus (CONT)

Schaltet kontinuierlich zwischen Level A und Level B mit den entsprechenden Werten von Width A, Width B.



6.7.2 Pulse Modus (PULS)

Nachdem der dyn. Test gestartet wurde, arbeitet die Last im Level A. Wird der Trigger ausgelöst, wechselt die Last in den Level B und bleibt da für die Zeitdauer Width B. Danach wird wieder Level A ausgewählt. Width A wird in diesem Modus nicht benutzt.



6.7.3 Trigger-Modus (TRIG)

Width A, B werden nicht benutzt. Die Last befindet sich nach dem Start in einem der beiden Level und wechselt bei jedem Triggersignal zum anderen Level.



6.8 Schutz im Fehlerfall

Beachten Sie, dass die von Ihnen erworbene elektronische Last nur in den vorgegebenen Bereichen ordnungsgemäß funktionieren kann. Die max. Werte für Strom, Spannung und Leistung variieren je nach Modell. Die genauen Angaben zu Ihrem Modell finden Sie im Abschnitt 3.

Der Benutzer kann zusätzlich dazu die maximalen Werte für Spannung, Strom und Leistung weiter einschränken. Siehe dazu Abschnitt 5.4.2. Zudem verfügen die Lasten einen Schutz gegen Verpolung und Überhitzung.

Hinweis: Im dynamischen Modus sind die benutzerdefinierten Begrenzungen nicht aktiviert.

6.8.1 Überspannungsschutz

Wird die maximal eingestellte Spannungsgrenze überschritten, schaltet die Last den Eingang mit einem Warnton ab. Folgendes erscheint auf der Anzeige:



6.8.2 Überstromschutz

Wird die maximal eingestellte Stromgrenze überschritten, erscheint die Meldung "OC" und ein Warnton ist zu hören. Wird der Strom nicht zeitlich verringert und überschreitet 110 % vom Wert in "Max Current", schaltet die Last der Eingang ab.

6.8.3 Überlastschutz

Wird der bei "Max Power" gesetzte Wert überschritten, ist ein Warnton zu hören und die Meldung "OP" erscheint auf der Anzeige. Wird die Leistung nicht zeitlich verringert und überschreitet 110 % vom Wert in "Max Power", schaltet die Last der Eingang ab.

6.8.4 Verpolungsschutz

Warnung: Im Falle der Verpolung ist eine Regelung der Last nicht möglich und sie befindet sich im Kurzschlussbetrieb!

Bei Verpolung wird der Arbeitsmodus der Last unterbrochen, Warnton ausgegeben und folgende Meldung erscheint auf der Anzeige:

Reverse Voltage!!!

6.8.5 Schutz gegen Überhitzung

Sollte die innere Temperatur der Last 80 °C überschreiten, wird ein Warnton ausgegeben und die Last schaltet den Eingang ab. Folgende Meldung erscheint auf der Anzeige:

Over Hot!!!

Anhang A – Remote-Sense-Schnittstelle und externer Trigger

Die Sense-Schnittstelle auf der Rückseite der Last (DB-9 männlich) beinhaltet den Remote-Sense-Eingang und gleichzeitig auch die Triggerfunktion. Ein extra Verbindungskabel für diese Schnittstelle ist im Lieferumfang nicht enthalten.

A1 Remote Sense

Um eine Leitungskompensation zu bewirkstelligen, die letztlich zu höherer Genauigkeit bei der Spannungsmessung führt, kann die Spannung direkt an der Spannungsquelle über die Sense-Schnittstelle (hinten am Gerät) gemessen werden. Dieses Vorgehen ist allgemein auch als "Vierleitermessung" oder "4-Wire Sensing" bekannt. Bevor Sie die Schnittstelle benutzen können, muss diese evtl. erst im Menü aktiviert werden (siehe 5.4.2).

A2 Externer Trigger

Im dynamischen Modus und dem Modus benutzerdefinierter Anweisungen, die einen externen Trigger zulassen, wird der Triggereingang hinten am Gerät benutzt.

Ein Triggersignal von nicht weniger als 100 µs Pulsweite gilt als sicher. Beachten Sie dennoch evtl. auftretende Signal-Schwankungen, die unerwünscht den Trigger auslösen könnten.



A3 Pin-Belegung



Trigger-Funktion: Pin 1: Ground, Pin 5 Trigger. Zum Auslösen Pin 5 auf Pin 1 legen. Niemals externe Spannung auf diese Pins legen!

Voltage-Sense-Funktion: Pin 6: positiver Eingang, Pin 9: negativer Eingang. Polarität stets beachten.

Anhang B – PC-Software

Die beiliegende Windows-Software erlaubt eine Fernsteuerung der elektronischen Last und bietet zusätzlich visuelle Hilfen und Werkzeuge für weitere Datenverarbeitung an.

Bitte kopieren Sie den Inhalt des Ordners "Software" von der CD auf eine Festplatte, da die Software automatisch die Datei "md.mdb" mit den Messdaten beschreibt.

Es sind keine Treiber notwendig, um einen Rechner mit der RS-232-Schnittstelle über den COM-Port direkt zu verbinden. Wollen Sie stattdessen den USB-Port nutzen, muss zuerst der PL2303-Treiber des USB-to-Com-Adapters auf dem System installiert werden. Dieser befindet sich ebenfalls auf der CD.

Ist die Last mit dem Rechner verbunden und eingeschaltet, können Sie die Software ausführen.

| | PeakTech 2275/228 |) DC Load Software | _ 🗆 🗙 |
|--|--|---|---|
| Main Battery Test List Te | est Instructions About | | |
| | | Start Start | Mode ocal C Remote Nr: 0 ▼ ave Load |
| Load Setup Max. Voltage: 10 Max. Current: 10 Max. Power: 10 | V On Voltage: 0 A Off Voltage: 0 W 🔽 Auto Delay Off: 0 | V Communication and COM Port: COM V Baud Rate: 9600 s Set Address: 8 | Control Select Control Panel |
| I-SET (*) V-SET (*) P-SET (*) R-SET (*) SHORT (*) TRANSIENT (*) | Load Pattern 0 | Transient Load CV CC Level A: 10 Width A: 10 Trigger | ransient Test Parameters Transient Mode it. C Pulse C Trig. 3: 10 ms |

Es öffnet sich zuerst der Reiter "Main" mit den Haupteinstellungen. Rechts in der Mitte unter "Communication and Control" befinden sich Eingaben für die Verbindung mit der elektronischen Last. Bitte geben Sie hier an, auf welchen Port die Software zugreifen soll. Die Baud-Angabe ist in der Regel auf 9600 eingestellt und braucht nicht geändert zu werden. Drücken Sie nun auf "Select" und dann auf "Connect". Den Verbindungsstatus sehen Sie immer unten in der Statusleiste. Bei einem Fehler erhalten Sie zudem eine Fehlermeldung.

"Address" mit dem Button "Control Panel" spricht explizit eine Last an, die eine Kennung trägt. Das ist nur von Bedeutung, wenn Sie mehrere Lasten über den RS-485-Bus angeschlossen haben (siehe dazu 5.4.1).

Wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt, werden zunächst die Einstellungen von der Last auf die Software übertragen. Diese Einstellungen können Sie unter "Load Setup" entsprechend anpassen und mit dem Button "Set" auf die Last übertragen.

Rechts oben unter "Test Mode" können Sie den Remote Sense aktivieren oder auf "Local" belassen. Unten unter "File Nr." können Sie die gespeicherten Files (Einstellungsdateien) der Last laden (Button "Load") oder aktuelle Einstellungen unter der jeweiligen Nummer abspeichern (Button "Save").

"Load Pattern" enthält die Hauptmodi der Last. Wählen Sie einen Modus mit dem entsprechenden Wert aus und drücken Sie auf "Set". Drücken Sie jetzt ganz oben auf den Button "Start/Begin", wird die Last im gewählten Modus aktiviert und die Werte von der LCD-Anzeige der Last werden auch in der Software angezeigt. Drücken Sie auf "Stop", wenn die Last wieder deaktiviert werden soll.

| | PeakTech 2275/2280 DC Load Software – 🗖 🗙 |
|--------------|---|
| Main | Battery Test List Test Instructions About |
| | Begin |
| | Battery Test Graph # Input Voltage Input Current Capacity Discharge Time |
| > | 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 5 |
| Para Disc | ameters charge Current: 0.3 A Cut Off Voltage: 8 V Set up Test Period: 2 s |

Im Reiter "Battery Test" befindet sich die Benutzeroberfläche für die Batterie- und Akkutests. Setzen Sie unten die Parameter und bestätigen Sie die Angaben mit "Set up". Drücken Sie jetzt ganz oben auf den Button "Start/Begin", wird der Test aktiviert. Drücken Sie auf "Stop", wenn Test angehalten werden soll. Es wird ein Graph gezeichnet und die Daten erscheinen zudem in der Tabelle rechts. Die Daten werden zusätzlich immer in der Datei "db.mdb" gespeichert, wenn die Software beendet wurde und lassen sich in MS Excel oder Access weiter auswerten.

ACHTUNG: Die Datei db.mdb wird überschrieben, wenn die Software erneut ausgeführt wird!

Schließlich finden Sie im Reiter "List Test" die Benutzeroberfläche für die benutzerdefinierten Anweisungen. Geben Sie unter "List Nr." erst an, wie viele Anweisungen Sie einprogrammieren wollen und klicken Sie auf "Set". Die einzelnen Anweisungen mit den entsprechenden Nummern (unter Step) können Sie unten anpassen und jeweils mit dem Button rechts ("StepXX") speichern. Wird unter "Step Mode" "Trig" ausgewählt, kann zum Triggern der Button "Trig" benutzt werden. Mit dem Button "Start/Begin" starten Sie den Test. Die Ergebnisse der Schritte und die Zeit werden im Feld oben links und in der Tabelle angezeigt. Zusätzlich werden diese Werte in der Datei "db.mdb" gespeichert.

ACHTUNG: Die Datei db.mdb wird überschrieben, wenn die Software erneut ausgeführt wird! Hinweis: Siehe Punkt 5.4.5 für ausführliche Beschreibung dieses Modus.

| in Ba | attery Test Lis | st Test Instru | ictions About | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|--|--|----------------|
| | | | | 1.5 | Step Vo | oltage Curren | t Time | Result |
| | | | 1 | | | | | |
| | | | | | ' | | (| 1010 |
| itep Moo | de rig (© / | Auto C | epeat? `Yes ເຈັNo | List Nr. | • | Set | Start | Trig |
| Step Moo | de rig (• / sequence Mode | Auto R | epeat? `Yes ເຈັ No Delav Time | Compare | , Timit Low | Set | Start | Trig Besult |
| Step Moo Ti Create Step 0 | de rig (° 4 e Sequence Mode [CC _ | Auto | epeat? Yes I No Delay Time | Compare | Limit Low | Set Limit High | Start Set Step0 | Result |
| Step Mou C Tr Create Step 0 1 | de rig (* / e Sequence Mode [CC] | Auto R Value 0.2 0.2 | epeat? `Yes © No Delay Time 5 | Compare Current V | Limit Low | Set Limit High 0.3 0.3 | Start Set Step0 Step1 | Result |
| Step Mor Ti Create Step 0 1 2 | de rig © / Sequence Mode CC ▼ CC ▼ | Value 0.2 0.2 0.2 | epeat? `Yes © No Delay Time 5 5 5 | Compare Current V Current V | Limit Low 0.1 0.1 0.1 | Limit High 0.3 0.3 0.3 | Start Set Step0 Step1 Step2 | Result |
| Step Mo Ti Create Step 0 1 2 3 | de e Sequence Mode CC | Value 0.2 0.2 0.2 0.2 | epeat? [•] Yes • No Delay Time 5 5 5 5 5 | Compare Current V Current V Current V | Limit Low 0.1 0.1 0.1 0.1 | Set | Start Set Step0 Step1 Step2 Step3 | Result |
| Create Create Step 0 1 2 3 4 | de rig © 4 Sequence Mode CC ✓ CC ✓ CC ✓ CC ✓ | Auto Value 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 | epeat? Yes row No Delay Time 5 5 5 5 5 5 | Compare Current V Current V Current V Current V Current V | Limit Low 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 | Set Limit High 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 | Start Step0 Step1 Step2 Step3 Step4 | Result |

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdruckes und der Vervielfältigung dieser Anleitung oder Teilen daraus, vorbehalten.

Reproduktionen jeder Art (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers gestattet.

Letzter Stand bei Drucklegung. Technische Änderungen des Gerätes, welche dem Fortschritt dienen, vorbehalten.

Hiermit bestätigen wir, dass alle Geräte, die in unseren Unterlagen genannten Spezifikationen erfüllen und werkseitig kalibriert geliefert werden. Eine Wiederholung der Kalibrierung nach Ablauf von 1 Jahr wird empfohlen.

© *PeakTech*[®] 02/2016/Mi.