

Produkt-Datenblatt - Technische Daten, Spezifikationen



Weitere Informationen im Web-Shop > www.meilhaus.de und in unserem Download-Bereich.

Kontakt

Technischer und kaufmännischer Vertrieb, Preisauskünfte, Angebote, Test-Geräte, Beratung vor Ort:

www.n	neilhaus.de/infos/download.htm
Downlo	bads:
E-Mail:	sales@meilhaus.de
FAX:	0 81 41 - 52 71-129
Tel:	0 81 41 - 52 71-0

Meilhaus Electronic GmbH Am Sonnenlicht 2 82239 Alling/Germany

+49 - 81 41 - 52 71-0 +49 - 81 41 - 52 71-129 E-Mail sales@meilhaus.de

Erwähnte Firmen- und Produktnamen sind zum Teil eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Preise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt. Irrtum und Änderung vorbehalten. © Meilhaus Electronic.

Tel.

Fax

www.meilhaus.de

Infrarotgekoppelte IrDA-kompatible MINIATUR-MESSLOGGER-FAMILIE **RedCube**

Version 1.4



Benutzerhinweise

Inhalt

- 1. Kurzcharakteristik und Inbetriebnahme
- 2. Messprogramm einstellen, Logger starten und ausschalten
- 3. Messlogger auslesen und Messwerte ausgeben
- 4. Technische Daten
- 5. Anhang

1. Kurzcharakteristik und Inbetriebnahme

Die elektronischen Ein- und Zweikanal-Messlogger der Familie **RedCube** messen und registrieren je nach Typ und internem Sensor programmiert und automatisch folgende Größen:

- Temperatur mit 0,1°C Auflösung
- Temperatur und relative Feuchte
- Vibration und Bewegung
- Gleichspannung
- Impulszählung
- Schock, Beschleunigung, Temperatur

RedCube^{TEMP} RedCube^{CLIMA} RedCube^{VIBRA} RedCube^{VOLT} RedCube^{PULSE} RedCube^{AXEL°}

Die erfassten Werte können über einen längeren Zeitraum gespeichert sowie drahtlos über eine IrDA-Kompatible Infrarot-Schnittstelle an einen PC oder ein Notebook zur Speicherung und Auswertung übergeben werden.

Der Start eines automatisch ablaufenden Messprogrammes ist entweder sofort oder über eine Zeitvoreinstellung bis sechs Monate verzögert bzw. typabhängig über einen Schwellwert möglich.

Die Messlogger **RedCube**^{xxxx} verfügen über ein würfelförmiges rotes Kunststoffgehäuse (mit 31 mm Kantenlänge). Es sind keine Verbindungsleitungen vom Datalogger zum PC vorgesehen, da der Datentransfer über die IrDA-kompatible Infrarotschnittstelle erfolgt.

Die Ein-/Ausschaltung wird, da der Leistungsverbrauch des Gerätes im Power-Down-Mode äusserst gering ist (einige μ W), manuell über die Software bzw. automatisch vorgenommen. Der Leistungsverbrauch des Gerätes wird in erster Linie von den programmierten Abtastraten und insbesondere von der Häufigkeit des Auslesens bestimmt. Nur bei laufenden Operationen verbraucht das Gerät nennenswerte elektrische Leistung (ca. 300 μ W pro Sekunde bei der Messung und ca. 7 mW beim Datentransfer); ansonsten geht das Gerät automatisch in den Power-Down-Mode (Bereitschafts-Zustand) über.

Praktisch erreichbar ist in Abhängigkeit von der Abtastrate, der Häufigkeit des Datentransfers und der verwendeten Batterie, eine Batterie-Betriebsdauer von einigen Monaten bis zu mehreren Jahren.

Neben weiteren Gehäusevarianten sind spezifische Konfigurationen, OEM-Varianten und komplexe Gesamtsysteme auf Kundenwunsch realisierbar.

Lieferumfang und optionales Zubehör

Zum Lieferumfang der elektronischen Messlogger der **RedCube**-Familie gehören:

- Miniatur-Datalogger
- Lithium-Batterie
- CDROM mit diesen Benutzerhinweisen und der RedCube-Steuerungsund Auslesesoftware

Entsorgung des Dataloggers

Bitte helfen Sie bei der Entsorgung mit, unsere Umwelt zu schützen und beachten Sie die gesetzlichen Vorschriften:

Die ordnungsgemäße Entsorgung von elektronischen Altgeräten ist die gesetzliche Pflicht von Hersteller und Käufer gleichermaßen. Elektronikschrott darf nicht in der Mülltonne entsorgt werden! Diese Altgeräte dürfen nicht in öffentliche Rücknahmesysteme eingebracht sondern müssen an den Händler / Hersteller direkt zurückgegeben werden. Händler und Hersteller nehmen die von ihm hergestellten Altgeräte kostenfrei zur Entsorgung/Verwertung entgegen.



Vorbereiten des Messloggers zum Betrieb

Inbetriebnahme anderer benötigter Geräte

Zur Initialisierung und zum Start des Messvorganges sowie zum Auslesen der Daten wird ein PC oder ein Notebook mit einer Infrarot-Schnittstelle (IrDA) benötigt. Im Computer-Fachhandel oder beim Händler bzw. Hersteller der **RedCube**-Logger direkt kann ein IrDA-kompatibler Infrarot-Adapter zum Anschluss an eine USB- oder serielle Schnittstelle (RS232) des PC zur Nachrüstung erworben werden.

Zur Inbetriebnahme des PC's und des Infrarot-Adapters lese man die entsprechenden Ausführungen in deren Benutzerhinweisen. Bitte testen Sie insbesondere den IrDA-Adapter vor Installation der **RedCube**-Software.

Batterie einlegen bzw. wechseln

Die Logger werden mit Batterie ausgeliefert. Die Batterielebensdauer beträgt bei Beachtung der in diesem Manual gegebenen Hinweise einige Monate bis mehrere Jahre. Gespeicherte Daten gehen auch ohne Batterie nicht verloren.

Wichtiger Hinweis zum Umweltschutz:

Die ordnungsgemäße Entsorgung von Batterien und Akkumulatoren ist gesetzliche Pflicht. In den Geräten vorhandene Batterien sind am Ende Ihrer Lebensdauer vom Nutzer an öffentlichen Rückgabe- oder den Verkaufsstellen abzugeben.



Vor der ersten Nutzung ist die Batterie einzulegen. Beim Einlegen und Wechsel der Batterie ist auf die im Gerät befindliche Hinweise und besonders auf richtige Polung der Batterie zu achten. Bei Falschpolung kann der Logger zerstört werden.

Batteriewechsel beim Würfelgehäuse RedCubexxxx

Entfernen Sie die Kappe bzw. Halbschale, die <u>nicht</u> die Infrarot-Dioden ("2 Augen") enthält. Nutzen Sie dazu ggf. einen kleinen Schraubenzieher (Achtung! Evtl. vorhandenen Dichtungsgummi und Gehäuseschale nicht beschädigen!). Ziehen Sie ggf. die alte Batterie von den Kontakten ab. Setzen Sie die neue Batterie polrichtig wieder ein. Achten Sie auf guten Sitz und vermeiden Sie Verkantungen. Testen Sie den Logger bei noch geöffneten Gehäuse und wiederholen Sie im Bedarfsfall den Batteriewechsel um einen sauberen Reset zu erreichen. Schließen Sie nach erfolgreichem Test das Gehäuse wieder. Achten Sie dabei auf die richtige Anordnung der die Batterie führenden Lamellen in der Halbschale (Zerstörungsgefahr!) und auf das Einrasten der beiden Gehäusehalbschalen.

Hinweis:

Bitte beachten Sie beim Batteriewechsel die ordnungsgemäße Polarität und beschädigen Sie die Leiterplatte nicht, da dies zum Defekt des Loggers führen kann.

Vorbereiten des PC´s zur Kommunikation

Zunächst ist Windows auf dem PC zu starten. PC und Messlogger kommunizieren über eine IrDA-Infrarot-Schnittstelle. Es ist zu gewährleisten, dass die IrDA-kompatible Infrarot-Schnittstelle ordungsgemäß installiert ist und für den Datenaustausch zur Verfügung steht (Benutzerhinweise der IrDA-Schnittstelle beachten). Zur Kommunikation zwischen PC und Datalogger ist ausserdem die ordnungsgemäße Installation der Steuerungsund Auswertesoftware notwendig.

Um eine genaue Zeitabspeicherung zu sichern, ist die PC-Zeit zu überprüfen und ggf. zu korrigieren. Dies ist besonders bei Zeitunterschieden zwischen verschiedenen PC's zu beachten.

Installieren der Messlogger-Software auf dem PC

Die Installation der Software erfolgt mit Hilfe des Installationsprogrammes: Gestartet wird das Installationsprogramm SETUP.EXE von der CDROM bzw. im Falle des Downloads von der Festplatte, indem in der Startleiste von Windows die Option "Ausführen" gewählt wird, dort das Laufwerk und die Datei z. B. "[Laufwerk]:\ setup" eingetragen und die ENTER-Taste betätigt wird. Folgen Sie den Anweisungen des Programmes. Nach Bestätigung des Zielverzeichnisses (z. B. C:\Programme\Logger) erfolgt die Installation.

Im Ergebnis der Installation entsteht die Programmgruppe Logger und ein Eintrag in der Startleiste von Windows. Der Aufruf des Programmes erfolgt über die Startleiste "Programme" oder im Falle des auf den Desktop gezogenen Icons durch Doppelklick RedCube mit der linken Maustaste auf dieses.



Hinweise:

Bitte entfernen Sie vor Installation der Software gegebenenfalls frühere Versionen über die Windows-Systemsteuerung.

Bitte beachten Sie, dass Sie bei der Installation über Administratorrechte für den betreffenden PC verfügen sollten.

2. Messprogramm einstellen, Logger starten und ausschalten

Folgende Möglichkeiten zur Steuerung des Messloggers und zum Auslesen der Messwerte bietet die *RedCube*-Software:

- Initialisierung des Dataloggers, d.h. Eingabe von Messparametern wie Zeit, Abtastperiode, Messbeginn, evtl. Schwellwert und Messfenster (-dauer)
- Start eines neuen Messprogrammes
- Auslesen der Messwerte aus dem Datalogger
- Tabellarische und grafische Darstellung von Messwerten
- Ausdruck der Messwertverläufe eines oder mehrerer Messlogger
- Export der ausgelesenen Daten in ein EXCEL-kompatibles ASCII-Format
- Ausschalten des Gerätes mittels Software
- Online-Anzeige der Messwerte über PC / Notebook

2.1 Aufruf der Software und Verbindungsaufbau

Die **RedCube**-Software wird mit Doppelklick auf das Programm-Icon auf dem Desktop bzw. von der Windows-Startleiste/Programme aus gestartet. Es erscheint das Hauptmenü mit den Menü-Buttons



- 1. Beenden Verlassen des Programmes
- 2. Öffnen Aufrufen bereits ausgelesener und im PC gespeicherter Messdaten (*.cu2)
- 3. Logger Messlogger suchen, auslesen, konfigurieren, starten und Online-Anzeige
- 4. Tabelle Alphanumerisch-tabellarische Darstellung von aktuellen Messwerten
- 5. Grafik Grafische Darstellung von aktuell verfügbaren Messwerten
 6. Export Export aktivierter Messwerte (*.xls)
- 7. Setup *Grundeinstellungen von Parametern, Software-Versionsinfo*
- 8. Hilfe Erläuterungen zur Bedienung der Logger-Software (Handbuch im PDF-Format)

Für die meisten Aktivitäten unter Button 3 (Logger) ist die Datenverbindung (Infrarot) zwischen Messlogger und PC notwendig. Die Verbindungsaufnahme wird bei Wahl der entsprechenden Features automatisch versucht. Für eine erfolgreiche Verbindungsaufnahme sind die ordnungsgemäße Installation der IrDA-Kompatiblen Infrarot-Schnittstelle am PC und das Vorhandensein mindestens eines Messloggers im Infrarot-Empfangs- und -Sendebereich Voraussetzung. Der Messlogger wird mit seinem Infrarotsender/-empfänger (2 IR-Dioden) möglichst dicht (10 cm ... 50 cm Abstand) auf die Infrarot-Schnittstelle (Sender/Empfänger) bzw.

-Adapter des PC ausgerichtet. Erst wenn in der Taskleiste unten rechts das IrDA-Symbol erschein bzw. die Meldung Ein anderer Computer ist in Reichweite ist ein Verbindungsaufbau möglich. Hinweis:

Die IrDA-Schnittstelle des PC versucht ständig, die Kommunikationsverbindung mit dem Logger aufrecht halten, auch wenn die **RedCube**-Software nicht aktiv ist. Damit wird der Logger im Kommunikationsmodus mit hohem Energieverbrauch gehalten. Es wird dringend empfohlen, die Logger ausserhalb der Infrarotreichweite des IrDA-Adapters zu bringen, wenn keine Kommunikation benötigt wird.

2.2 Messlogger-Suche und Verbindungsaufbau

Wird im Hauptfenster der Button Logger betätigt, erscheint das Logger-Fenster:



erfolgt selbstständig durch automatisches Erkennen eines oder mehrerer Logger.

Legen Sie, um Fehler bei der Datenkommunikation zu vermeiden den Infrarot-Adapter und den Messlogger möglicht nah aneinander und richten Sie die Sende- und Empfangsdioden zueinander aus.

Hinweis:

Die

Die Infrarotdioden befinden sich beim Würfelgehäuse hinter den "Augen".

Automatische Suche

Die automatische Suche er-	Gefundene Logger: 5	00:00:30
folgt, wenn die Selektion auf •		
Suchen nach [Anzahl] Log-	Abbrechen	
ger (1 Logger = Voreinstel-		

lung) steht. Nach Betätigen des Buttons Suchen erfolgt der Verbindungsaufbau zu den [Anzahl] automatisch zu erkennenden Messloggern.

Hinweis:

Es sollte nicht nach mehr als zwei Loggern gleichzeitig gesucht werden, da wegen der geteilten Performance der Stromverbrauch pro Logger erhöht wird.

Sollte es zu keiner Datenkommunikation kommen bzw. wird die Datenübertragung gestört, werden Fehlermeldungen angezeigt. Der Verbindungsaufbau kann jederzeit wiederholt werden. Hinweis:

Die Zeit für eine Verbindungsaufnahme zum **RedCube** kann durchaus 20 s dauern.

L	ogger ID:	Logger Name:	Logger Typ:			
2 75	508E3	RAUM xxx	CLIMA (64 kB, Bat 100%)	Lesen	Starten	Online
73	300E3	test	VIBRA (64 kB, Bat 100%)	Lesen	Starten	Online
2 74	\$110E	Log2	TEMP 0,1 (64 kB, Bat 100%)	Lesen	Starten	Online
S 🛇	0025F		Volt (64 kB, Bat 96%)	Lesen	Starten	Online

Die kontaktierten Logger werden tabellarisch nach Status gefunden (geschlossenes Buch)/ausgelesen (geöffnetes Buch)/ gestartet (laufendes Männchen)/gestartet, Messung noch nicht begonnen (stehendes Männchen), ID-Nummer, Logger-Name, -Typ, Speichergröße, Batteriezustand (beide in Klammern) und Speicher-Füllstand (symbolisch) aufgelistet und gleichzeitig in die ID-Liste eingetragen. Wird der Mauszeiger auf die Symbole geführt, werden die erläuternden Informationen angezeigt.

Die gefundenen Logger können nun ausgelesen, konfiguriert und gestartet, per Software ausgeschaltet oder ihre aktuellen Werte Online angezeigt werden. Dies geschieht für einzelne Logger durch die Buttons in der entsprechenden Loggerzeile. Aktivitäten für <u>alle</u> gefundenen Logger können durch die oberen Buttons *Auslesen und Entfernen* ausgelöst werden. Betätigung des letzteren Buttons entfernt <u>alle</u> gefundenen Logger aus der Tabelle. Ein einzelner Logger kann aus der Tabelle durch Klick mit der rechten Maustaste auf die betreffende Zeile und anschließendem Klick mit der linken Maustaste auf den erscheinenden *Entfernen*-Button gelöscht werden.

2.3 Messlogger starten

Der Messlogger wird gestartet, indem der Button **Ausführen** unten im Startfenster des Loggers betätigt wird. Das Programm prüft die eingegebenen Parameter und kontaktiert den Messlogger. Es erfolgen eine Reihe von Statusmeldungen, die den Start des Loggers betreffen. Wird das Fenster nur geschlossen, erfolgt kein Start. Ein Start ist erst nach Konfiguration des Messprogrammes durchzuführen (s. Abschnitt 2.5).

Hinweis:

Jeder Lesevorgang beendet ein laufendes Messprogramm. Soll das Messprogramm fortgesetzt werden, ist der Logger neu zu starten.

2.4 Messlogger ausschalten

Soll der Logger einige Zeit nicht benutzt werden, ist es sinnvoll, das Gerät per Software auf minimalen Energieverbrauch einzustellen, um die Batterie nur minimal zu belasten; ihn also gewissermaßen per Software auszuschalten. Um dies zu erreichen, muss der jeweilige Logger lediglich ausgelesen werden. Das Messprogramm wird gestoppt. Nun muss der Messlogger aus dem Infrarotbereich nicht nur des PCs, sondern von allen Geräten mit Infrarotschnittstelle (PDA, Handy etc.) entfernt werden, um jeden Kontakt zu diesen Geräten zu vermeiden.

Hinweis:

Der Kontakt zum IrDA-Adapter des PC verbraucht Strom, auch wenn die *RedCube*-Software nicht gestartet ist.

2.5 Logger für ein Messprogramm konfigurieren

Um einen Logger für einen neuen Messzyklus zu konfigurieren, muss der Logger gefunden worden, also in der Tabelle aufgeführt sein. Der Button *Starten* im Fenster *Logger* ist jeweils in der Zeile des gewünschten Loggers zu betätigen. Liegen mehrere Logger gleichen Typs vor, die identisch konfiguriert werden sollen, kann auch der Button *Starten* der oberen Leiste betätigt werden. Das Programm baut die Kommunikationsverbindung zu den Loggern auf und es öffnet sich ein für den jeweiligen Messloggertyp unterschiedliches Programmfenster. Allgemeine Angaben sind in diesen typenspezifischen Fenstern die zu Logger-ID, -Typ (TEMP, CLIMA, VIBRA, VOLT, PULSE), Messbereich und Speichergröße.

Im entsprechenden Programmfenster können alle Eintragungen zu den verschiedenen möglichen Parametern der Messprogramme für den spezifischen Loggertyp vorgenommen werden. Einige dieser Parameter sind allen Messloggertypen gemeinsam:

Einstellungen: Logger-Name [optional]

Für jedes *Mess*programm kann ein Name mit maximal 16 Zeichen in das so bezeichnete Feld eingegeben werden. Dieser Name dient der späteren Zuordnung von gemessenen Werten z. B. zum Messort oder -objekt einfach als Zusatzinformation.

Hinweis:

Verwenden Sie beim Loggernamen keine Sonderzeichen, sonst können Probleme beim Datenexport auftreten.

Einstellungen: Messbeginn/Startzeit/Von:

Zunächst kann festgelegt werden, ob die Messungen unmittelbar oder nicht sofort beginnen

🗊 Starten von Am Fenster(740F14)
Info Logger ID: 740F14 Logger Typ: TEMP Messbereich: -40 °C bis +85 °C (+120 °C) Speichergrösse: 64 kB
Schwellwerte Derücksichtigen Oberer Grenzwert: 35 - Unterer Grenzwert: 20 -
Einstellungen Logger <u>N</u> ame: Am Fenster
Von: Image: Start of the start of th
<u>A</u> usführen <u>S</u> chliessen

sollen. Durch Löschen des ✓ bei *Start ohne Verzögerung* wird die Startzeit editierbar, d. h. in das Eingabefenster können Datum und Uhrzeit des Messstartes eingegeben werden. Links beginnend wird das Datum im Format *TT.MM.JJJJ* (Tag.Monat.Jahr) und nach rechts die Zeit im Format *hh:mm:ss* (Stunden:Minuten:Sekunden) eingetragen (maximal 6 Monate Verzögerung). Bei fehlerhafter Eingabe wird -wie bei der Intervalleingabeder entsprechende Zeitpunkt wieder zurückgesetzt. Eine Eingabe von bereits vergangenen Startzeiten ist ebenfalls nicht erlaubt. Voreingestellt ist der sofortige Start des Messprogrammes (✓ bei *Start ohne Verzögerung*), was durch die mitlaufende PC-Zeit als Startzeit dokumentiert wird.

Hinweis:

Alle Eingaben der Zeit beziehen sich auf die aktuelle PC-Zeit. Beim Start des Messloggers wird die PC-Zeit an diesen übergeben und wird dessen Zeitbasis. Deshalb ist auf eine korrekt eingestellte PC-Zeit zu achten.

Einstellungen: Messintervall/Abtastperiode/Von:

Es muss festgelegt werden, mit welcher Periode der Logger messen soll, indem das Zeitintervall in Stunden, Minuten und Sekunden [hh:mm:ss] eingetragen wird. In die Ziffernpaare können beliebige Ziffern eingetragen werden. Beachtet werden sollte, dass das kleinste Messintervall 1 Sekunde und das größte Messintervall 24 Stunden beträgt und dass maximal 59 s, 59 min bzw. 24 h eingetragen werden dürfen. Wenn sich die eingetragenen Werte oder das Intervall insgesamt in unerlaubten Grenzen befindet, wird die entsprechende Größe (hh, mm oder ss) automatisch wieder auf 00 gesetzt. Die Eingabe kann auch durch Markierung (linke Maustaste) des betreffenden Ziffernpaares und Hoch- bzw. Niederzählen durch 🔺 bzw. 🕶 mit der linken Maustaste vorgenommen werden.

Hinweis:

Die Voreinstellung für das Messintervall/die Abtastperiode beträgt 1 s.

Einstellungen: Ende der Messungen/Bis:

Dieser Zeitpunkt stellt dar, wann mit den eingestellten Parametern der Speicher des Messloggers vollständig gefüllt ist. Das Messprogramm wird gestoppt und die Daten bleiben im Logger bis zum Auslesen erhalten.

Speicherkapazität

Die Anzahl der im Logger speicherbaren Messwerte ist von seinem Speicher und von der Auflösung abhängig. Die Größe des Speichers im Logger wird bei Kontaktaufnahme mit dem Logger ermittelt und angezeigt. Zur Verdeutlichung der Speicherkapazität folgt ein Beispiel als Übersicht bei ausgewählten Abtastperioden für einen Temperaturlogger mit einer Auflösung von 0,1°C und einer Speicherkapazität von 64 KByte:

Wie oft wird gemessen? jede Sekunde eine Messung jede Minute eine Messung jede Stunde eine Messung jeden Tag eine Messung Wann ist der Speicher etwa voll? nach 9 Stunden nach 22 Tagen, 17 Stunden nach 44 Monaten, 26 Tagen nach 63 Jahren, 4 Monaten, 17 Tagen

(Batterie dürfte vorher entladen sein)

Für andere Auflösungen und Speicherkapazitäten verändern sich diese Angaben entsprechend. Durch Klick mit der linken Maustaste auf den Button **Schließen** kann das Programmierfenster ohne Startvorgang geschlossen werden.

Im Folgenden sollen die für die einzelnen Messloggertypen spezifischen Programmeinstellungen erläutert werden

2.5.1 *RedCube^{TEMP}* - Temperaturlogger mit max. 0,1°C Auflösung

Folgende zusätzliche Einstellungen können vorgenommen werden:

Start-Schwellwerte

Außer der Startverzögerung über die Zeit ist auch ein Messstart bei Erreichen eines oberen bzw. unteren Schwellwertes programmierbar. Hierzu wird im Feld *Startschwellwerte* **✓***berücksichtigen* aktiviert und der obere sowie der untere Grenzwert eingetragen.

Hinweis:

Der Messlogger darf nur in seinem Betriebstemperaturbereich betrieben werden. Dies sind für die Standardausführung der Bereich –40 … +85°C, in der Ausführung (e) mit erweitertem Temperaturbereich –40 … +120°C. Andernfalls besteht die Gefahr der Zerstörung des **RedCube**^{TEMP}.

🕄 Starten von Am Fenster(740F14) 🛛 🛛 🔀
Info
Logger ID: 740F14
Logger Typ: TEMP
Messbereich: -40 °C bis +85 °C (+120 °C)
Speichergrösse: 64 kB
Schwellwerte
🕞 berücksichtigen
Oberer Grenzwert: 35 📩 Unterer Grenzwert: 20 📩
Einstellungen Logger <u>N</u> ame:
Am Fenster
<u>V</u> on:
24.01.2008 15:23:00 🔽 🗹 Start ohne Verzögerung
Bis: Messintervall:
08.09.2008 00:33:00 00:10:00 +
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
<u>A</u> usführen <u>S</u> chliessen

2.5.2 *RedCube*^{*CLIMA*} – kombinierter Temperatur- und Feuchtelogger

Neben den bereits erläuterten Eingaben *Messbeginn/Von:* und *Mess-intervall* ergeben sich für den kombinierten Temperatur- und Feuchtelogger folgende weitere einzustellende Parameter.

Auswahl Feuchte-Temperatur

Der Logger kann sowohl für kombinierte Temperatur- und Feuchtemessungen als auch einzeln zur Messung von Temperatur oder Feuchte konfiguriert werden. Dazu werden die zu messenden Parameter Temperatur und/oder Feuchte im entsprechenden Feld aktiviert ✓

Start-/Stopp-Schwellwerte

Außer der zeitlichen Startverzögerung ist auch ein Messstart bei Erreichen eines Schwellwertes programmierbar. Der Logger speichert dann Schwellwertbenur im reich. Dies kann zur effektiven Speicherauslastung beitragen, da nur die interessierenden Werte

🔹 Starten von Serverraum I(750889) 🛛 🛛 🔀
Info Logger ID: 750889 Logger Typ: CLIMA Messbereich: 2% bis 99%, -20°C bis +80°C (Flat: 0 °C bis +60 °C) Speichergrösse: 64 kB
🔽 Feuchte 🛛 🔽 Temperatur
Schwellwerte Schwellwerte Feuchte: Oberer Grenzwert: 99,0 Unterer Grenzwert: 2,0
Temperatur: Oberer Grenzwert: 80,0 Unterer Grenzwert:
Einstellungen Logger <u>N</u> ame: Serverraum I
Von: 24.12.2008 15:34:00 Start ohne Verzögerung Bis: 05.02.2008 00:17:00 00:01:00
<u>A</u> usführen <u>S</u> chliessen

gespeichert werden. Hierzu wird im entsprechenden Feld *Schwellwerte* ✓ **berücksichtigen** aktiviert und ein oberer bzw. unterer Grenzwert von Temperatur bzw. Feuchte eingetragen (Voreinstellung: oberer= 30, unterer =20).

Hinweise:

Um eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit des Sensors zu ermöglichen, wurde er direkt und wenig geschützt in das Gehäuse vertieft eingesetzt. Daher ist darauf zu achten, dass weder spitze Gegenstände auf ihn von außen einwirken und ihn evtl. beschädigen oder zerstören können. Wassertropfen auf dem Sensor führen zu einer Verfälschung der Messwerte.

2.5.3 *RedCube^{VIBRA}* - Logger für Vibration und Bewegung

Neben den bereits erläuterten Eingaben Messbeginn/Von: und Messintervall ergeben sich für den Bewegungslogger keine weiteren einzustellenden Parameter.

aben Messheginn/Von: und	🕄 Starten von AUTO 11(7300CA) 🛛 🛛 🔀
Messintervall ergeben sich für den Bewegungslogger keine weiteren einzustellenden Parameter.	Info Logger ID: 7300CA Logger Typ: VIBRA Messbereich: 0 bis 65534 Impulse/Periode Speichergrösse: 64 kB
	Einstellungen Logger <u>N</u> ame: AUTO 11
	Von: 24.01.2008 15:39:56 ▼ ✓ Start ohne Verzögerung Bis: Messintervall:
Hinweis: Innerhalb eines Messintervalls kön- nen maximal 65534 Impulse erfasst werden.	16.02.2008 09:22:56 00:01:00 ÷ Ausführen Schliessen

2.5.4 *RedCube^{VOLT}* - Gleichspannungslogger

Neben den bereits erläuterten Eindaben *Messbeainn/Von*: und Messintervall ergeben sich für den Gleichspannungslogger folgende weitere einzustellende Parameter:

werden.

Messbeginn/Startschwellwert

Außer der zeitlichen Startverzögerung ist auch ein Messstart bei Erreichen eines Schwellwertes programmierbar. Hierzu wird im entsprechenden Feld Startschwellwerte **✓ berücksichtigen** aktiviert ein oberer bzw. unterer und Grenzwert eingetragen (Voreinstellung: oberer=2,00 V, unterer =1,00 V).

🛊 Starten von	Tumirniz	x(800237) 🛛 🛛 🛛
Info		
Logger ID:	800237	
Logger Typ:	Volt	
Messbereich:	0 V bis 2,5 '	V
Speichergrösse:	64 kB	
_Schwellwerte —		
🗖 🔁 berücksichtig	jen	
Oberer Grenzwe	ert: 2,0 🔹	Unterer Grenzwert: 1,0 +
– Einstellungen – Logger <u>N</u> ame:		
Tumirnix		
<u>V</u> on:		
24.01.2008 15	:37:19 🔽	🔽 Start o <u>h</u> ne Verzögerung
<u>B</u> is:		<u>M</u> essintervall:
28.01.2008 10	0:34:29	00:00:10 ÷
	Ausführen	Schliessen

2.5.5 *RedCube^{PULSE}* - Logger zur Zählung von Impulsen

Neben den bereits erläuterten Eingaben *Messbeginn/Von:* und *Messin-tervall* ergeben sich für den Impulslogger weitere einzustellende Parameter:

📧 Starten von Wasserverbrauch(900074) 🛛 🔀
Info
Logger ID: 900074
Messbereich: 0 m3 bis 65534 m3
Speichergrösse: 64 kB
Einstellungen Logger <u>N</u> ame:
Wasserverbrauch
⊻on:
24.01.2008 15:37:02 🗹 🗹 Start ohne Verzögerung
Bis: Messintervall:
25.01.2008 00:42:45 00:00:01 +
Ausführen Kalibrieren Schliessen

Kalibrierung

Um die zu zählenden Impulse dem eigentlichen Messwert sowohl quantitativ als auch bezüglich der Maßeinheit zuzuordnen, wird durch linken Mausklick auf *Kalibrieren* im Startmenü ein Kalibrierfenster geöffnet. In diesem werden der Anfangszählerstand, die Nachkommastellen, ein Faktor, der die Impulswertigkeit darstellt (z. B.: 1 Impuls = $10m^3$ oder 1 Impuls = 10 kWh) und die Maßeinheit eingetragen, der dem Messwert entspricht.

🕄 Logger 900074 kalibri	eren 🔀		
Zählerstand: Nachkomma 175,0	stellen:		
Faktor: Einheit:	m3		
Kalibrieren			
Schliessen			

2.5.6 *RedCube^{AXEL°}* - Schock, Beschleunigung und Temperatur

Neben den bereits erläuterten Eingaben *Messbeginn/Von:* und *Messintervall* ergeben sich für den kombinierten Beschleunigungs- und Temperaturlogger folgende weitere einzustellende Parameter:

Auswahl

Temperatur-Beschleunigung

Der Logger kann sowohl für kombinierte Temperatur- und Beschleunigungsmessungen als auch einzeln zur Messung von Temperatur oder Beschleunigung konfiguriert werden. Dazu werden die zu messenden Parameter Temperatur und/oder Beschleunigung im entsprechenden Feld aktiviert ✓

😰 Starten von test(760103)	×
Info Logger ID: 760103 Logger Typ: AXEL° Messbereich: 1 g bis 27 g Speichergrösse: 64 kB	
Temperatur 🔽 Beschleunigung	
Schwellwerte Schwellwerte Beschleunigung Oberer Grenzwert: 3,0 - Temperatur Oberer Grenzwert: 40,0 - Einstellungen Logger Name: Transport-01	
Von: 23.03.2011 10:44:48 ▼ ▼ Start ohne Verzögerung Bis: Messintervall: 15.07.2011 06:27:31 00:10:01 •	
<u>A</u> usführen <u>S</u> chliessen	

Start-/Stopp-Schwellwerte

Außer der zeitlichen Startverzögerung ist auch ein Messstart bei Erreichen eines Schwellwertes programmierbar. Der Logger speichert dann nur im Schwellwertbereich. Dies kann zur effektiven Speicherauslastung beitragen, da nur die interessierenden Werte gespeichert werden. Hierzu wird im entsprechenden Feld *Schwellwerte* ✓ *berücksichtigen* aktiviert und ein oberer bzw. unterer Grenzwert für die Temperatur bzw. ein oberer Grenzwert für die Beschleunigung eingetragen.

3. Messlogger auslesen und Messwerte ausgeben

3.1 Messlogger auslesen

Logger ID	: Logger Name:	Logger Typ:			
💃 7508E3	RAUM xxx	CLIMA (64 kB, Bat 100%)	Lesen	Starten	Online
🄶 7300E3	test	VIBRA (64 kB, Bat 100%)	Lesen	Starten	Online
74110E	Log2	TEMP 0,1 (64 kB, Bat 100%)	Lesen	Starten	Online
🥸 80025F		Volt (64 kB, Bat 96%)	Lesen	Starten	Online

Um die Daten eines Loggers auszulesen, muss dieser gefunden worden, also in der Tabelle aufgeführt sein (siehe Abschnitt 2.2). In der Zeile des gewünschten Loggers ist der Button *Lesen* zu betätigen. Sollen alle gefundenen Logger ausgelesen werden, wird dies durch Betätigen des Buttons *Auslesen* in der oberen Leiste des Logger-Fensters erreicht. Das Programm baut die Kommunikationsverbindung zu den Loggern auf und es beginnt der Auslesevorgang für den oder die Messlogger.

Sollte ein Kontakt nicht gelingen, erfolgen entsprechende Fehlermeldungen.

Bei erfolgreicher Identifikation wird der Auslesevorgang angezeigt:



Abhängig von der im Messlogger gespeicherten Datenmenge kann ein Auslesevorgang für einen Datalogger einige Minuten dauern. Wurde der Logger erfolgreich ausgelesen, wird dies in der Loggerzeile links durch ein aufgeklapptes Buch symbolisiert (s.o.).

Die ausgelesenen Daten werden automatisch in einem softwareeigenen Format als *.*cu2*-Datei im aktuellen Speicherordner gespeichert.

- z. B. im Falle Windows XP unter:
- *C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Dokumente\Loggerdaten\CUB* - z. B. im Falle Windows VISTA oder Windows 7 unter

C:*Users**Public**Loggerdata**CUB*

Der aktuelle Pfad kann im *Setup-Fenster* (Betätigen des Button *Setup* aus Menü) im Feld *Speicherordner* eingesehen und mittels *Durchsuchen* verändert werden:

C:\Users\Public\	Loggerdata\CUB	Durchsuchen Dies ist der aktuelle Pfad zur Messdateiablage (*.cu2) Um ihn zu modifizieren klicken Sie auf "Durchsuchen".
------------------	----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die oben aufgeführten Speicherordner erscheinen auf Grund der virtuellen Darstellung unter Windows XP als C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Gemeinsame Dokumente\Loggerdaten\CUB und unter Windows VISTA oder Windows 7 als C:\Benutzer\Öffentlich\Loggerdata\CUB.

3.2 Messwerte anzeigen

Grafische Darstellung

Der Inhalt der *.cu2 – Dateien kann durch Betätigen des Buttons *Grafik* grafisch angezeigt werden. Es werden die aktuell verfügbaren Messwert-verläufe angezeigt.

Die grafische Darstellung der Messwerte erfolgt, wenn das Kästchen neben dem Farbquadrat durch ein ✓ aktiviert ist (voreingestellt). Durch Mausklick kann eine Deaktivierung vorgenommen werden. Dann erfolgt für diese Messung keine grafische Darstellung. Die letztgenannten beiden Aktivitäten sind notwendig, um unterschiedliche Messwertverläufe in einer Grafik darzustellen und unterscheiden zu können.



Folgende Hilfsmittel für detaillierte grafische Darstellungen bietet das Programm:

Mit der Maus:

Bewegt man den Mauscursor auf einen Messpunkt, werden dessen Wert und Datum/Uhrzeit numerisch angezeigt (s. Bild oben).

- Durch Markieren eines Bereiches des Grafikverlaufes (Klick mit linker Maustaste, Taste festhalten und ziehen) wird dieser als Ausschnitt dargestellt (Zoom-Funktion).
- Zur Ausgangsdarstellung gelangt man durch mehrfaches Klicken mit der rechten Maustaste in das Darstellungsfeld oder durch die Taste ←Back (History-Funktion).

Mit Control-Box und Mausklick:

Neben dem Hilfe-Button ist eine Control-Box positioniert, mit deren Hilfe ebenfalls die Zoom-Funktion gesteuert werden kann:

Grafische Anzeige [Tasten]

+ Mittiger Zoom (vergrößern) [+] - verkleinern [-]

- Anzeige nach oben verschieben [↑] Anzeige nach unten verschieben [↓]
- Anzeige nach links verschieben [←] → Anzeige nach rechts verschieben [→]
- □ Wiederherstellung der Ausgangsdarstellung **[POS 1]**

Weitere Angaben der Messung wie Logger-ID, Loggertyp, Beginn und Ende der Messungen, *Mess*periode, Maximal- und Minimalwert werden links von der Grafik angezeigt. Eine Farbe wird automatisch zugeordnet. Durch Klick auf das Farbquadrat kann der grafischen Darstellung eine andere Farbe zugeordnet werden.



Bei der gemeinsamen Darstellung von unterschiedlichen Messwertverläufen in einer Grafik ist darauf zu achten, dass die Zeitbereiche etwa die gleichen sind, da sonst die einzelnen Verläufe zu weit auseinander liegen. Da verschiedene Loggertypen und Zeiträume (z. B. Temperatur Februar/März; Feuchte März/April) gleichzeitig in einer Grafik darstellbar sind, kann eine unübersichtliche Darstellung die Folge sein. Abhilfe kann durch Deaktivieren von abweichenden Messungen oder Zoomen in den gemeinsamen Zeitraum geschaffen werden.

Loggertypspezifischer Zoom der Grafikansicht

Für jeden Loggertyp kann ein Zoom (Stauchung) der Grafikansicht der Messwertachse zwischen 100% und 1% eingestellt werden. Dazu wird aus der Hauptmenüleiste das *Setup-Fenster* aufgerufen (Betätigen des Button *Setup*). Im Feld *Zoom* wird im linken Auswahlfenster der betreffende Loggertyp gewählt und nach Klick auf den Button *Bearbeiten* der Zoom eingetragen und mit dem Button *Bestätigen* gültig gemacht.

Logger Typ:
1A 🔄 🛐 % Bestätigen Abbrechen

Wirksam wird die neue Zoom-Einstellung erst, nachdem durch Mausklick auf das Kästchen neben dem Farbquadrat in der Grafikdarstellung des Loggers diese deaktiviert und wieder aktiviert [✓] wurde.

Grafische und tabellarische Darstellung der Messwerte



Wird im Setup-Menü die Option **Tabelle in Grafik einblenden** aktiviert [✓], so wird zu dem zuletzt aktivierten [✓] grafischen Verlauf rechts die zugehörige Wertetabelle eingefügt und der aktuelle Wert, auf den mit dem Mauskursor gezeigt wird, grau hinterlegt dargestellt.



Bei Deaktivierung erscheint die zuvor beschriebene Darstellungsart.

Tabellarische Darstellung der Messwerte

Die einzelnen Messwerte können auch in tabellarischer Form durch Betätigen des Buttons **Tabelle** der oberen Menüleiste angezeigt werden. Es werden die aktuell verfügbaren Messwerte angezeigt. Die tabellarische Darstellung der Messwerte erfolgt, wenn das Kästchen neben dem Farbquadrat durch ein ✓ aktiviert wird (voreingestellt: deaktiviert). Durch Mausklick kann eine Aktivierung vorgenommen werden. Dann erfolgt für diese Messung die tabellarische Darstellung. Die letztgenannten beiden Aktivitäten sind notwendig, um unterschiedliche Messungen in Tabellen nebeneinander darzustellen und vergleichen zu können.

Hinweis:

Sind die Inhalte in den Spalten nicht vollständig sichtbar, kann mittels Mausklick auf die Spaltenbegrenzungen im Kopf der Tabelle und ziehen des Mauszeigers die Spaltenbreite modifiziert werden.

			Ś	. 📈	È		٨							-
<u>B</u> eenden	Öffnen	Logger	<u>T</u> abell	e <u>G</u> rafik	Export	<u>S</u> etup	Hilfe						.	
Logger: Raumklima (750146)			-	Logger: Rau	nklima (7501)	46)				Logger: Auto	ofahrt (80010	8)		~
	euchte	001107		Datum:	Zeit:	%	Datum:	Zeit:	°C	Datum:	Zeit:	x(kA/m)	Datum:	
🛛 🗹 т	emperatur			26.01.2008	12:10:17	26	26.01.2008	12:10:17	20,0	21.09.2007	14:40:00	1713	21.09.2007	
Typ: CLI	MA			26.01.2008	12:12:17	25	26.01.2008	12:12:17	20,4	21.09.2007	14:40:10	1713	21.09.2007	
Von: 26.0	01.2008 12:	10:17		26.01.2008	12:14:17	25	26.01.2008	12:14:17	20,4	21.09.2007	14:40:20	1713	21.09.2007	
Bis: 16.0	02.2008 09: 00.02.00	24:17		26.01.2008	12:16:17	25	26.01.2008	12:16:17	20,4	21.09.2007	14:40:30	1713	21.09.2007	
May 80.9	00;02;00 % / Min 17 %			26.01.2008	12:18:17	25	26.01.2008	12:18:17	20,4	21.09.2007	14:40:40	1713	21.09.2007	
Max 25.5	5 °C (Min 2 °	°C		26.01.2008	12:20:17	25	26.01.2008	12:20:17	20,4	21.09.2007	14:40:50	1711	21.09.2007	
			- 1	26.01.2008	12:22:17	26	26.01.2008	12:22:17	20,4	21.09.2007	14:41:00	1721	21.09.2007	
Logger: A	Autofahrt (8	00108)		26.01.2008	12:24:17	28	26.01.2008	12:24:17	20,8	21.09.2007	14:41:10	1716	21.09.2007	
	lesswerte (c	riginal)		26.01.2008	12:26:17	25	26.01.2008	12:26:17	21,2	21.09.2007	14:41:20	1716	21.09.2007	
Tupi DBI	uhe/Aktivita Ve	itsphase;		26.01.2008	12:28:17	22	26.01.2008	12:28:17	20,4	21.09.2007	14:41:30	1716	21.09.2007	
Vop: 21.0	.v⊑ N9.2007-14:	40:00		26.01.2008	12:30:17	20	26.01.2008	12:30:17	19,6	21.09.2007	14:41:40	1716	21.09.2007	
Bis: 21.0	09.2007 17:	00:00		26.01.2008	12:32:17	21	26.01.2008	12:32:17	19,6	21.09.2007	14:41:50	1716	21.09.2007	
Periode:	00:00:10			26.01.2008	12:34:17	25	26.01.2008	12:34:17	19,2	21.09.2007	14:42:00	1716	21.09.2007	
Max 1799	9 x(kA/m) / I	Min 1150 x(kA	\/n	26.01.2008	12:36:17	25	26.01.2008	12:36:17	19,2	21.09.2007	14:42:10	1716	21.09.2007	
Max 30 x	:(kA/m) / Mir	10 x(kA/m)		26.01.2008	12:38:17	22	26.01.2008	12:38:17	18,8	21.09.2007	14:42:20	1716	21.09.2007	
	ager 11 (74)	1260)		26.01.2008	12:40:17	29	26.01.2008	12:40:17	18,4	21.09.2007	14:42:30	1716	21.09.2007	
Typ: TEM	ager II (74) 1P	521 M)		26.01.2008	12:42:17	24	26.01.2008	12:42:17	18,4	21.09.2007	14:42:40	1715	21.09.2007	
Von: 30.1	12.2007 09:	16:01		26.01.2008	12:44:17	27	26.01.2008	12:44:17	18,0	21.09.2007	14:42:50	1716	21.09.2007	
Bis: 05.0	01.2008 01:	23:01		26.01.2008	12:46:17	27	26.01.2008	12:46:17	18,0	21.09.2007	14:43:00	1716	21.09.2007	
Periode:	00:01:00			26.01.2008	12:48:17	30	26.01.2008	12:48:17	17,6	21.09.2007	14:43:10	1716	21.09.2007	×
Max 33,7	r º⊂ (Min 19	,8 °C	-										>	

Darstellung der Verläufe aus gespeicherten Dateien

Sollen bereits gespeicherte Daten angezeigt werden, ist in der Menüleiste der Button Datei Öffnen zu betätigen. Das Dateiauswahlfenster dient zur Auswahl des gewünschten Ordners der *.cu2-Dateien. Sind gültige Dateien enthalten, werden zeilenweise deren Hauptparameter Logger-ID, Logger-Name, Logger-Typ, Messung von .. bis und Messperiode angezeigt. Durch Klick mit der rechten Maustaste auf die Zeile erscheinen Pfad und Name der Datei. Die Übernahme der gewünschten Messung in die Logger-Tabelle erfolgt durch Markierung der entsprechenden Zeile und Mausklick auf den Button Öffnen. Dort ist sie durch das Würfelsymbol unterscheidbar. Bewegt man den Mauscursor auf das Symbol, werden Pfad und Name der Datei ebenfalls angezeigt.

C: [Boot]	Logger ID:	Logger Name	Logger Typ:	Von:	Bis:	Periode:
	720317		TEMP	27.06.2007 22:06:29	01.07.2007 15:12:40	00:02:01
;;\ 	720317	Temo 0.5	TEMP	30.05.2007 17:13:11	30.05.2007 17:14:13	00:00:01
Jok.u. Einstellunge	n 720317	Temp 0.5	TEMP	27.06.2007 20:45:24	27.06.2007 21:52:30	00:01:01
All Users	730002		MOVE	27.06.2007 23:43:10	28.06.2007 01:58:53	00:00:01
Loggerdaten	730002	2	MOVE	27.06.2007 15:59:06	27.06.2007 17:29:00	00:00:01
Loggordaron	730002	2	MOVE	27.06.2007 20:43:28	27.06.2007 21:52:02	08:32:01
	740331		TEMP 0,1	27.06.2007 22:08:05	28.06.2007 02:40:44	00:00:01
	740331	Holger	TEMP 0,1	26.06.2007 14:03:53	26.06.2007 18:58:53	00:05:00
	740331		TEMP 0,1	26.06.2007 19:01:07	27.06.2007 20:26:07	00:05:00
	740331		TEMP 0,1	27.06.2007 20:44:35	27.06.2007 21:49:35	00:05:00

Auf Wunsch können die Werte grafisch durch Betätigen des Buttons **Grafik** bzw. tabellarisch bei Betätigen des Buttons **Tabelle** angezeigt werden. *Hinweis:*

Ältere Messwertdateien *.cub der MINIDAN-Messloggersoftware bis Version 2 können ebenfalls dargestellt werden, obwohl nicht alle Hauptparameter in der Loggertabelle verfügbar sind.

3.3 Grafik drucken

Für einen Ausdruck der angezeigten Messwertverläufe ist der Button **Drucken** zu betätigen. Es erscheint das Windows-Druckerauswahlfenster, in dem einer der verfüg-Drucker baren ausgewählt sowie einige Parameter vor allem sinnvollerweise Hoch- oder Querformat eingestellt wereigentlichen den. Dem Verlauf der Messwerte wird ein Kopf mit dem Druckdatum und den in der Loggertabelle ange-



zeigten Hauptparametern der Messung(en) vorangestellt. Für das Drucken ist eine sinnvolle Auswahl der Messwerte wichtig. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass mehrere Verläufe in einer Grafik dargestellt werden sollen. Hinweis:

Ein Druck der tabellarischen Darstellung ist nicht vorgesehen. Hierzu verwende man die Export-Funktion und drucke die bearbeitete ASCII-Datei aus.

3.4 Export und Reduzierung der Messwertdateien

Sollen die Daten mit anderen Programmen (z. B. EXCEL) weiterbearbeitet werden, kann über den Button *Export* in der oberen Menüleiste eine Umwandlung der binären *.*cu2*-Datei in ein ASCII-Format vorgenommen werden. Voraussetzung ist, dass entweder aktuell ausgelesene oder aus einer Datei aufgerufene Messdaten verfügbar sind.



Es wird das *Export*-Fenster angeboten, in dem einer der aktuellen Messlogger ausgewählt werden kann. Für die zu exportierende Datei ist eine Modifikation des Zeitraumes *Von: ... Bis:* möglich, wodurch eine erhebliche Datenreduktion und Beschränkung auf interessierende Messwerte erreicht wird. Der Export ist als *.xls (ASCII)-Datei (Voreinstellung) und als *.cu2-Datei möglich. Letzterer bedeutet lediglich eine Kopie bzw. Reduktion des Originals. Die Aktivierung der Export-Dateiart erfolgt mit Mausklick auf das entsprechende runde Feld (voreingestellt: xls-Datei). Nach Betätigen des Buttons *Exportieren* erscheint ein *Speichern unter*-Fenster, in dem der Dateiname und der Speicherort festgelegt werden kann. Voreingestellter Dateiname ist *LoggerName (LoggerID).xls bzw. LoggerName*

Speichern un	ter	? ×	Speichern u	inter	? ×
Speichern in:	🔁 Public	• • • •	Speichern in	🕻 🚞 Public	• • • • •
<u>.</u>			£		
Datei <u>n</u> ame:	Temp (720317).xls	Speichern	Datei <u>n</u> ame:	Temp (720317).cu2	<u>Speichern</u>
Datei <u>t</u> yp:	Excel (*.xls)	Abbrechen	Datei <u>t</u> yp:	Messwerte (*.cu2)	Abbrechen

(LoggerID).cu2.

3.5 Online-Anzeige

Die Messlogger verfügen über die Möglichkeit, Messwerte auch Online am PC anzuzeigen. Hierzu wird im Logger-Fenster der Button **Online** in der Zeile des jeweiligen Loggers betätigt. Die Verbindung zum Messlogger wird aufgebaut und der aktuelle Messwert am Bildschirm angezeigt.

Zusätzlich erfolgt die Anzeige von Logger-ID, Logger-Typ, Speicherkapazität und Füllstand.

Hinweis:

Bei ausgelesenem Messlogger wird ein Füllstand von 100% angezeigt.

Der Temperaturlogger TEMP stellt bei der Online-Anzeige unabhängig von seinem aktuellen Betriebszustand (Messprogramm aktiv, inaktiv, ausgeschaltet) den aller 1-2 Sekunden aktualisierten Temperaturwert dar. Mit ausgeschaltetem Bewegungslogger ist eine Online-Anzeige nicht möglich. Ist bei diesem Logger ein Messprogramm aktiv, so wird der entsprechend dem Messprogramm zuletzt oder gerade ermittelte Wert angezeigt.



Mit dem Button **Abbrechen** kann der Online-Modus verlassen werden. *Hinweis:*

Bei der Online-Anzeige wird die Verbindung zwischen Messlogger und PC über die Infrarot-Schnittstelle periodisch aufrecht erhalten. Dadurch wird erhebliche Batteriekapazität verbraucht.

3.6 Löschen von Logger-ID von der Liste

Eine Messlogger-ID kann im Bedarfsfall (z. B. Aussondern des Loggers) über das *Setup*Fenster, aufrufbar aus der Menüleiste, im Feld **ID**-**Nummer(n)** durch das Auswahlfenster und den Button **Entfernen** aus der Liste entfernt werden.

ID - <u>N</u> ummer(n)		
720317	Entfernen	Hier können Sie ID-Nummern aus der Liste entfernen. Das Hinzufügen erfolgt durch einmaliges Lesen eines Loggers automatisch.

3.7 Programm verlassen

Die Steuer- und Auslesesoftware des Messloggers kann über den Button **Beenden** in der linken oberen Fensterecke beendet werden.



3.8 Zusammenfassende Hinweise und Problembehandlung

- Die ordnungsgemäße Installation der IrDA-kompatiblen Infrarot-Schnittstelle ist Voraussetzung für die erfolgreiche Kommunikation zwischen Datalogger und PC/Notebook
- Über dem Menübutton Logger öffnet sich das Logger-Fenster, in dem die Logger gesucht werden können und die gefundenen Logger aufgeführt sind. Die Logger werden über den Button Starten und das sich öffnende loggerspezifische Fenster konfiguriert und das Messprogramm durch den Button Ausführen gestartet.
- *Lesen* kontaktiert den Datalogger; ist er identifiziert, wird er ausgelesen und die Messdaten werden als *.cu2-Datei im aktuellen Speicherordner gespeichert.

Jeder Lesevorgang beendet ein aktives Messprogramm!

- Durch Betätigung des Buttons *Grafik* und Aktivierung der anzuzeigenden Messung werden die Messwertverläufe grafisch dargestellt.
- Durch Betätigung des Buttons *Tabelle* und Aktivierung der anzuzeigenden Messung werden die Messwerte numerisch aufgelistet.
- Der Button Datei Öffnen öffnet im aktuellen Ordner gespeicherte Logger-Dateien und fügt sie im Logger-Fenster den aktuellen Messdaten hinzu, so dass sie über Grafik oder Tabelle zur Anzeige gebracht werden können.
- Ein *Export* von Dateien ist in ein EXCEL-kompatibles ASCII-Format (*.xls) und als Messwertdatei (*.cu2) möglich. Dabei kann die Datei durch Modifikation des Zeitraumes reduziert werden.

Anmerkung zur Batterie-Lebensdauer

Die Lebensdauer der Batterie kann durch folgende Maßnahmen am Messlogger erhöht werden:

- Messlogger aus dem Infrarotbereich entfernen, wenn er nicht konfiguriert oder ausgelesen werden soll (der Kontakt zum PC verbraucht Strom, auch wenn die *RedCube*-Software nicht gestartet ist)
- Messlogger per Software ausschalten, wenn keine weiteren Messungen geplant sind; bei längerer Nutzungsunterbrechung Batterie entfernen.
- Messlogger nicht mehrfach auslesen (solange keine neue Messung gestartet wird, können die Daten beliebig oft -selbst nach Batteriewechsel- ausgelesen werden).
- Beim *Lesen* oder neu *Starten* den Logger auf die IrDA-Schnittstelle des PC's ausrichten, damit nicht wegen Übertragungsfehlern mehrmals ausgelesen werden muss.
- Neue Programmeinstellungen ohne lange Verzögerung vornehmen.
- Einstellen sinnvoller Programmparameter (mögliche maximale Messzeiten voll ausnutzen, Messintervall nicht zu klein wählen).
- Dauer der Online-Anzeige möglichst minimieren.
- Wenn nur ein Messlogger ausgelesen werden soll, nur diesen in Reichweite der IrDA platzieren und die Anzahl zu suchender Logger (*Suchen nach* [*Anzahl*]) auf 1 setzen, um die Suche zu verkürzen und Störungen durch andere zu vermeiden.

Problembehandlung

Im Folgenden sollen einige Hinweise möglicher Fehlerquellen für den Fall, dass das Messmodul mit dem PC-Adapter und der Software des RedCub keine Verbindung erreicht, genannt werden:

Problem	Hinweis
Messlogger reagiert nicht	 Logger neu zur IrDA ausrichten, sicherer Ab- stand ca. 10 cm, Starten oder Auslesen wie- derholen
	 Logger ist im Stand by, evtl. 20 s warten IrDA-Schnittstelle falsch gewählt, neu einstellen
	- Funktionsweise IrDA überprüfen (älterer Adap- ter?) Siehe auch Abschnitt 1
Datenübertragung feh- lerhaft,	- Messlogger neu ausrichten, Starten oder Aus- lesen
Start wird nicht bestätigt	- Wiederholen, Andere Messlogger aus Infrarot- bereich entfernen
Batterie leer	 Batterie wechseln; alte Messwerte können auch nach Batteriewechsel gelesen werden



Wenn Sie Hilfe benötigen:

Bitte formulieren Sie das Problem in einem Fax oder einer E-Mail an

MEILHAUS ELECTRONIC GmbH E-Mail: support@meilhaus.de

4. Technische Daten

4.1 Einkanal-Temperaturlogger *RedCube^{TEMP}*

 Messgröße/-sensor Mossboroich 	Temperatur in °C mit internem Halbleitersensor
Autiosung	
Genauigkeit	$\pm 0,5$ °C (0 /0°C); ± 2 °C (-40°C +120°C)
 Zeitbasisgenauigkeit 	<40 ppm (-10°C +60°C)
	<150 ppm (-40°C +120°C)
 Abtastperiode 	programmierbar 1s 24 h, sekundenweise
Start voreinstellbar	Zeit: 1s bis 6 Monate; Startschwellwert
Speicher	EEPROM 64kB
 Speicherkapazität 	auflösungsabhängig 16.000 oder 32.000 Messwerte
Datenerhalt	>10 Jahre ohne Batterie
Spannungsversorgung	Batterie 3 3 6 V wechselbar
empfohlen: 1	$/2 \Lambda\Lambda (1/2 Mignon) ithium-Batterie 3.6V > 950mAh$
Battorio Botriobedauor	2 AA (1/2 Mighon) Elthium-batterie 5,00 > 950mAn
Batter le-Detriebsuauer	
	(programm- und ausieseabnangig)
Betriebstemperaturbereici	n wie Messbereich
 Ausgabe 	Online-Anzeige bzw. Messwertdarstellung am PC
 Schnittstelle zum PC 	Infrarot (IrDA-kompatibel) 10 cm 1 m Abstand
 Gehäuse 	Kunststoff-Würfelgehäuse
Abmessungen	ca. (31 x 31 x 31) mm
Gewicht	im Gehäuse: ca. 24 g mit Batterie
• Steuerungs- und Ausleses	oftware unter MS-Windows 2000/XP/VISTA/Windows 7
Format der Export-Datence	latei ASCII (*.xls)
Zertifikat	(

- Spezifische Gehäuse, auch mit Schutzgrad
- Externer Sensor (bis 20 cm Länge) möglich, a. A. bis 1 m
- Variante mit Sporn-Sensor
- Ganzheitliche Komplexrealisierungen
- Software für PDA (Windows Mobile 2003) verfügbar
- OEM-Ausführung (Leiterplatte) lieferbar

4.2 Zweikanal-Temperatur-/Feuchtelogger RedCube^{CLIMA}

°C und r. F kombiniert / Halbleitersensor • Messgröße/-sensor Temperatur -20 ... +85°C / Feuchte 2 % ... 99 % r. F. Messbereich • Auflösung 0,1°C/0,1% r. F. . ±1°C bei 0 ... +60°C / ±4 % r. F. bei 2 ... 99 % Genauigkeit . Zeitbasisgenauigkeit <40 ppm (-10°C ... +60°C) . <150 ppm (-20°C ... +85°C) Abtastperiode programmierbar 1s ... 24 h, sekundenweise Messprogrammstart voreinstellbar 1s ... 6 Monate bzw. Schwellwerte • (Speicherung nur >oberer/<unterer Schwellwert für °C/%r.F.) Speicher EEPROM 64kB • Speicherkapazität ca. 32.000 Messwerte insgesamt Datenerhalt >10 Jahre ohne Batterie • Spannungsversorgung Batterie 3 ... 3,6 V wechselbar empfohlen: 1/2 AA (1/2 Mignon) Lithium-Batterie 3,6V > 950mAh Batterie-Betriebsdauer bis mehrere Jahre (programm- und ausleseabhängig) • Betriebstemperaturbereich Feuchte 0 °C ... +85°C Temperatur -20 °C ... +85°C Online-Anzeige bzw. Messwertdarstellung am PC Ausgabe • Schnittstelle zum PC Infrarot (IrDA) 10 cm ... 1 m Abstand • Standard-Kunststoff-Würfelgehäuse Gehäuse • ca. (31 x 31 x 31) mm³ Abmessungen . im Gehäuse: ca. 25 g mit Batterie • Gewicht Steuerungs- und Auslesesoftware unter MS-Windows 2000/XP/VISTA/Windows 7 • Format der Export-Datendatei ASCII (*.xls) • Zertifikat CE

Optionen auf Kundenwunsch

- Spezifische Gehäuse, auch mit Schutzgrad
- Externer Sensor (bis 20 cm Länge) möglich, a. A. bis 1 m
- Ganzheitliche Komplexrealisierungen
- Software für PDA (Windows Mobile 2003) verfügbar
- OEM-Ausführung (Leiterplatte) lieferbar

Anmerkung zum Sensor

Um eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit des Sensors zu ermöglichen, wurde er direkt und nur bedingt geschützt in das Gehäuse vertieft eingesetzt. Daher ist darauf zu achten, dass keine harten, spitzen Gegenstände auf ihn von außen einwirken und ihn evtl. beschädigen oder zerstören können. Wassertropfen auf dem Sensor führen zu einer völligen Verfälschung der Messwerte.

Änderungen, insbesondere solche im Sinne des technischen Fortschrittes, vorbehalten

4.3 Einkanal-Bewegungslogger *RedCube^{VIBRA}*

Messgröße/-sensor Anzahl der Impulse / Erschütterungssensor • Messbereich 0...255 Impulse Auflösung 1 Impuls • Zeitbasisgenauigkeit<40 ppm (-10°C ... +60°C); <150 ppm (-40°C ... +85°C) • Abtastrate programmierbar 1s ... 24 h • 1s... 256 s (ca. 4 min) Messdauer • Stufe 1 (hoch) ... Stufe 4 (gering) Empfindlichkeit • voreinstellbar 1s ... 6 Monate Messprogrammstart-Verzögerung • Speicher EEPROM 64kB • max. 32.000 Messwerte Speicherkapazität • Datenerhalt >10 Jahre ohne Batterie • Spannungsversorgung Batterie 3 ... 3,6 V wechselbar empfohlen: 1/2 AA (1/2 Mignon) Lithium-Batterie 3,6V > 950mAh Batterie-Betriebsdauer bis mehrere Jahre (programm- und ausleseabhängig) • Betriebstemperaturbereich - 10°C ... +70°C • Online-Anzeige bzw. Messwertdarstellung am PC Ausgabe • Schnittstelle zum PC Infrarot (IrDA) 10 cm ... 1,5 m Abstand • Kunststoff-Würfelgehäuse Gehäuse • Gehäuseabmessungen ca. (31 x 31 x 31) mm • im Gehäuse: ca. 24 g mit Batterie; OEM-LP: ca. 6 g ohne Batterie • Gewicht Steuerungs- und Auslesesoftware unter MS-Windows 2000/XP/ /Windows 7 • Format der Export-Datendatei ASCII (*.xls) • Zertifikat CE

- Spezifische Gehäuse, auch mit Schutzgrad
- Ganzheitliche Komplexrealisierungen
- Software für PDA (Windows Mobile 2003) verfügbar
- OEM-Ausführung (Leiterplatte) lieferbar

4.4 Einkanal-Gleichspannungslogger *RedCube^{Volt}*

•	Eingangsspannung	0 2,5 V
•	Anschluss	Lüsterklemme
•	Maximaler Messobjekt-Innenwiderstand (Quell	e) 10 kOhm
•	Auflösung	8 bit bzw. 10 mV
•	Zeitbasisgenauigkeit<40 ppm (-10°C +60°C	C); <150 ppm (-40°C +85°C)
•	Messperiode/Abtastrate	programmierbar 1s 24 h
•	Messprogrammstart-Verzögerung	voreinstellbar 1s 6 Monate
		oder Startschwellspannung
•	Speicher	EEPROM 64kB
•	Speicherkapazität	max. 32.000 Messwerte
•	Datenerhalt	>10 Jahre ohne Batterie
•	Spannungsversorgung	Batterie 3 3,6 V wechselbar
	empfohlen: 1/2 AA (1/2 Mignon) Li	ithium-Batterie 3,6V > 950mAh
•	Batterie-Betriebsdauer bis mehrere Jahre (pro	ogramm- und ausleseabhängig)
•	Betriebstemperaturbereich	- 40°C +85°C
•	Ausgabe Online-Anzeige bi	zw. Messwertdarstellung am PC
•	Schnittstelle zum PC Infrarot	(IrDA) 10 cm 1,5 m Abstand
•	Gehäuse Kunststoff-Würfelgehä	äuse; optional OEM-LP-Variante
•	AbmessungenGehäuse: ca. (31 x 31 x 31) mm	³ ; OEM-LP: (26 x 26 x 13) mm ³
•	Gewicht im Gehäuse: ca. 28 g mit Batterie;	; OEM-LP: ca. 6 g ohne Batterie
•	Steuerungs- und Auslesesoftware unter MS-Wi	indows 2000/XP/VISTA/Windows 7
•	Format der Export-Datendatei	ASCII (*.xls)
•	Zertifikat	CE

- Spezifische Gehäuse, auch mit Schutzgrad
- Ganzheitliche Komplexrealisierungen
- Software für PDA (Windows Mobile 2003) verfügbar
- OEM-Ausführung (Leiterplatte) lieferbar

4.5 Logger zur Impulszählung RedCube^{PULSE}

Messgröße/-sensor Anzahl der Impulse / Reed-Relais • Messbereich 65.000 Impulse pro Periode • Impulsfrequenz max. 10 Hz • <40 ppm (-10°C ... +60°C) Zeitbasisgenauigkeit . <150 ppm (-40°C ... +85°C) programmierbar 1s ... 24 h Speicherperiode voreinstellbar Speicherperiode Datum/Zeit Selektierung über Messlogger-ID Speicherung max. 32.000 Messwerte, EEPROM 64kB • Datenerhalt >10 Jahre ohne Batterie Batterie 3 ... 3,6 V wechselbar Spannungsversorgung empfohlen: 1/2 AA (1/2 Mignon) Lithium-Batterie 3,6V > 950mAh Batterie-Betriebsdauer bis mehrere Jahre • (programm- und ausleseabhängig) - 10°C ... +70°C Betriebstemperaturbereich • Online-Anzeige bzw. Messwertdarstellung am PC Ausgabe . Infrarot (IrDA) 10 cm ... 1,5 m Abstand Schnittstelle zum PC Kunststoff-Würfelgehäuse; optional OEM-LP-Variante Gehäuse • ca. (31 x 31 x 31) mm³ Gehäuseabmessungen: • Gewicht im Gehäuse: ca. 24 g mit Batterie . Steuerungs- und Auslesesoftware unter MS-Windows 2000/XP/VISTA/Windows 7 • Format der Export-Datendatei ASCII (*.xls) • Zertifikat CE

- Spezifische Gehäuse, auch mit Schutzgrad
- Ganzheitliche Komplexrealisierungen
- Software für PDA (Windows Mobile 2003) verfügbar
- OEM-Ausführung (Leiterplatte) lieferbar

4.6 Logger für Beschleunigung und Temperatur *RedCube^{AXEL°}*

•	Messgröße/-sensor Messbereich Beschleunigur	Beschleunigung / Temperatur Halbleitersensor 127g, Auflösung 0,1g, Genauigkeit ±0,25g Bestimmung der Resultierenden (x,y,z) aller 10ms Speicherung des Maximalwertes pro Abtastperiode
•	Messbereich Temperatur Zeitbasisgenauigkeit	-40+85°C, Auflösung 0,1°C, Genauigkeit ±2°C <40 ppm (-10°C +60°C) <150 ppm (-40°C +85°C)
•	Abtastperiode voreinstellbar	sekundenweise programmierbar 1s 24 h Startzeit (1s246 Monate oder Schwellwert Datum/Zeit
•	Speicherung	Selektierung über Messlogger-ID max. 16.000 Messwerte, EEPROM 64kB (a=Quadratsummenwurzel xyz, T)
•	Datenerhalt	>10 Jahre ohne Batterie
•	Spannungsversorgung	Lithium-Batterie 3,6V, 950mAh, 1/2 AA
•	Batterie-Betriebsdauer	programm- und ausleseabhängig (> 1 Jahr)
•	Betriebstemperaturbereich	- 10°C +85°C
•	Ausgabe	Online-Anzeige
	grai	ische und tabellarische Messwertdarstellung am PC
•	Schnittstelle zum PC	Infrarot-Schnittstelle (IrDA)
•	Gehäuse	Kunststoff-Würfelgehäuse
•	Gehäuseabmessungen:	ca. (31 x 31 x 31) mm ³
•	Gewicht	19g ohne, 25g mit Batterie
•	Steuerungs- und Ausleses	oftware unter MS-Windows 2000/XP/VISTA/Windows 7
•	Format der Export-Datenda	atei ASCII (*.xls)
•	Zertifikat	ĊĔ

- Spezifische Gehäuse, auch mit Schutzgrad
- OEM-Ausführung (Leiterplatte) lieferbar
- Anwenderspezifische Gehäusekonfigurationen
- Ganzheitliche Komplexrealisierungen

5. Anhang

Struktur der ausgelesenen exportierten Datendateien Voreingestellte Dateibezeichnung:

[Logger-Name]([Logger-ID]).xls

Struktur:

Die im Folgenden aufgezeigte Struktur ergibt sich beim Einlesen in einen Texteditor (Dateiformat: Text-Dateien [*.txt]) für einen Temperaturlogger **RedCube**^{TEMP}:

Logger ID: Logger Name: Typ: Periode: Minimalwert: Maximalwert:	740331 Heiko TEMP 00:01:00 24,0 31,1	°C °C	
Datum: [TT.MM.JJJJ]	Zeit: [hh:mm:ss]]	°C [Messwert]